

ČESKÝ NÁVOD



Přenosné ohniště s jiskrovou clonou



Číslo výrobku: 101097


**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO
BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE
PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOĚ, PŘEDEJTE
JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.**

UPOZORNĚNÍ

- Uchovávejte malé části a obalový materiál mimo dosah dětí. **Nebezpečí udušení!**
- Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní. Pozdější reklamace nemusí být uznány.
- Zkontrolujte, zda nejsou všechny prvky a díly poškozené. I přes pečlivou kontrolu může během přepravy dojít k poškození. V takovém případě výrobek **nesestavujte**. Poškozené díly mohou být nebezpečné a ohrozit zdraví.
- Nikdy neprovádějte žádné úpravy výrobku. Úpravy vedou ke **ztrátě záruky** a výrobek se může stát nebezpečným (v krajním případě i životu nebezpečným).
- Vybalte všechny části a díly sady a položte je na horní stranu kartonu nebo na jiný čistý povrch. Tím ochráníte svůj nový výrobek.
- Při práci s nářadím dávejte pozor, abyste nepoškrábali podlahu.
- Před použitím se ujistěte, že je výrobek zcela smontován. K čištění použijte houbu a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla ani agresivní prostředky (např. bělidla), protože mohou výrobek poškodit.

Bezpečnostní pokyny

- Výrobek používejte pouze na pevném a rovném povrchu. Musí být vždy stabilní. Pád výrobku může mít vážné následky. Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- POZOR! Při prvním zapálení ohniště dojde k vypálení žáruvzdorného nátěru. Jde o běžný proces. Během vypalování se může objevit nepříjemný zápach, protože se barva vypaluje do kovu. První zapálení provádějte venku a na místě s dostatečným větráním.
- POZOR – OHĚŇ! Udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od ohniště.
- POZOR! Nebezpečí popálení. Miska, víko a rukojeť víka mohou být velmi horké.
- Při montáži udržujte malé děti v bezpečné vzdálenosti. POZOR! Nebezpečí zranění.
- Ohniště nikdy nepoužívejte v budovách ani v zastřešených prostorech. Dbejte na to, aby v okolí nebyly snadno hořlavé materiály. Létající jiskry mohou způsobit požár. Používejte pouze vhodné podpalovací prostředky.
- POZOR! K zapálení ani k posílení ohně či žhavých uhlíků nepoužívejte líh, petrolej ani parafín.
- Výrobku se nedotýkejte a nepřemísťujte jej, pokud je horký.
- Před čištěním nechte výrobek zcela vychladnout.



- Chraňte výrobek před deštěm a povětrnostními vlivy.
Doporučujeme použít ochranný obal, aby se snížilo riziko vzniku rzi.
- Vždy postupujte **opatrně**.




SEZNAM DÍLŮ:



DÍLY	Č	KS
	XE1	4
	XE2	4
	XE3	1
	XE4	1
	XE5	1
	XE6	1
	XE7	1
	XE8	1
Šroub M6 x L15	XE9	16
Matice M6	XE10	17
	XE11	1
	XE12	1
	XE13	1
	XE14	1

ROZLOŽENÝ POHLED:



Likvidace

Po skončení životnosti výrobku zajistěte jeho odbornou likvidaci, aby mohlo dojít k řádné recyklaci použitých materiálů. Pokud si nejste jisti správným postupem, obraťte se na místní sběrný dvůr nebo specializovanou firmu na likvidaci odpadu, kde vám poradí.

