

NÁVOD K MONTÁŽI


NÁVOD K MONTÁŽI



NÁVOD K POUŽITÍ



x1



x2




x4



x8



Krok č. 1




Krok č. 2





TokraHana
We grow with you!





Krok č. 3




CZ



1. Odstraňte opěrné tyče a síť vyrovnejte.



2. Uchopte horní roh **A** a táhněte diagonálně směrem k rohu **C**. Držte **A** a **C** pravou rukou.




3. Levou rukou ohněte horní prsteneček **B** dolů směrem k ruce, která drží body **A** a **C**.



TokraHome

vše pro lepší bydlení



4. Přitlačte **D** k jakémukoli povrchu a zatlačte dolů, aby se **A** sklopilo přes **C**.



5. **DŮLEŽITÉ:** Zajistěte pomocí přiložené elastické smyčky. (Fotbalová branka by se měla přirozeně složit do kruhového tvaru.)