




BDA-102328-002 / 25.06.2025

Nastavitelné opalovací lehátko se stolečkem

Číslo výrobku: 102328, 990205



NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš výrobek. Zakoupením jednoho z našich značkových výrobků jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadovaný vysoký standard kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují přísné požadavky Evropské unie.



DŮLEŽITÉ, PRO POZDĚJŠÍHO POUŽITÍ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si návod k použití pečlivě a důkladně přečtěte. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud produkt někdy předáte někomu jinému, nezapomeňte předat i tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Uchovávejte malé součástky a obalový materiál mimo dosah dětí!




ÚPRAVY VÝROBKU

Nikdy na výrobku neprovádějte žádné úpravy! Úpravy vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným, v nejhorším případě dokonce životu nebezpečným.

OBECE NÉ POKYNY

- Pro montáž doporučujeme 1–2 osoby.



- Upozornění: Pro montáž je vhodný křížový šroubovák.
- POZOR! Při montáži držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, hrozí nebezpečí zranění!
- Vezměte prosím na vědomí, že šrouby se nejprve nasazují ručně a utahují se pouze lehce, aby šroub držel a prvky volně spojoval.
- Šrouby smí být pevně utaženy až poté, co jsou všechny prvky v této konfiguraci navzájem spojeny. Dodatečným utažením šroubů lze vyrovnat drobné odchylky v otvorech, které se mohou vyskytnout u ručně vyráběných výrobků.
- Ujistěte se, že je tento výrobek před použitím zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a čepy utaženy, a pravidelně to prověřujte.
- Šrouby nepřetahujte; příliš utažené šrouby mohou poškodit materiál a vést k tvorbě trhlin.
- Aby se zachovala kvalita a zároveň se snížila náročnost údržby, doporučujeme chránit výrobek před sluncem, deštěm a povětrnostními vlivy. Pokud výrobek nepoužíváte, měli byste jej skladovat na suchém a chráněném místě. Doporučujeme použít vhodný ochranný obal.
- Pokud nebudete provádět pravidelnou údržbu a péči, výrazně tím zkrátíte životnost vašeho výrobku. Za následné škody vzniklé v důsledku nedostatečné údržby a péče nemůžeme převzít žádnou záruku.
- Dbejte na stabilní postavení, používejte pouze na rovném, pevném a nosném podkladu.
- Ujistěte se, že je sklopná funkce správně zajištěna.
- Poznámka: Počáteční praskání při dosednutí je zcela normální. Tyto zvuky při dalším používání ustanou.
- POZOR! Držte prsty a končetiny mimo dosah pohyblivých částí, hrozí nebezpečí skřípnutí!

URČENÉ POUŽITÍ

Lehátko je určeno výhradně jako sedací a ležací nábytek pro vnitřní i venkovní použití. Během používání nesmí být výrobek zvedán ani přemísťován jednou osobou. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití. Jakákoli úprava výrobku může negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

POKYNY K VYBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a není poškozen. Pozdější reklamace nelze akceptovat.

Tento výrobek podléhá přísným zkouškám a normám podle směrnic EU, abychom vám mohli nabídnout výrobek, který je z hlediska zdraví naprosto bezpečný. Přesto může docházet k mírnému uvolňování zápachu, což však pro vás neznamená žádné zdravotní riziko. Doporučujeme provést montáž výrobku v dobře větraném prostředí. Po vybalení výrobku zápach po krátké době vyprchá.

POKYNY K ÚDRŽBĚ A PÉČI

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky ani prací prostředky obsahující rozpouštědla, např. bělidla, která by mohla výrobek poškodit. Další pokyny k údržbě najdete případně na výrobku. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.

Pokyny k péči o dřevo

Dbejte na to, aby byly dřevěné části před montáží omyty vlažnou vodou a mírným mýdlovým roztokem, aby se odstranil dřevěný prach a případný přebytek oleje nebo zbytky předúpravy. I přírodní výrobky z tvrdého dřeva je třeba pravidelně ošetřovat olejem, a to alespoň dvakrát ročně.

Před opětovným olejováním povrch opracujte jemným smirkovým papírem a vyčistěte jej, jak je popsáno výše. Následně proveďte ošetření znovu podle pokynů k vašemu ošetřovacímu prostředku.

Škody způsobené nevykonáním olejování nejsou kryty zárukou. Změny barvy povrchu, zešednutí a drobné praskliny jsou u přírodních výrobků běžným jevem a nejsou důvodem k reklamaci. Pravidelné olejování vašeho přírodního výrobku tento proces zpomaluje. Pokud budete dodržovat pokyny k údržbě, budete mít z vašeho nového přírodního výrobku dlouho radost.

Nestavte dřevěný nábytek přímo na trávník. Vlhkost z půdy a trávy může i přes olejování vést ke vzniku plísní apod. a poškodit váš nábytek. Nábytek z tvrdého dřeva by neměl být trvale vystaven dešti. Pokud jste si zakoupili olej s barevnými pigmenty, může se stát, že se pigmenty z ochranného oleje vymyjí. Za následky, jako jsou znečištěné podklady, nepřebíráme žádnou odpovědnost.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku	102328, 990205
Materiál:	akáciové dřevo
Délka:	195,5 cm
Šířka:	59,5–69 cm (včetně područky)
Výška:	30–85 cm (v závislosti na nastavení)
Čelo postele (D x Š):	70 x 55 cm
Segment 2 (d x š):	23 x 55 cm
Segment 3 (d x š):	31 x 55 cm
Část pro nohy (D x Š):	55 x 55 cm
Rozkládací stůl (Š x H):	30 x 27 cm
Ø koleček:	20,5 cm








LIKVIDACE







Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohla proběhnout řádná recyklace. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační podniky nebo sběrný.










Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

SEZNAM DÍLŮ:


	Č.	KS.
	T-A	2
	T-B	2
	T-C	1
	T-D	1
	T-E	1
	T-F	2
	T-G	2

	T-H	2
  	T-I	2
	T-J	1
 	T-K	4
	T-L	2
	T-M	1
	T-N	1
	T-O	1
	T-P	2


M4 x 12 mm		T-1	20
M6 x 30 mm		T-2	2
M6 x 50 mm		T-3	18
M6 x 80 mm		T-4	2
M6 x 25 mm		T-5	12
M6 x 35 mm		T-6	6
M8 x 25 mm		T-7	2
TD6 x 15 mm		T-8	12
LDS 25/40 x 3 mm		T-9	2
LDS 6/40 x 2 mm		T-10	2
LDN 6/20 x 1 mm		T-11	2
LDN 6/20 x 2 mm		T-12	4
LDN 6/20 x 4 mm		T-13	6
		T-14	2
		T-15	2
		T-16	2

KONSTRUKCE:


1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.



8.



9.



10.

