


LSB061



Obecné pokyny

- Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte produkt v souladu s nimi.
- Tento návod si uschovejte a předávejte jej při převodu produktu.
- Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti všech variant a zvažovaných kroků. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Poznámky

- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Výrobek musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v návodu. Pokud budou výrobky používány k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo pokud budou výrobky změněny/upravovány oproti původnímu designu, může dojít k úrazu a/nebo poškození výrobku. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za úrazy/škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.
- Aby se zabránilo vzniku plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.
- Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.
- Produkt sestavujte na prostorném povrchu a nevybalený produkt nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.
- Během montáže a/nebo demontáže noste rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.
- Spojujte odpovídající díly a spojovací prvky podle čísla dílu v návodu.
- Pokud se díl neshoduje s příslušenstvím, zkontrolujte jej podle pokynů v tomto návodu.
- Během montáže nejprve volně vyrovnejte všechny šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.
- Během používání výrobku pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.
- Pokud náhodou rozlijete vodu nebo jinou tekutinu na povrch, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.
- Chraňte výrobek před ostrými, špičatými předměty a korozivními látkami, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při používání umístěte tento výrobek na rovný a pevný povrch.


Varování

- Děti nesmějí výrobek sestavovat. Během sestavování udržujte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může mít fatální následky.
- Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.
- Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k možnému nebezpečí, jako je udušení.
- Celková maximální statická nosnost výrobku je 135 kg (300 lb). Nepokládejte na něj předměty s nadměrnou hmotností.

SEZNAM DÍLŮ


A

× 1




B

× 1




C

× 1




D

× 1




E

× 1




F

× 1




G

× 3




H

× 1



I


× 1



Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

MONTÁŽNÍ BALÍČEK


1



ST7 x 48 mm

x 8

2



M6 x 12 mm

x 12

3



ST3,5 x 12 mm


23+2

4




18+2

5



x 6

6



x 6

7



x 4

8



x 1


9




x 1

 Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

ROZLOŽENÝ POHLED



Potřebné nástroje:



Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas




Tipy

Pokud po rozbalení zjistíte jakékoli poškození nebo máte během montáže nějaké dotazy, neváhejte nás co nejdříve kontaktovat. Náš tým zákaznické podpory poskytuje profesionální služby v oblasti vrácení nebo výměny zboží a také pomoc s montáží.




1



2  **× 6**

5  **× 6**


2



2  **× 2**


4  **× 3**

3



2		× 2
4		× 3


4



1  **× 4**

4  **× 6**


5




1  **× 4**


4  **× 6**

6




7





3		× 6
6		× 6

9




3



× 9

10



3



× 8