




IN220800086V02_UK_FR_ES_PT_DE_IT

B31-187V90



EN_ DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.
FR_ DŮLEŽITÉ: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCI.
ES_ IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.
PT_ IMPORTANTE, GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA, LEIA ATENTAMENTE.
DE_ DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁVRAT.
IT_ DŮLEŽITÉ, PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PRO POZDĚJŠÍ NÁVRAT.

Specifikace

Model	B31-187V90
Maximální výkon	40
Vstup adaptéru	230 V/50 Hz


UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro použití v interiéru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na rovný povrch a zajistěte, aby byla umístěna mimo dosah hořlavých materiálů.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je zástrčka vytažena ze zásuvky a lampa vychladla.
- Zástrčku ze zásuvky nevytahujte mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, smí jej vyměnit pouze kvalifikovaný technik.
- Nedotýkejte se žárovky, když je svítidlo zapnuté.
- Nikdy se nedívejte přímo na rozsvícenou žárovku.
- **Upozornění: Nezapínejte a nevypínejte světlo opakovaně.**

POKYNY PRO ÚDRŽBU:


- Před čištěním odpojte lampu od elektrické sítě.
- Otřete měkkým suchým hadříkem nebo antistatickým prachovkou.
- Vždy se vyhýbejte použití agresivních chemikálií nebo abrazivních čisticích prostředků, protože by mohly poškodit povrch svítidla.

* Nevyhazujte žádný obsah, dokud není montáž dokončena, abyste zabránili náhodnému vyhození malých dílů nebo hardwaru.



LED
E27 (střední)
patice (není
součástí balení)

**NEPŘEKRAČUJTE UVEDENÝ
PŘÍKON.**



01

