



ČESKÝ NÁVOD

84A-302V00GY



7
STEPS


2 HR



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

DŮLEŽITÉ - USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

Před použitím produktu si tento návod pečlivě přečtěte.

Tato lavička byla navržena pro venkovní použití, například na zahradu, na terasu, balkon nebo do parků.

Pouze pro osobní použití, nikoliv komerční účely !

TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ

- Používejte výrobek na rovném, pevném a stabilním povrchu.
- Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů intenzivního tepla a přímého plamene.
- Dodržujte maximální hmotnost uvedenou v technických specifikacích vašeho modelu, aby nedošlo k poškození konstrukce.
- Pro prodloužení životnosti doporučujeme produkt zakrýt ochranným krytem, když jej nepoužíváte.

MONTÁŽ

- Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou k dispozici všechny díly.
- Všechny díly smontujte a zajistěte podle pokynů v návodu.
- Před použitím lavice se ujistěte, že je konstrukce stabilní a bezpečně upevněná.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Pravidelně čistěte měkkým, vlhkým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- U dřevěných modelů doporučujeme podle potřeby nanášet ochranný olej nebo lak speciálně určený pro venkovní použití.
- U kovových modelů pravidelně kontrolujte, zda se neobjevují známky koroze, a v případě potřeby naneste antikorozní přípravek.
- Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní produkty, které by mohly poškodit materiály.
- V případě významného poškození produkt nepoužívejte a kontaktujte zákaznický servis.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY


- Tento produkt je určen k ponechání venku. Během delších období silných dešťů nebo v zimních měsících se však doporučuje chránit jej vhodným venkovním krytem.
- Pokud jsou součástí dodávky polštáře, skladujte je na suchém místě, když je nepoužíváte, aby se na nich nevytvořila plíseň.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- Při montáži a přepravě buďte opatrní, abyste se vyhnuli pořezání nebo zranění způsobenému ostrými hranami nebo povrchy.

- Lavičku používejte pouze k určenému účelu. Nestoupejte na ni, neskákejte na ní a nevyvíjejte na konstrukci nadměrnou sílu.
- Prodejce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním, nesprávnou montáží nebo dlouhodobým vystavením extrémním povětrnostním podmínkám.
- V případě poškození konstrukce, přestaňte lavičku používat a kontaktujte zákaznický servis.







Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas



01




02




Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas


03



04





05



Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

06





Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

Done

