


ČESKÝ NÁVOD

Kancelářská židle

OBN034B01



SONGMICS
by SONGMICS HOME

SEZNAM DÍLŮ


A × 1




B × 1



C × 1



D × 1



D1 × 5



D2 × 1



E × 5




F × 1



G × 1




H × 1




 **Tokrahome**
Domov, zahrada, volný čas

S103 × 4




M8 × 20 mm

S104 × 6




M6 × 30 mm

S117 × 4



M8 × 30 mm

S119 × 5




M6 × 15 mm

S208 × 6





S401 × 1



 **Tokrahome**
Domov, zahrada, volný čas


POSTUP SESTAVENÍ

1




ujistěte se, že osa kola je zcela zasunuta.


2




 **Tokrahome**
Domov, zahrada, volný čas




3



4




5




6

 **Tokrahome**
Domov, zahrada, volný čas




7



4


Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas



8





Tokrahome
Domov, zahrada, každý čas





→ Nesedejte si na přední část sedáku, abyste se nevyklonili, a nesedejte si úplně na konec židle.

→ Při vstávání ze sedu se prosím opřete o područky.



Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte produkt v souladu s nimi.

Tento návod si uschovejte a při předání produktu jiné osobě jej předejte dále.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti všech variant a zvažovaných kroků. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Varování

Židli používejte správným způsobem. Nesprávné použití, jako je lezení na židli nebo sezení na područkách, není povoleno. Děti musí být při používání produktu pod dohledem dospělé osoby.

Neoprávněné změny a úpravy mohou mít vliv na bezpečnost.

Během montáže uchovávejte malé části mimo dosah dětí. Při požití nebo vdechnutí může dojít k smrtelnému nebezpečí.

Aby se předešlo možnému nebezpečí udušení, uchovávejte všechny součásti a obaly (fólie, plastové sáčky a pěna atd.) mimo dosah kojenců a dětí.

Před montáží zkontrolujte, zda jsou všechny součásti nepoškozené, a přísně dodržujte pokyny. Nesprávná montáž nebo poškozené součásti mohou způsobit zranění.

Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud některá součást chybí nebo je poškozená.

Při montáži područek správně umístěte šrouby do otvorů a poté je postupně utáhněte.

Kulatý knoflík pod sedadlem slouží k nastavení napětí sklonu opěradla a přizpůsobení vašemu tělu a osobním preferencím. Ujistěte se, že máte dostatečné napětí, abyste při naklonění dozadu nespadli.

Výrobek je určen pro vnitřní použití jednou osobou.

Maximální statická nosnost je 150 kg (330 lbs), područky unesou až 68 kg (150 lbs). Aby nedošlo k poškození, nepřetěžujte područky.

Poznámka: Kancelářskou židli umístěte na rovný povrch a zajistěte, aby základna byla v plném kontaktu se zemí. Nesedejte si pouze na okraj židle. Při vstávání se pevně držte područek. Nebezpečné činnosti, jako je hraní si nebo předklánění se na sedadle, mohou vést k ztrátě rovnováhy.

Kolečka této kancelářské židle jsou vhodná pro téměř všechny druhy podlah, na laminátové a parketové podlahy použijte ochrannou podložku.

Demontáž nebo výměnu válce s automatickým návratem mohou provádět pouze profesionální technici. Nikdy nestoupejte na židli ani ji nepoužívejte jako žebřík nebo nástroj k lezení. Vyhněte se přímému vystavení silnému slunečnímu záření. Chraňte výrobek před ostrými předměty. Pravidelně kontrolujte pevnost spojů. V případě potřeby utáhněte šrouby. Upozorňujeme, že každý typ šroubů má náhradní šroub. Při provádění běžné údržby zkontrolujte polohu, ve které dochází k vrzání, a zkuste nanést mazivo mezi kovové části, aby se problém zmírnil.