


839-613V00BG



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

Pouze pro domácí použití Návod k použití:

- *Umístěte židli na rovnou podlahu tak, aby byla stabilní.
- *Držte se dál od otevřeného ohně.
- *Vyvarujte se přetížení židle.

Bezpečnostní opatření před montáží:

- *Připravte čisté a suché místo pro montáž.
- *Zkontrolujte, zda produkt není poškozený.
- *Zkontrolujte, zda nechybí žádné díly.

Údržba:

- *Čistěte hadříkem z jemné tkaniny.
- *Pravidelně kontrolujte sedací část.

Skladovací podmínky:

- *Látka by měla být skladována zcela suchá, na čistém a suchém místě, aby se zabránilo riziku vzniku plísní.




Při montáži a používání dávejte pozor na poškození produktu. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací nebo opotřebením.

① x 1



② x 1




③ x 2




④ x 1



⑤ x 1

⑥ x 4
+ 1
(spare)

M6*2

⑦ x 4
+ 1 (spare)

M8*25

⑧ x 2
+ 1
(spare)

M6*45 mmL

⑨
+ 1 (spare)(Φ8+Φ 22) x 1mm
M

⑩ x 1



M6


mmL



Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas


01



⑧ x2

⑨ x2

02





03



⑥ x 4

04





Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas

