


ČESKÝ NÁVOD

84B-295WT



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

Pouze pro domácí použití, nikoliv pro komerční účely !

Důležité bezpečnostní pokyny

- VŽDY se před instalací a používáním tohoto stolu ujistěte, že zábradlí balkonu nebo nosná konstrukce je dostatečně pevná, stabilní a bezpečná. Pád stolu může způsobit vážné zranění.
- NIKDY nedovolte dětem, aby na stolek lezly, hrály si v jeho blízkosti nebo se na něm houpaly.
- NIKDY nepřekračujte maximální nosnost **30 kg / 66 lbs.**

VAROVÁNÍ

- Stolek vždy instalujte podle těchto pokynů. Nesprávná instalace může vést k selhání.
- Před každým použitím zkontrolujte stolek a zábradlí. Nepoužívejte jej, pokud jsou některé části poškozené, uvolněné nebo opotřebované.
- Po montáži pevně zajistěte všechny zajišťovací mechanismy.
- Buďte opatrní za větrného počasí. Stolek může fungovat jako plachta a stát se nestabilním.






UPOZORNĚNÍ


- Povrch stolu se může zahřát, pokud je delší dobu vystaven přímému slunečnímu záření.
- Vyhněte se náhlým nárazům nebo silnému opírání se o stolek.

Péče, údržba a skladování

1. Otřete měkkým hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě. Nepoužívejte **abrazivní čisticí prostředky**.
2. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky a upínací mechanismy, zda jsou pevně utažené a zda nevykazují známky opotřebení nebo koroze.
3. V případě dlouhodobého skladování stolek pokud možno rozmontujte, důkladně vyčistěte a uložte na suchém místě.

SEZNAM DÍLŮ A ZPŮSOB POUŽITÍ

A		1
B		1
C		1
D		1
E		2



Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

