


ČESKÝ NÁVOD

345-024



CE

15
kroků



2h



Vhodné pro děti od 3 let.

**DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ:
POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.**


VAROVÁNÍ

- NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ — Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
- Instalaci smí provádět pouze dospělí, děti udržujte mimo dosah.
- Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně spojeny.
- Pravidelně kontrolujte a udržujte hlavní součásti (závěsy, spony, upevňovací prvky atd.), jinak může dojít k převrácení nebo pádu.
- Místo instalace by mělo být co nejširší, rovné a bez vlhkosti.
- Uchovávejte mimo dosah ohně.
- Umístěte domeček na rovný povrch ve vzdálenosti nejméně 2 m od jakékoli stavby nebo překážky, jako je plot, garáž, dům, převíslé větve, šňůry na prádlo nebo elektrické vedení.
- Zkontrolujte utažení všech matic a šroubů a v případě potřeby je dotáhněte.
- Zkontrolujte, zda na krytech nejsou šrouby a ostré hrany, a v případě potřeby je vyměňte.
- Výměnu vadných dílů provádějte v souladu s pokyny výrobce.
- Varování. **Pouze pro domácí použití, nikoliv pro komerční účely.**


ÚDRŽBA

- Povrchové skvrny na výrobku otřete suchým hadříkem. V případě potřeby k čištění použijte jemné mýdlo nebo čisticí prostředek. Po otření měkkým vlhkým hadříkem povrch otřete suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte silné kyselé nebo zásadité čisticí roztoky.
- Pokud domeček delší dobu nepoužíváte, uložte jej na chladné a suché místo a přikryjte jej čistou pokrývkou.

DÍLY




SPOJOVACÍ MATERIÁL



F X 8

G X 8

01




Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas

F X 6

G X 6

02




2x

F X 3

G X 3

03





Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas

C X 8


04






Tokrahome


Domov, zahrada, volný čas






Tokrahome


Domov, zahrada, volný čas






Tokrahome


Domov, zahrada, volný čas






Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas






D X 9

13

 **Tokrahome**
Domov je šťastie, voňavý čas




CX12

DX 4

EX 4

14



 Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

