


ČESKÝ NÁVOD



Vyvýšený květináč / záhon venkovní z akátového dřeva

Číslo výrobku: 109889, 109890



NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových výrobků jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadovaný vysoký standard kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtěte návod.

Tento návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud budete produkt někdy předávat dál, nezapomeňte předat i tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Uchovávejte malé části a obalový materiál mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným, v nejhorším případě dokonce smrtelným.

OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

- Pro montáž doporučujeme 1–2 osoby.
- Před použitím se ujistěte, že je tento produkt zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice pevně utaženy, a pravidelně to kontrolujte.
- Šrouby nepřetahujte, příliš utažené šrouby mohou poškodit materiál a vést k tvorbě trhlin.
- POZOR! Při montáži držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, hrozí nebezpečí zranění!
- Pokud nebudete provádět pravidelnou údržbu a péči, výrazně se zkrátí životnost vašeho produktu. Za následné škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí nemůžeme převzít žádnou záruku.
- Dbejte na bezpečný postoj, používejte pouze na rovném, pevném a nosném podkladu.
- Nesedejte si ani nestoupejte na výrobek.
- Zatěžujte výrobek rovnoměrně, aby se nepřevrátil.
- Výrobek by měl být umístěn na místě chráněném před větrem.
- Poznámka: K montáži je zapotřebí vhodný křížový šroubovák.



PŘEDPISOVÉ POUŽITÍ

Výrobek je určen pro vnitřní i venkovní použití. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určeným účelem. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

Tento výrobek podléhá přísným kontrolám a normám podle směrnic EU, abychom vám mohli nabídnout výrobek, který je zcela nezávadný pro zdraví. Přesto může docházet k mírnému zápachu, který však pro vás nepředstavuje žádné zdravotní riziko. Doporučujeme produkt sestavit v dobře větraném prostředí. Po vybalení produktu zápach po krátké době zmizí.



ÚDRŽBA A PÉČE

Pokyny pro péči o dřevo

Před montáží dřevěné díly omyjte vlažnou vodou a mýdlovým roztokem, abyste odstranili dřevěný prach a případné přebytečné oleje nebo zbytky z předchozí úpravy. Poté proveďte olejování podle pokynů v návodu k použití vašeho přípravku na údržbu. I přírodní výrobky z tvrdého dřeva je třeba pravidelně olejovat, alespoň dvakrát ročně.

Před opětovným olejováním povrch ošetřete jemným smrkovým papírem a vyčistěte podle výše uvedeného postupu. Poté povrch znovu ošetřete podle pokynů k použití vašeho přípravku na ošetření dřeva.

Škody způsobené nevykonáním olejování nejsou kryty zárukou. Barevné změny povrchu, šednutí a malé praskliny jsou u přírodních produktů normálním procesem a nejsou důvodem k reklamaci. Pravidelné olejování vašeho přírodního produktu tento proces zpomaluje. Pokud budete dodržovat pokyny pro péči, budete mít ze svého nového přírodního produktu dlouhou radost.

Dřevěný nábytek neumísťujte přímo na trávník nebo na povrchy s otevřenými póry. Vlhkost ze země a trávy může i přes olejování vést k tvorbě plísní apod. a poškodit váš nábytek. Nábytek z tvrdého dřeva by neměl být trvale vystaven dešti. Pokud jste zakoupili olej s barevnými pigmenty, může se stát, že pigmenty z ochranného oleje budou vymyty. Za následky znečištění podkladů neneseme žádnou odpovědnost.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Článek	Celkové rozměry (D x Š x V)	Rozměry květináče
109889	100 x 40 x 84 cm	94,5 x 34,5 x 25,5 cm
109890	68 x 30 x 75 cm	62,5 x 24 x 20 cm



LIKVIDACE






Na konci dlouhé Životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádné recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační podniky nebo sběrný surovin.



Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas

SEZNAM DÍLŮ

	Č.	KS
	V-A	2
	V-B	2
	V-C	1
	V-D	1
	V-E	1


			Č.	KS
M6 x 15			V-1	8
			V-2	8
6 x 40			V-3	4
4 x 12			V-4	6
			V-5	2




Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

KONSTRUKCE

①



2



③

