

ČESKÝ NÁVOD



Půlkruhový stojan na slunečník
104166

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážená zákaznice, vážený zákazník, děkujeme, že jste se rozhodli pro náš výrobek. Zakoupením našeho značkového produktu jste učinili dobrou volbu. Abychom dosáhli požadovaného vysokého standardu kvality, podléhá naše zboží pravidelným kontrolám a samozřejmě plně odpovídá přísným požadavkům Evropské unie.

PŘEČTĚTE SI NÁVOD K OBSLUZE. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím si podrobně a důkladně přečtěte celý návod. Tento návod uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Pokud produkt v budoucnu předáte jiné osobě, dbejte na to, abyste ji předali i tento návod.

POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ! Dodržujte bezpečnostní pokyny a návod k montáži, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! Udržujte drobné díly a obalový materiál mimo dosah dětí!

ÚPRAVY VÝROBKU Nikdy neprovádějte na výrobku žádné změny! Jakýmkoli úpravami zaniká záruka a produkt se může stát nestabilním či v nejhorším případě i nebezpečným.

VŠEOBECNÉ POKYNY POZOR!

Stojan na terasový slunečník není hračka pro děti, hrozí nebezpečí skřípnutí! Pokud nebudete provádět pravidelnou péči a údržbu, výrazně tím zkrátíte životnost svého výrobku. Za následné škody vzniklé v důsledku nedostatečné údržby a péče nemůžeme převzít žádnou záruku. Nenechávejte stojan na terasový slunečník během používání nikdy bez dozoru. Při začínajícím větru musíte slunečník složit, jinak by se stojan mohlo převrátit. To může vést k vážným zraněním. **POZOR!** Neumísťujte stojan na terasový slunečník do průchozích prostor, hrozí nebezpečí zakopnutí!

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Stojan na terasový slunečník je vhodný jako podstavec pro slunečníky s průměrem tyče 38 mm a 48 mm a pro slunečníky do rozpětí/šířky 2,70 m. Používejte výrobek pouze k účelu, k němuž je určen. Za škody vzniklé použitím v rozporu s určením neřebírá výrobce žádnou odpovědnost. Jakákoli modifikace výrobku může negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit rizika a vede ke ztrátě záruky.

POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte výrobek. Po rozbalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a zda není poškozený. Pozdější reklamace nelze akceptovat.

POKYNY K ÚDRŽBĚ A PÉČI

K čštění používejte houbičku a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla nebo prací prostředky – např. bělidla mohou výrobek poškodit.


LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku odevzdejte cenné suroviny k odborné likvidaci, aby mohla proběhnout řádná recyklace. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rády vám poradí místní sběrné dvory nebo firmy zabývající se likvidací odpadu.


SEZNAM DÍLŮ:

	Č	KS
	CO-A	1
	CO-B	1
	CO-C	1
38 mm 	CO-D	1
48 mm 	CO-E	1
	CO-F	1
 Tokrahome Dřemov, zahrada, volný čas	CO-G	1
	CO-H	1
	CO-I	1
	CO-J	1

①



2



 tokrahome
Domov, zahrada, volný čas