


ČESKÝ NÁVOD



4-dílný paraván skládací

Číslo výrobku: 100610, 101163, 101243, 108188, 108670

NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových výrobků jste učinili správnou volbu. Abychom splnili požadovaný vysoký standard kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy odpovídají vysokým požadavkům Evropské unie.



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtete návod. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud byste někdy produkt předávali dál, nezapomeňte předat i tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným nebo v nejhorším případě dokonce smrtelným.

OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím se ujistěte, že je tento produkt zcela sestaven.
- POZOR! Při montáži držte malé děti mimo dosah, nebezpečí zranění!
- Aby byla zachována kvalita a snížena náročnost údržby, doporučujeme chránit výrobek před sluncem, deštěm a povětrnostními vlivy.
- Pokud nebudete produkt pravidelně ošetřovat a udržovat, výrazně se zkrátí jeho životnost. Za následné škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí nemůžeme převzít žádnou záruku.
- POZOR! Při skládání a rozkládání dávejte pozor na prsty. Nebezpečí skřípnutí!



POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Paraván slouží jako ochrana před rakly, dělicí stěna nebo dekorace pro zahradu, balkon a dům. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční využití.

POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.



POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

Před prvním použitím očistěte výrobek houbou a teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla ani prací prostředky, např. bělidla, které by mohly výrobek poškodit. Další pokyny k údržbě naleznete případně na výrobku. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.

Tip na odstranění skvrn: Nejprve se pokuste skvrnu vyprat vlažnou mýdlovou vodou. Nepoužívejte tvrdé kartáče ani agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit vodoodpudivou ochrannou vrstvu polštáře nebo podložky.



LIKVIDACE



Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádnému recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační podniky nebo sběrný surovin.



Tokrahome


Domov, zahrada, volný čas

SEZNAM DÍLŮ

	Č.	KS
	1	4
	2	4
	3	8
	4	8
	5	4
	6	9
	7	3

KONSTRUKCE

①



②

