



LBT017

Sada stolků k baru




VASAGLE
by SONGMICS HOME


A × 1




B × 2



C × 2




D × 2




E × 1



F × 2




G × 4




H × 4



I × 4




1 16+1




M6 × 50 mm

2 × 24




M6 × 35 mm

3 4+1



M6 × 12 mm


4 × 4





5 × 1





Potřebné nástroje:





1





2





3





4




5




6




7




8




× 2



9




10





WARNING/VAROVÁNÍ/AVERTISSEMENTS/ATTENZIONE

ADVERTENCIA/WAARSCHUWING/VARNING/OSTRZEŻENIE/UYARI



EN

- Děti zemřely v důsledku převrácení nábytku.
- VŽDY nábytek zajistěte pomocí kotvícího zařízení.
- NIKDY nedovolte dětem, aby stály, lezly nebo se zavěšovaly na zásuvky, dveře nebo police.
- NIKDY neotvírejte více než jednu zásuvku najednou.
- Těžké předměty ukládejte nízko.
- NIKDY na tento nábytek neumísťujte televizor.



IT

- Převrácení nábytku může být pro děti smrtelné.
- VŽDY zajistěte nábytek pomocí kotvícího zařízení.
- NIKDY nedovolte dětem, aby stály, lezly nebo se zavěšovaly na zásuvky, dvířka nebo police.
- NIKDY neotvírejte více než jednu zásuvku najednou.
- Těžké předměty umísťujte dolů.
- NIKDY neumísťujte televizor na tento nábytek.



SE

- Nebezpečí nábytku může být pro děti smrtelné.
- VŽDY zajistěte nábytek pomocí kotvícího systému.
- NIKDY nenechávejte děti stát, lézt nebo viset na zásuvkách, dveřích nebo policích.
- NEOTEVÍREJTE nikdy více než jednu zásuvku najednou.
- Těžké předměty ukládejte nízko.
- NIKDY neumísťujte televizor na tento nábytek.

ES

- Převrácení nábytku může být pro děti smrtelné.
- Televizor VŽDY zajistěte pomocí kotvícího zařízení nebo jej připevněte na zeď.
- NIKDY nedovolte dětem, aby stály, lezly nebo visely na zásuvkách, dvířkách nebo policích.
- NIKDY neotvírejte více než jednu zásuvku najednou.
- Těžké předměty ukládejte dolů.
- NIKDY neumísťujte televizor na tento nábytek.

DE

- Převrácení nábytku představuje pro děti nebezpečí smrti.
- Nábytek VŽDY zajistěte proti převrácení.
- Děti NESMÍ stát, lézt ani se opírat o zásuvky, dvířka a police.
- NIKDY neotvírejte více než jednu zásuvku najednou.
- Těžké předměty ukládejte úplně dolů.
- NIKDY na tento nábytek nekládejte televizor.

PL

- Nakloněný nábytek může být pro děti smrtelným nebezpečím.
- ZAWSZE zabezpieczaj meble urządzeniem kotwiczącym.
- NIKDY nedovolte dětem stát, šplhat nebo viset na zásuvkách, dvířkách a policích.
- NIKDY neotvírejte více než jednu zásuvku najednou.
- Těžké předměty ukládejte dolů.
- NIKDY neumísťujte televizor na tento nábytek.

FR

- Převrácení nábytku může být pro děti smrtelné.
- VŽDY připevněte nábytek pomocí zařízení proti převrácení.
- NE NECHÁVEJTE děti stát, lézt nebo se držet zásuvek, dvířek nebo polic.
- NEOTEVÍREJTE nikdy více než jednu zásuvku najednou.
- Těžké předměty ukládejte dolů.
- NIKDY neumísťujte na tento nábytek televizor.

NL

- Převrácený nábytek může být pro děti smrtelný.
- Nábytek VŽDY upevněte pomocí zajišťovacího zařízení.
- NIKDY nenechávejte děti stát, lézt nebo viset na zásuvkách, dveřích nebo policích.
- NEOTEVÍREJTE nikdy více než jednu zásuvku najednou.
- Těžké předměty ukládejte dolů.
- NIKDY na tento kus nábytku neumísťujte televizor.

TR

- Převrácení nábytku může být pro děti smrtelné.
- Nábytek VŽDY upevněte pomocí upevňovacího zařízení.
- Nikdy nedovolte dětem, aby stály, lezly nebo se zavěšovaly na zásuvky, dveře nebo police.
- ASLA aynı anda birden fazla çekmece açmayın.
- Těžké předměty ukládejte dolů.
- Nikdy na tento nábytek nekládejte televizi.

Obecné Pokyny



Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte produkt v souladu s nimi.

Tento návod si uschovejte a při převodu produktu jej předávejte dál.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti všech variant a zvažovaných kroků. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Varování



Děti nesmějí produkt sestavovat. Během sestavování uchovávejte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může mít fatální následky.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.

Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k možnému nebezpečí, jako je udušení.

Celková maximální statická nosnost výrobku je 100 kg (220 lb). Nepokládejte na něj předměty s nadměrnou hmotností.

Poznámky



Produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Produkt musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v návodu. Pokud jsou produkty používány k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo pokud byly produkty změněny/upravovány oproti původnímu designu, může dojít k úrazu a/nebo poškození produktu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za úrazy/poškození způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.

Aby se zabránilo vzniku plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.

Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.

Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Produkt sestavujte na prostorném povrchu a nevybalený produkt nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.

Na dřevěné desky se nepostavte ani na ně nesedejte.

Během montáže a/nebo demontáže noste rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.

Spojujte příslušné díly a spojovací prvky podle čísla dílu v návodu. Pokud se díl neshoduje se spojovacím prvkem, zkontrolujte díl podle pokynů v tomto návodu.

Během montáže nejprve volně vyrovnejte všechny šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.

Během používání produktu pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.

Pokud náhodou rozlijete vodu nebo jinou kapalinu na povrch, okamžitě jej otřete suchým ručníkem.

Chraňte výrobek před ostrými, špičatými předměty a korozivními látkami, aby nedošlo k jeho poškození.

Během používání umístěte tento výrobek na rovný a pevný povrch.

Úvod



Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a používejte výrobek správným způsobem.

Tyto pokyny si dobře uschovejte a předávejte je spolu s výrobkem i třetím osobám.

Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti týkající se všech variant a možných montáží. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Varování



Během montáže držte děti mimo pracovní prostor. Součástí dodávky je mnoho malých dílů, které mohou být při požití nebo vdechnutí životu nebezpečné.

Aby se předešlo zraněním způsobeným převrácením, děti se za žádných okolností nesmějí na výrobek stavět, lézt na něj ani si s ním hrát.

Části obalu, jako jsou fólie nebo plastové sáčky, uchovávejte pouze na místech, která nejsou přístupná dětem. Části obalu často skrývají nepoznatelná nebezpečí (např. nebezpečí udušení).

Maximální statická nosnost výrobku je 100 kg. Nepřekračujte prosím tuto maximální hmotnost.

Pokyny



Produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Produkt montujte a používejte pouze podle pokynů v tomto návodu. Jakékoli jiné použití nebo úprava/přestavba produktu není povolena a může vést ke zranění a/nebo poškození produktu. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou montáží.

Aby se zabránilo vzniku plísní, nevystavujte produkt po delší dobu vlhkému prostředí.

Udržujte produkt mimo dosah zdrojů ohně. Nevystavujte jej vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření.

Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.

Po vybalení produktu zkontrolujte, zda vypadá bezvadně a zda jsou všechny součásti kompletní. Pokud některé součásti chybí nebo jsou poškozené, produkt nesestavujte. V takovém případě nás prosím neprodleně kontaktujte.

Montáž produktu by měla být prováděna v dostatečně velkém prostoru. Rozbalené jednotlivé díly nekládejte přímo na podlahu, aby nedošlo k jejich poškození.

Nesedejte si ani nestoupejte na dřevěné desky.

Při montáži a/nebo demontáži produktu byste měli vždy nosit rukavice, abyste se vyhnuli poranění ostrými hranami jednotlivých dílů.

Každá jednotlivá součást je označena písmenem/číslem. V montážních krocích návodu se odkazuje na tato písmena/čísla, abyste mohli součásti správně přiřadit.

Pokud jednotlivé díly při montáži k sobě nepasují, zkontrolujte podle návodu, zda jste použili správné díly.

Při montáži šrouby hned neutahujte. Teprve poté, co jste všechny šrouby zasunuli do předvrtaných otvorů, je opatrně utáhněte.

Pravidelně kontrolujte pevnost šroubů. V případě potřeby šrouby dotáhněte.

Rozlitou vodu nebo jiné tekutiny na výrobku okamžitě setřete suchým hadříkem.

Produkt nesmí přijít do styku s ostrými předměty nebo agresivními chemickými látkami, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.

Produkt používejte prosím na rovném a pevném povrchu.



Úvod



Přečtěte si pozorně tyto pokyny a používejte výrobek podle tohoto návodu k použití.

Tyto pokyny si uschovejte. Pokud chcete tento výrobek darovat třetí osobě, přiložte k němu povinně tento návod k použití.

Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti týkající se jednotlivých variant nebo možných montáží. Pokud potřebujete další informace nebo narazíte na problémy, které nejsou v těchto pokynech podrobně popsány, kontaktujte nás.

Upozornění



Dětem je zakázáno produkt sestavovat. Používání produktem dětmi musí být pod dohledem dospělých. V opačném případě prodávající nenese žádnou odpovědnost za materiální škody nebo dokonce fyzické újmy.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si s ním hrát. Převrácení výrobku by mohlo způsobit nehody s více či méně závažnými následky.

Aby se předešlo potenciálním nebezpečím (např. udušení), uchovávejte všechny díly a obaly (fólie, plastové sáčky, polystyren atd.) mimo dosah dětí.

Maximální statická nosnost je 100 kg. Tento limit prosím nepřekračujte.

Poznámky



Výrobek je určen výhradně pro vnitřní použití. Musí být sestaven a používán v souladu s pokyny. Použití, které neodpovídá výše uvedenému popisu, nebo úpravy výrobku nejsou povoleny. Proávající nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným použitím.

Neumísťujte výrobek do prostředí s vysokou vlhkostí, aby se zabránilo vzniku plísní.

Produkt udržujte mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření.

Na povrch produktu nekládejte horké předměty.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Produkt smontujte na prostorném povrchu a nevybalený produkt nekládejte přímo na podlahu, aby nedošlo k jeho poškození.

Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky. Během montáže a demontáže noste rukavice, abyste se nezranili.

Veillez faire correspondre la pièce et la ferrure correspondantes en vous basant sur le numéro de pièce figurant dans le manuel.

Pokud díl neodpovídá kování, zkontrolujte díl podle pokynů v tomto návodu.

Nejprve umístěte a seřadte díly podle montážního návodu a poté je postupně utáhněte.

Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je dotáhněte.

Pokud na povrch rozlijete vodu nebo jinou tekutinu, okamžitě ji otřete suchým hadříkem.

Chraňte výrobek před ostrými a řezavými předměty a korozivními látkami, aby nedošlo k jeho poškození.

Při používání umístěte výrobek na rovný a pevný povrch.

Linee guida obecné



Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte produkt správným způsobem.

Tento návod si prosím uschovejte a předávejte jej při změně majitele produktu.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti o všech variantách a fázích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Upozornění



Děti nejsou oprávněny produkt sestavovat. Během montáže doporučujeme držet děti v dostatečné vzdálenosti, protože malé části by mohly být spolknuty, což by mohlo mít škodlivé následky pro zdraví.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k úrazu způsobenému pádem.

Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí udušení.

Statická nosnost výrobku je 100 kg. Nepokládejte na něj předměty s nadměrnou hmotností.

Poznámka



Produkt je určen výhradně pro domácí použití. Produkt musí být sestaven a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu. Pokud jsou produkty používány k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo pokud byly produkty změněny/upravovány oproti původnímu designu, může dojít k úrazům a/nebo poškození produktu. Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za případné úrazy nebo škody způsobené nesprávnou montáží nebo používáním, které neodpovídá pokynům uvedeným v návodu.

Vyvarujte se dlouhodobého vystavení vlhkému prostředí, aby nedošlo k tvorbě plísní.

Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.

Na povrch výrobku nekládejte předměty s vysokou teplotou.

V případě, že po otevření balení zjistíte vadné a/nebo chybějící díly, přerušte montáž a okamžitě nás kontaktujte.

Montujte výrobek na prostorném povrchu a neumísťujte nebalený výrobek přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.

Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné panely.

Během montáže a/nebo demontáže noste rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.

Spojte odpovídající díl a spojku podle čísla dílu v manuálu.

Pokud díl neodpovídá spojce, zkontrolujte díl podle pokynů v tomto návodu.

Šrouby zcela neutahujte, dokud nejsou všechny šrouby zarovnané s odpovídajícími předvrtanými otvory.

Pravidelně kontrolujte šrouby, které se mohou během používání uvolnit. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.

Pokud se na povrch náhodně vylije voda nebo jiná kapalina, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.

Chraňte výrobek před ostrými a řezavými předměty a korozivními látkami, aby nedošlo k jeho poškození.

Při používání umístěte předmět na rovný a pevný povrch.



Acerca del manualu



Prosím, pečlivě si přečtěte pokyny a dodržujte správné používání produktu.

Prosím, uchovejte tento návod a v případě prodeje jej přiložte k produktu.

Tento návod nemusí obsahovat všechny podrobnosti jednotlivých kroků montáže. Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, kontaktujte nás.

Upozornění



Děti nesmějí produkt montovat. Během montáže udržujte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může být smrtelné.

Děti nesmějí na výrobek lézt ani si s ním hrát, aby nedošlo k vážným zraněním způsobeným pádem.

Uchovávejte plastové obalové sáčky mimo dosah dětí, abyste předešli potenciálnímu nebezpečí, jako je udušení.

Maximální celková statická nosnost produktu je 100 kg. Nepokládějte na něj předměty s nadměrnou hmotností.

Poznámky



Produkt je určen výhradně pro použití v interiéru. Produkt musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v návodu. Použití produktu k jiným účelům, než pro které je určen, a/nebo změna/úprava jeho původního designu může vést k úrazu a/nebo poškození produktu. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za úrazy nebo škody způsobené nesprávnou montáží nebo nevhodným použitím.

Aby se zabránilo tvorbě plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.

Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.

Na povrch výrobku nekládejte žádné horké předměty.

Pokud po vybalení produktu zjistíte, že chybí některá součástka nebo je produkt poškozený, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Produkt sestavujte na prostorném povrchu a nevybalený produkt nekládejte přímo na podlahu, aby nedošlo k jeho poškození.

Nestoupejte ani neseďte na dřevěné desky.

Během montáže a/nebo demontáže používejte rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.

Prosím, přiřadte díl a příslušné příslušenství podle čísla dílu v manuálu.

Pokud díl neseď k příslušenství, zkontrolujte jej podle pokynů v tomto návodu.

Během montáže nejprve vyrovnejte všechny šrouby bez utahování s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté šrouby utáhněte jeden po druhém.

Během používání produktu pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.

Pokud se na povrch náhodně vylije voda nebo jiná kapalina, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.

Aby nedošlo k poškození výrobku, udržujte jej mimo dosah ostrých a špičatých předmětů a korozivních látek.

Por favor, coloque este artículo en un terreno nivelado y sólido durante su uso.



Algemene Richtlijnen



Přečtěte si prosím návod k použití a produkt používejte podle něj.

Ušchovejte návod k použití a přiložte jej k prodeji.

Tento souhm nemusí obsahovat všechny varianty a kroky. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Varování



Děti nesmí produkt sestavovat. Během sestavování udržujte malé součásti mimo dosah dětí, aby nedošlo k nebezpečí udušení.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si s ním hrát, aby nedošlo k úrazu.

Plastové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k nebezpečí udušení.

Skleněné desky mají nosnost maximálně 100 kilogramů. Nepokládejte na ně příliš těžké předměty.

Vysvětlení



Produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Produkt musí být sestaven podle pokynů v tomto návodu. Použití produktů k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a úpravy jejich původního designu mohou vést k úrazu nebo poškození produktu. Prodejce nenese odpovědnost za úrazy/škody způsobené nesprávným sestavením nebo nesprávným použitím.

Vyhňte se nadměrnému vystavení vlhkému prostředí, aby se zabránilo vzniku plísní.

Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.

Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.

Pokud po rozbalení zjistíte další vadné nebo chybějící díly, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Sestavte výrobek v prostorném místě a nevybalený výrobek nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.

Nesedejte ani nestoupejte na dřevěné desky.

Při sestavování/demontáži noste rukavice, abyste zabránili poškrábání ostrými hranami.

Spojte odpovídající díly a spojovací prvky podle čísla dílu v návodu.

Pokud se součástka a spojka neshodují, zkontrolujte součástku podle pokynů v návodu.

Při sestavování díly lehce utáhněte šrouby, poté je můžete pevně utáhnout.

Pravidelně kontrolujte šrouby, zda se při používání neuvolnily. V případě potřeby je utáhněte, aby byla zachována strukturální integrita.

Pokud omylem rozlijete vodu nebo jinou tekutinu, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.

Aby nedošlo k poškození produktu, udržujte jej mimo dosah ostrých předmětů a žíravín.

Při používání umístěte výrobek na rovný a pevný povrch.



Obecné riktlinjer



Var god läs följande instruktioner noggrant och använd produkten därefter.

Tento návod k použití si prosím uschovejte a předávejte jej při převodu produktu.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti ve všech variantách a zvažovaných krocích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Varování



Děti nesmí produkt montovat. Během montáže uchovávejte všechny malé části mimo dosah dětí, protože při požití nebo vdechnutí mohou být životu nebezpečné.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.

Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je například udušení.

Maximální statická nosnost výrobku je 100 kg. Nepokládejte na něj předměty s nadměrnou hmotností.

Poznámky



Produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Produkt musí být namontován a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu. Použití produktu k jiným účelům, než pro které je určen, a/nebo jeho úprava/modifikace oproti původnímu provedení může vést ke zranění osob a/nebo poškození produktu. Prodejce nenese žádnou odpovědnost ani povinnost za zranění osob nebo poškození majetku způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.

Aby se zabránilo vzniku plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.

Udržujte produkt mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření.

Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Montáž provádějte na prostorném místě a nevybalený výrobek nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.

Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.

Při montáži a/nebo demontáži používejte rukavice, abyste se vyhnuli pořezání ostrými hranami.

Spojte díly s odpovídajícími spojovacími prvky na základě čísla položky v manuálu.

Pokud díl neodpovídá kování, zkontrolujte díly uvedené v tomto návodu.

Nejprve při montáži nasměrujte všechny šrouby do odpovídajících předvrtaných otvorů a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.

Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby utažené, zatímco je produkt používán. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.

Pokud se vám na povrch dostane voda nebo jiná kapalina, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.

Chraňte výrobek před ostrými, špičatými předměty a žíravými látkami, aby nedošlo k jeho poškození.

Při používání umístěte tento výrobek na rovný a stabilní povrch.



Obecné Porady



Prosím, pečlivě si přečtěte tyto pokyny a produkt používejte správným způsobem.

Tento návod uschovejte a při převodu vlastnictví předávejte spolu s výrobkem.

Shrnutí nemusí obsahovat všechny podrobnosti každé verze a zahnuté kroky. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Varování



Děti nesmějí produkt skládat. Během skládání držte všechny malé předměty mimo dosah dětí, protože by mohly být smrtelné, pokud by je spolky nebo vdechly.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k úrazu v důsledku pádu.

Plastové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je udušení.

Maximální statická nosnost výrobku je 100 kg. Nepokládejte na něj přetížená předměty.

Zápisy



Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Produkt musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v tomto návodu. Pokud jsou produkty používány mimo zamýšlený rozsah použití a/nebo pokud byl původní stav produktů změněn/upravován, může dojít ke zranění a/nebo poškození produktu. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zranění/poškození vyplývající z nesprávného sestavení nebo nesprávného použití.

Vyhnete se dlouhodobému vystavení vlhkým podmínkám, aby nedošlo k tvorbě plísní.

Uchovávejte produkt mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte tento produkt přímému slunečnímu záření.

Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.

Pokud po rozbalení zjistíte vadné nebo chybějící části, okamžitě přerušete montáž a kontaktujte nás.

Produkt sestavujte na prostorném povrchu a nekládejte nebalený produkt na zem, aby nedošlo k jeho poškození.

Nestoupejte ani neseďte na dřevěné desky.

Proszę nosić rękawice podczas procesu złożenia oraz/lub demontażu, aby uniknąć zadrapania od ostrych krawędzi.

Vyberte správnou součást a upevnění podle čísla součástí v návodu.

Pokud díl neodpovídá upevnění, zkontrolujte prvek podle pokynů v tomto návodu.

Při montáži vložte všechny šrouby do příslušných předvrtaných otvorů a poté šrouby postupně utáhněte.

Pravidelně kontrolujte utažení šroubů, když je produkt již v provozu. Pokud to situace vyžaduje, utáhněte je, aby byla zajištěna integrita konstrukce.

Pokud náhodou vylijete na povrch vodu nebo jinou kapalinu, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.

Produkt udržujte mimo dosah ostrých, špičatých předmětů a korozivních látek, aby nedošlo k jeho poškození.

Při používání umístěte tento předmět na rovný a pevný podklad.



Obecná pravidla



Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü belirtildiği şekilde kullanın.

Uschovejte tento návod a při předání produktu jej předejte druhé straně.

Tento souhm nemusí obsahovat všechny varianty a kroky, které je třeba vzít v úvahu. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Upozornění



Děti nesmějí provádět montáž produktu. Během montáže uložte všechny malé části mimo dosah dětí, protože při požití nebo vdechnutí mohou být smrtelné.

Aby se zabránilo vážným zraněním v důsledku převrácení, nesmí děti na výrobek lézt ani si na něm hrát.

Aby se zabránilo riziku udušení, uložte plastové obaly na místě, které není přístupné dětem.

Maximální statická nosnost výrobku je 100 kg. Nepokládejte na něj příliš těžké předměty.

Poznámky



Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Výrobek musí být namontován a používán v souladu s pokyny v návodu. Pokud jsou výrobky používány k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo pokud jsou výrobky změněny/upravovány odlišně od původního designu, může dojít k osobnímu zranění a/nebo poškození výrobku. Prodejce odmítá veškerou odpovědnost a závazky za jakékoli zranění nebo škody způsobené nesprávnou montáží nebo použitím.

Aby se zabránilo plesnivění, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.

Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů vznícení a nadměrného tepla. Chraňte výrobek před přímým slunečním zářením.

Na povrch produktu nepokládejte horké předměty.

Pokud po otevření balení zjistíte jakékoli vadné nebo chybějící díly, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Aby nedošlo k poškození výrobku, namontujte jej prosím na širokou plochu a vyhněte se přímému položení otevřeného obalu na zem.

Vyvarujte se stání nebo sezení na dřevěných deskách.

Během montáže a/nebo demontáže si prosím nasadte rukavice, abyste si chránili ruce před pořezáním o ostré hrany.

Spojte příslušnou součást a montážní prvek s číslem součásti uvedeným v návodu.

Pokud díl nesedí na spojovací díl, zkontrolujte prosím vlastnosti dílu podle tohoto návodu.

Během montáže volně vyrovnejte všechny šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté každý šroub utáhněte samostatně.

Během používání produktu pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Utáhněte je tak, jak je to nutné pro zachování strukturální integrity.

Pokud na povrch vylijete vodu nebo jinou tekutinu, okamžitě ji otřete suchým hadříkem.

Aby nedošlo k poškození výrobku, chraňte jej před ostrými, špičatými předměty a abrazivními látkami.

Ujistěte se, že je tento výrobek používán na rovném a pevném povrchu.



Úvod



Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Tento návod k použití je průvodcem pro bezpečné používání otevřené police. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a ujistěte se, že jste jeho obsahu porozuměli. Pokud tento produkt půjčujete třetí osobě, půjčte jí také tento návod k použití a poučte ji, aby si jej před použitím pečlivě přečetla. Po přečtení návodu jej uložte na místě, kde bude mít uživatel kdykoli k dispozici.

Bezpečnostní varování!



Upozornění pro používání



Pád tohoto výrobku může způsobit zranění nebo smrtelné poranění, proto buďte opatrní.

Nesestavujte výrobek, pokud jsou některé díly poškozené nebo chybí. Mohlo by dojít k poškození nebo zranění.

Děti smí výrobek používat pouze pod dohledem dospělých. Malé součásti, jako jsou šroubky, mohou být pro děti nebezpečné, protože je mohou polknout a způsobit tak vážné úrazy, jako je udušení. Montáž proto provádějte mimo dosah dětí.

Tento výrobek není hračka. Dbejte na to, aby si s ním děti nehrály.

Balící materiál představuje pro kojence a malé děti nebezpečí udušení, proto jej uchovávejte mimo dosah dětí.

Údržba



K čištění použijte neutrální čisticí prostředek zředěný vodou, namočte do něj měkký hadřík, dobře ho vyždímejte a poté produkt očistěte. Poté zbytky čisticího prostředku setřete hadříkem namočeným ve vodě a dobře vyždímaným. Nakonec hadříkem důkladně setřete kapky vody a vlhkost.

Nepoužívejte organická rozpouštědla (ředidla, benzín atd.), sprejové insekticidy, silné kyselé čisticí prostředky atd.

Upozornění k montáži



Tento výrobek je určen k sestavení zákazníkem.

Před montáží zkontrolujte, zda jsou všechny součásti kompletní, a poté proveďte montáž podle pokynů v tomto návodu. Neopatrná nebo nesprávná montáž může vést k nehodám, poškození nebo deformaci.

Při montáži dbejte na bezpečnost dětí a provádějte ji v co nejprostornějším místě bez překážek a nebezpečných předmětů. Při manipulaci s nástroji používanými při montáži buďte velmi opatrní.

Aby nedošlo k poškození podlahy, položte na ni před montáží látku nebo karton.

Montáž provádějte ve dvou dospělých osobách. Pokud budete montovat sami, může dojít k poškození nebo zranění. Všechny spoje nejprve provizorně utáhněte a po dokončení montáže je znovu pevně utáhněte.

Dávejte pozor, abyste si neporanili prsty. Při práci používejte pracovní rukavice, abyste si neporanili ruce o hrany dílů.

Tento výrobek je vhodný pro použití v interiéru.

Používejte jej pouze na rovném a stabilním povrchu. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme připevnit bezpečnostní šňůru proti převrácení ke zdi.

Hotový výrobek neotřásat. Mohlo by dojít k jeho nestabilitě.

Statická nosnost jedné police je 15 kg. Dodržujte nosnost a těžké předměty nerozmísťujte na jedno místo, ale rovnoměrně je rozložte. Mohlo by dojít k úrazu nebo poškození. Těžké předměty doporučujeme umístit na spodní police.

Neneseme odpovědnost za poruchy, poškození, nehody a jiné závady způsobené katastrofami, nečekanými nehodami nebo nesprávným používáním, opravami či úpravami.

Pravidelně kontrolujte, zda nejsou šrouby uvolněné, a v případě potřeby je utáhněte pomocí přiloženého šestihranného klíče.

Pokud během používání dojde k deformaci nebo uvolnění spojů a objeví se vrzání nebo podivné zvuky, okamžitě přestaňte výrobek používat. Nikdy na výrobek neslapejte ani na něj nelezte.

Pokud jsou některé části poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte výrobek používat. Mohlo by dojít ke zranění.

Nesmí se dostat do kontaktu s ostrými předměty, špičatými předměty nebo korozivními látkami. Mohlo by dojít k poškození povrchu.

Ujistěte se, že je výrobek pevně umístěn. Hrozí nebezpečí pádu nebo převrácení.

Při přemísťování tohoto výrobku postupujte ve dvou nebo více dospělých osobách. Nepřemísťujte ani netahat výrobek s uloženými předměty.

Nepoužívejte na místech vystavených přímému slunečnímu záření nebo v místech s vysokou teplotou a vlhkostí. Mohlo by dojít k deformaci, změně barvy nebo vzniku plísní. Neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou kamna. Mohlo by dojít k přehřátí zařízení a vzniku požáru.

Při likvidaci postupujte podle předpisů platných ve vaší oblasti.

Prodejce:

ZIELJP株式会社

〒531-0062 3-6-13 Naganaka, Kita-ku, Ósaka

Zákaznická linka

TEL 06-7161-1020 FAX 06-4801-9963

Kopírování a
přetisk zákazníkovi

Pracovní doba: všední
dny 9:00–17:30 (kromě sobot,
nedělí, svátků a dnů, kdy je
naše společnost uzavřena)

info_jp@songmics.jp

Výhradně pro naše zákazníky v Japonsku.