



BDA-100537-001 / 31.03.2025

Servírovací vozík s kolečky

Číslo výrobku: 100537



NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadované vysoké standardy kvality, podléhají naše produkty pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY	2
2.0 OBECNÉ POZNÁMKY	3
3.0 POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM	3
4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ	3
5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI	3
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	4
7.0 LIKVIDACE	4

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁVRAT: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtěte návod k použití. Návod si uschovejte pro případné pozdější použití. Pokud budete produkt později předávat dalšímu uživateli, ujistěte se, že je k němu přiložen tento návod.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky. Výrobek se může stát nebezpečným.




PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento produkt splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. Příslušná prohlášení a dokumenty jsou uloženy u výrobce.

2.0 OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

- Pro montáž doporučujeme 1–2 osoby.



- Vezměte prosím na vědomí, že šrouby se nejprve vkládají ručně a utahují se pouze lehce, aby šroub držel a volně spojoval prvky.
- Šrouby smí být pevně utaženy až poté, co jsou všechny prvky spojeny. Dodatečným utahením šroubů lze vyrovnat malé odchylky vrtaných otvorů, které mohou u ručně vyráběných produktů vzniknout.
- Před použitím se ujistěte, že je tento produkt zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a čepy utažené, a pravidelně to kontrolujte.
- Šrouby neutahujte příliš.
- Chraňte výrobek před sluncem, deštěm a povětrnostními vlivy. Pokud výrobek nepoužíváte, uložte jej na suchém a chráněném místě.
- Za následné škody vzniklé v důsledku nedostatečné údržby a péče nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.
- Dbejte na bezpečnou stabilitu. Používejte pouze na rovném, pevném a nosném podkladu.
- Ujistěte se, že sklopné funkce jsou správně zajištěny.
- Upozornění: K montáži je třeba použít vhodné nářadí.
- POZOR! Při montáži držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, hrozí nebezpečí zranění!
- POZOR! Držte prsty a končetiny mimo pohyblivé části, nebezpečí skřípnutí!

3.0 POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Servírovací vozík je vhodný pro přepravu nádobí, lahví nebo jídel v interiéru i exteriéru. Přeprava osob není povolena.

Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití k jinému než určenému účelu. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

Při vybalování může krátkodobě dojít k mírnému zápachu.

5.0 ÚDRŽBA A PÉČE

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky ani prací prostředky obsahující rozpouštědla. Bělidla mohou produkt poškodit. Další pokyny k údržbě naleznete případně na produktu.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost produktu.

Pokyny pro péči o dřevo

Dřevěné části ošetřené olejem omyjte vlažnou vodou a mýdlovým roztokem, aby se odstranil dřevěný prach a případný přebytečný olej.

Přírodní výrobky z tvrdého dřeva je třeba pravidelně ošetřovat olejem. Před opětovným olejováním ošetřete jemným smirkovým papírem a vyčistěte podle výše uvedeného postupu. Poté ošetřete podle pokynů na obalu přípravku.

Poškození způsobené nepravidelným olejováním není kryto zárukou. Barevné změny povrchu, šednutí a malé praskliny jsou u přírodních produktů normální a nejsou důvodem k reklamaci. Pokud budete dodržovat pokyny pro péči, budete mít ze svého nového přírodního produktu dlouhou radost.

Dřevěný nábytek neumísťujte přímo na trávník. Vlhkost z půdy a trávy může vést k tvorbě plísní a poškození vlhkostí. Nábytek z tvrdého dřeva by neměl být trvale vystaven dešti. Pokud jste zakoupili olej s barevnými pigmenty, může se stát, že pigmenty z oleje vyperou. Za následky znečištění podkladů neneseme žádnou odpovědnost.

6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Článek	100537
Rozměry (D x Š x V)	82 x 60 x 90 cm
Rozměry odnímatelného podnosu (D x Š x V)	70 x 47 x 8 cm
Průměr koleček	22 cm

7.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho produktu prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádnému recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační firmy nebo sběrný surovin.

NÁVOD

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste udělali správnou volbu. Naše produkty jsou pravidelně kontrolovány, aby splňovaly požadované vysoké standardy kvality a samozřejmě vždy odpovídaly přísným požadavkům Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY.....	5
2.0 OBECNÉ POZNÁMKY.....	5
3.0 PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ.....	6
4.0 INFORMACE O VYBALENÍ.....	6
5.0 INFORMACE O ÚDRŽBĚ A PÉČI.....	6
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE.....	7
7.0 LIKVIDACE.....	7

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím produktu si pečlivě a důkladně přečtěte návod. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Pokud budete tento produkt v budoucnu předávat dál, ujistěte se, že je k němu přiložen tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní informace a pokyny k instalaci, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!




ÚPRAVY PRODUKTU

Nikdy neprovádějte úpravy produktu! Úpravy vedou ke ztrátě záruky. Produkt se může stát nebezpečným.

2.0 OBECNÉ POZNÁMKY

- Pro montáž doporučujeme 1 až 2 osoby.



- Vezměte prosím na vědomí, že šrouby je třeba nejprve vložit ručně a pouze lehce utáhnout, aby se šrouby zachytily a volně spojily prvky.
- Šrouby je nutné zcela utáhnout až poté, co jsou tímto způsobem spojeny všechny prvky. Následným utažením šroubů lze vyrovnat drobné nesrovnalosti ve vrtaných otvorech, které se mohou vyskytovat u ručně dokončovaných výrobků.

- Před použitím se ujistěte, že je tento výrobek zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice pevně utaženy. Provádějte tuto kontrolu pravidelně.
- Šrouby neutahujte příliš.
- Chraňte výrobek před sluncem, deštěm a nepříznivými povětrnostními podmínkami. Pokud výrobek nepoužíváte, uložte jej na suchém a chráněném místě. Doporučujeme použít vhodný ochranný kryt.
- Neneseme žádnou odpovědnost za následné škody způsobené nedostatečnou péčí a údržbou.
- Ujistěte se, že je výrobek bezpečně umístěn. Používejte pouze na pevném, rovném a stabilním povrchu.
- Ujistěte se, že jsou mechanismy sklápění správně zajištěny.
- Poznámka: K montáži jsou zapotřebí vhodné nástroje.
- POZOR! Během montáže držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, protože hrozí nebezpečí zranění!
- POZOR! Chraňte prsty a končetiny před pohyblivými částmi, aby nedošlo k jejich zachycení!

3.0 URČENÉ POUŽITÍ

Servírovací vozík je vhodný pro přepravu nádobí, lahví nebo potravin v interiéru i exteriéru. Přeprava osob není povolena.

Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Vhodné pouze pro domácí použití. Nevhodné pro komerční použití.

4.0 INFORMACE O VYBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda produkt není poškozen a zda je kompletní. Následné reklamace nemohou být akceptovány.

Po rozbalení můžete na krátkou dobu zaznamenat mírný zápach.

5.0 INFORMACE O ÚDRŽBĚ A PÉČI

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo detergenty obsahující rozpouštědla. Bělící prostředky mohou výrobek poškodit. Další pokyny pro péči najdete na výrobku.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.

Textilní štítek



- Ruční praní.
- Nebělit.
- Nesušit v sušičce.
- Nežehlit.
- Nečistit chemicky.

Pokyny pro péči o dřevo

Olejované dřevěné části omyjte vlažnou vodou a jemným mýdlovým roztokem, abyste odstranili dřevěný prach a přebytečný olej.

Výrobky z přírodního tvrdého dřeva je nutné pravidelně ošetřovat olejem. Před opětovným olejováním povrch ošetřete jemným brusným papírem a vyčistěte výše popsáním způsobem. Poté ošetřete podle pokynů pro daný přípravek.

Poškození způsobené nepravidelným olejováním není kryto zárukou. Změny barvy povrchu, šednutí a malé praskliny jsou u přírodních produktů normální a nejsou důvodem k reklamaci. Dodržováním těchto pokynů pro péči si budete moci svůj nový přírodní produkt užívat po dlouhou dobu.

Dřevěný nábytek neumísťujte přímo na trávník. Vlhkost z půdy a trávy může vést k růstu plísní a poškození vlhkostí. Nábytek z tvrdého dřeva by neměl být trvale vystaven dešti. Pokud jste zakoupili olej s barevnými pigmenty, mohou se pigmenty z oleje vymýt. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky znečištění povrchů.

6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Článek	100537
Rozměry (D x Š x V)	82 x 60 x 90 cm
Rozměry odnímatelného podnosu (D x Š x V)	70 x 47 x 8 cm
Průměr koleček	22 cm

7.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti produktu prosím zlikvidujte cenné suroviny vhodným způsobem, aby bylo možné provést řádnou recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, místní společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo recyklační centra vám rádi pomohou.

NOTICE D'UTILISATION

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z produktů naší značky jste udělali správnou volbu. Naše produkty podléhají pravidelným kontrolám a samozřejmě splňují přísné požadavky Evropské unie, aby Vám mohly nabídnout vysokou úroveň kvality, kterou Vám chceme poskytnout.

OBSAH

1.0 SYMBOLY	8
2.0 OBECNÉ POKYNY	8
3.0 POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM	9
4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ	9
5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A SERVIS	9
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	10
7.0 LIKVIDACE	10

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCI: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ!

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte celý návod. Uchovejte jej pro případné pozdější použití. Pokud produkt později předáte někomu jinému, nezapomeňte mu předat také tento návod.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a návod k montáži, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obaly uchovávejte mimo dosah dětí!




ÚPRAVA VÝROBKU

Nikdy neprovádějte žádné úpravy produktu! Jakákoli úprava ruší platnost záruky. Produkt se může stát nebezpečným.


2.0 OBECNÉ POKYNY

- Doporučujeme, aby montáž prováděly 1–2 osoby.



- Nejprve vložte šrouby ručně a neutahujte je úplně. Musí pouze držet a prvky nemusí být zpočátku zcela k sobě připevněny.

- Šrouby se mají dotáhnout až poté, co budou všechny prvky k sobě připevněny. Po dotáhnutí šroubů



se vyrovnají malé odchylky v otvorech, které se mohou vyskytnout u ručně vyráběných produktů.

- Před použitím se ujistěte, že je výrobek správně smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice pevně utaženy, a pravidelně je kontrolujte.
- Šrouby neutahujte příliš.
- Chraňte výrobek před sluncem, deštěm a nepříznivými povětrnostními vlivy. Pokud výrobek nepoužíváte, uložte jej na suchém místě a chraňte jej. Doporučujeme použít vhodný ochranný potah.
- Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nedostatečnou údržbou.
- Dbejte na to, aby byla věž stabilní. Používejte pouze na rovném, odolném povrchu s dostatečnou nosností.
- Ujistěte se, že jsou skládací funkce správně zajištěny.
- Poznámka: K montáži je nutný vhodný šroubovák.
- POZOR! Během montáže držte malé děti v bezpečné vzdálenosti: nebezpečí zranění!
- POZOR! Držte prsty a končetiny v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Hrozí nebezpečí zmačknutí!

3.0 POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Servírovací vozík je vhodný pro přepravu nádobí, lahví nebo potravin uvnitř i venku. Přeprava osob není povolena.

Nepoužívejte tento výrobek k jinému než určenému účelu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním. Jakékoli úpravy výrobku mohou mít negativní dopad na bezpečnost, mohou způsobit rizika a vedou ke zrušení záruky.

Tento výrobek byl navržen výhradně pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte výrobek. Po vybalení výrobku zkontrolujte, zda není poškozený a zda je kompletní. Pozdě podané reklamace nebudou akceptovány.

Při rozbalování může na krátkou dobu uniknout mírný zápach.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ

K čištění produktu použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo detergenty obsahující rozpouštědla. Bělící prostředky mohou produkt poškodit. Další pokyny k údržbě naleznete na produktu.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.

Textilní štítek



- Ruční praní.
- Neperte v horké vodě.
- Nežehlit.
- Nežehlit.
- Nečistit chemicky.

Pokyny pro údržbu dřeva

Dřevěné části ošetřené olejem umyjte vlažnou vodou a jemným mýdlovým roztokem, abyste odstranili prach ze dřeva a případný přebytek oleje.

Přírodní výrobky z tvrdého dřeva je třeba pravidelně ošetřovat olejem. Před opětovným olejováním je ošetřete jemným brusným papírem a vyčistěte je podle výše uvedeného postupu. Poté postupujte podle pokynů pro ošetření daného výrobku.

Poškození způsobené nedostatečným pravidelným mazáním není kryto zárukou. Změny barvy povrchu, šednutí a drobné praskliny jsou u přírodních výrobků normální a nepředstavují důvod k reklamaci. Pokud budete dodržovat pokyny pro čištění, budete si svůj nový přírodní výrobek užívat déle.

Nenakládejte dřevěný nábytek přímo na trávník. Vlhkost půdy a trávy může vést k tvorbě plísní a poškození vlhkostí. Nábytek z tvrdého dřeva nesmí být trvale vystaven dešti. Pokud jste zakoupili olej obsahující barevné pigmenty, může dojít k jejich vymytí z oleje. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky znečištění podkladu.

6.0 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Článek	100537
Rozměry (D x Š x V)	82 x 60 x 90 cm
Rozměry odnímatelné desky (D x Š x V)	70 x 47 x 8 cm
Průměr kol	22 cm

7.0 LIKVIDACE

Po dlouhých letech věrných služeb, když bude váš výrobek již nepoužitelný, prosím recyklujte jeho recyklovatelné suroviny v souladu s platnými předpisy. Pokud máte pochybnosti o tom, jak postupovat, informujte se u společností, které se zabývají nakládáním s odpady ve vaší lokalitě, nebo u sběrných surovin v regionu.



Produkt a obal podléhají směrnicím o recyklaci. Více informací naleznete na: quefairedemesdechets.fr

ISTRUZIONI

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste udělali vynikající volbu. Abychom splnili vysoké požadované standardy kvality, jsou naše produkty podrobeny pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují přísné požadavky Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY	11
2.0 OBECNÁ UPOZORNĚNÍ	11
3.0 POUŽITÍ V SOULADU S NORMAMI	12
4.0 POKYNY PRO OTEVŘENÍ OBALU	12
5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A VÝKON ÚDRŽBY	12
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	13
7.0 LIKVIDACE	13

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si pečlivě a úplně přečtěte návod. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. V případě prodeje produktu třetí osobě zajistěte, aby jí byl předán také tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Menší části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!




ZMĚNY PRODUKTU

V žádném případě neprovádějte žádné úpravy produktu! Jakékoli úpravy mohou vést ke ztrátě platnosti záruky a způsobit, že produkt nebude bezpečný nebo bude dokonce nebezpečný.

2.0 OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Pro provedení montážních prací se doporučuje přítomnost 1-2 osob.



- Nejprve ručně našroubujte šrouby a lehce je utáhněte, aby se prvky spojily a volně držely pohromadě.
- Šrouby zcela utáhněte až poté, co jsou všechny prvky tra loro. Serrando successivamente le viti, è possibile

compensare piccole deviazioni dei fori o delle saldature, che possono verificarsi con i prodotti artigianali.

- Před použitím se ujistěte, že je výrobek zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice utažené, a pravidelně je kontrolujte.
- Šrouby neutahujte příliš.
- Chraňte výrobek před sluncem, deštěm a povětrnostními vlivy. Pokud výrobek nepoužíváte, uložte jej na suchém a chráněném místě. Doporučujeme použít ochranný potah.
- Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí.
- Dbejte na stabilitu. Používejte výhradně na rovném, pevném a stabilním povrchu.
- Ujistěte se, že jsou uzavírací funkce správně zajištěny.
- Poznámka: k montáži je nutné použít vhodné nářadí.
- POZOR! Během montáže držte děti v bezpečné vzdálenosti: nebezpečí zranění!
- POZOR! Držte prsty a končetiny mimo pohyblivé části: nebezpečí přivření!

3.0 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S NORMAMI

Servisní vozík je vhodný pro přepravu nádobí, lahví nebo potravin v interiéru i exteriéru. Přeprava osob není povolena.

Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Pouze pro domácí použití, nevhodné pro komerční využití.

4.0 POKYNY PRO OTEVŘENÍ BALENÍ

Otevřete kartonový obal a vyjměte produkt. Po vybalení produktu zkontrolujte, zda je kompletní a není poškozený. Pozdní reklamace nebudou akceptovány.

Při vybalování se může na krátkou dobu šířit mírný zápach.

5.0 POKYNY PRO PÉČI A ÚDRŽBU

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo mýdla obsahující rozpouštědla. Bělidla a jiné bělicí prostředky by mohly produkt poškodit. Další pokyny pro péči jsou případně k dispozici na produktu.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.

Textilní štítek



- Pratelné v ruce.
- Nebělit.
- Nesušit v sušičce.
- Nežehlit.
- Nesušit v sušičce.

Pokyny pro péči o dřevo

Olejované dřevěné části opláchněte vlažnou mýdlovou vodou, aby se odstranily zbytky dřevěného prachu a případný přebytečný olej.

Výrobky z přírodního tvrdého dřeva je třeba pravidelně olejovat, aby se zachovala jejich kvalita. Před novým olejováním je ošetřete jemným brusným papírem a vyčistěte, jak je popsáno výše. Poté postupujte podle pokynů pro údržbu daného výrobku.

Škody způsobené nedostatečným pravidelným mazáním nejsou kryty zárukou. Změny barvy povrchu, zešednutí a malé praskliny jsou u přírodních výrobků normální a nepředstavují důvod k reklamaci. Dodržováním doporučení pro péči si budete moci přírodní výrobek užívat déle.

Dřevěný nábytek neumísťujte přímo na trávník. Vlhkost pocházející z půdy a trávy může způsobit tvorbu plísní a poškození vlhkostí. Nábytek z tvrdého dřeva by neměl být trvale vystaven dešti. Pokud jste zakoupili olej s barevnými pigmenty, pigmenty se mohou z oleje vymýt. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky znečištění povrchu.

6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Článek	100537
Rozměry (D x Š x V)	82 x 60 x 90 cm
Rozměry výsuvného podnosu (D x Š x V)	70 x 47 x 8 cm
Průměr kol	22 cm

7.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti produktu zajistěte správnou likvidaci cenných surovin, aby bylo možné je řádně recyklovat. V případě pochybností se obraťte na sběrná a likvidační centra ve vaší oblasti.

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážená zákaznice, vážený zákazník:

děkujeme Vám, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z výrobků naší značky jste nepochybně učinili správnou volbu. Abychom splnili požadovanou vysokou úroveň kvality, jsou naše výrobky pravidelně kontrolovány a samozřejmě vždy splňují přísné požadavky Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY	11
2.0 OBECNÁ UPOZORNĚNÍ	11
3.0 POUŽITÍ V SOULADU S NORMAMI	12
4.0 POKYNY PRO OTEVŘENÍ OBALU	12
5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A ÚDRŽBU	12
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	13
7.0 LIKVIDACE	13

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE

Před prvním použitím produktu si pečlivě přečtete tento návod k použití. Uschovejte jej pro budoucí použití. Pokud tento produkt později předáte třetí osobě, nepamenejte předat také tento návod k použití.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Uchovávejte malé části a obalové materiály mimo dosah dětí!




MODIFIKACE VÝROBKU


¡No haga modificaciones en este producto bajo ningún pretexto! Cualquier modificación anulará la garantía. El producto puede volverse inseguro o peligroso.

2.0 OBECNÉ POKYNY

- Doporučujeme, aby montáž prováděly 1 nebo 2 osoby.



- Mějte na paměti, že šrouby je třeba nejprve vložit ručně a utáhnout jen mírně, aby byly správně upevněny a jednotlivé prvky byly spojeny, ale nebyly příliš utažené.



- Dokud nejsou všechny prvky spojeny, šrouby se nesmí utahovat. Následné utažení šroubů umožňuje vyrovnat malé odchylky otvorů, které se mohou vyskytovat u ručně vyráběných výrobků.
- Před použitím se ujistěte, že je výrobek zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice dobře utažené, a pravidelně je kontrolujte.
- Šrouby příliš neutahujte.
- Chraňte výrobek před sluncem, deštěm a povětrnostními vlivy. Pokud výrobek nepoužíváte, uložte jej na suchém a chráněném místě. Doporučujeme použít vhodný ochranný obal.
- Neneseme odpovědnost za škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí.
- Ujistěte se, že má výrobek stabilní základnu. Používejte výrobek pouze na rovném, pevném a odolném povrchu.
- Ujistěte se, že je skládací funkce správně zajištěna.
- Poznámka: K montáži jsou zapotřebí vhodné nástroje.
- POZOR! Během montáže držte malé děti v bezpečné vzdálenosti: nebezpečí zranění!
- POZOR! Držte prsty a končetiny mimo dosah pohyblivých částí. Nebezpečí přivření!

3.0 PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ

Servisní vozík je vhodný pro přepravu nádobí, lahví nebo potravin v interiéru i exteriéru. Přeprava osob není povolena.

Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Jakékoli úpravy výrobku mohou mít negativní vliv na bezpečnost nebo způsobit rizika, a proto zruší platnost záruky.

Pouze pro domácí a nekomerční použití.

4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte produkt. Poté se ujistěte, že produkt není poškozený a je kompletní. Pozdější reklamace nebudou akceptovány.

Při rozbalování může výrobek vydávat mírný zápach, který časem zmizí.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

Produkt očistěte hadříkem a teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo látky obsahující rozpouštědla. Bělidlo může produkt poškodit. Další pokyny k údržbě najdete na samotném produktu.

Pravidelné čištění, údržba a kontroly zvyšují bezpečnost a životnost produktu.

Textilní štítek



- Pratelné v ruce.
- Nepoužívejte bělidlo.
- Nesušit v sušičce.
- Nežehlit.
- Nesušit chemicky.

Pokyny pro péči o dřevo

Dřevěné části omyjte teplou vodou a jemným mýdlovým roztokem, abyste odstranili prach ze dřeva a přebytečný olej.

Výrobky z přírodního tvrdého dřeva je třeba pravidelně ošetřovat olejem. Před opětovným naolejováním je ošetřete jemným brusným papírem a očistěte je, jak je popsáno výše. Poté postupujte podle pokynů pro péči o výrobek.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nedostatečným pravidelným ošetřováním olejem. Změny barvy povrchu, sklon k šednutí a drobné praskliny jsou normálními procesy u přírodních produktů a nejsou důvodem k reklamaci. Pokud budete dodržovat pokyny pro údržbu, budete se ze svého nového přírodního produktu těšit po dlouhou dobu.

Dřevěný nábytek neumísťujte přímo na trávník. Vlhkost půdy a trávy může způsobit vznik plísní a poškození vlhkostí. Dřevěný nábytek nesmí být trvale vystaven dešti. Pokud jste zakoupili olej s barevnými pigmenty, mohou se tyto pigmenty z oleje uvolňovat. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky znečištění povrchů.

6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Článek	100537
Rozměry (D x Š x V)	82 x 60 x 90 cm
Rozměry výsuvné přihrádky (D x Š x V)	70 x 47 x 8 cm
Průměr koleček	22 cm

7.0 ODSTRAŇOVÁNÍ

Na konci dlouhé životnosti vašeho produktu zlikvidujte cenné suroviny vhodným způsobem, aby mohly být recyklovány podle potřeby. V případě dotazů se obraťte na místní společnosti zabývající se nakládáním s odpady nebo recyklační centra.

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadované vysoké standardy kvality, jsou naše produkty pravidelně kontrolovány a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY	17
2.0 OBECNÉ POKYNY	17
3.0 URČENÉ POUŽITÍ	18
4.0 NÁVOD K ROZBALENÍ	18
5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI	18
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	19
7.0 ODSTRAŇOVÁNÍ	19

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si pečlivě přečtete celý návod k použití. Tento návod k použití uschovejte pro budoucí použití. Pokud budete produkt později předávat dál, nezapomeňte předat také tento návod k použití.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNY NA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny způsobí neplatnost záruky. Pro ukt se může stát nebezpečným.


2.0 OBECNÉ POKYNY

- Doporučujeme, aby produkt montovaly 1–2 osoby.



- Vložte šrouby a ručně je utáhněte, aby se šrouby zachytily a prvky byly volně spojeny.

- Šrouby smí být utaženy až poté, co jsou všechny prvky jsou spojeny. Utáhnutím šroubů



Ize vyrovnat malé odchylky v otvorech pro šrouby, které se mohou vyskytnout u ručně vyráběných produktů.

- Před použitím se ujistěte, že je výrobek zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice utaženy, a tuto kontrolu pravidelně opakujte.
- Šrouby neutahujte příliš.
- Chraňte výrobek před sluncem, deštěm a povětrnostními vlivy. Pokud výrobek nepoužíváte, uložte jej na suchém a chráněném místě. Doporučujeme použít vhodný ochranný potah.
- Neneseme odpovědnost za následné škody způsobené nedostatečnou údržbou.
- Zajistěte, aby byl výrobek bezpečně a pevně upevněn. Používejte pouze na rovném, pevném a stabilním povrchu.
- Ujistěte se, že jsou skládací mechanismy správně zajištěny.
- Poznámka: K montáži je třeba použít vhodné nářadí.
- POZOR! Během montáže držte malé děti mimo dosah; nebezpečí zranění!
- POZOR! Držte prsty a končetiny mimo dosah pohyblivých částí; nebezpečí skřípnutí!

3.0 URČENÉ POUŽITÍ

Servírovací vozík je vhodný pro přepravu nádobí, lahví nebo potravin v interiéru i exteriéru. Přeprava osob není povolena.

Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním. Jakákoli změna výrobku může mít negativní vliv na bezpečnost, způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

4.0 POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

Při vybalování může na krátkou dobu vzniknout mírný zápach.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí nebo prací prostředky obsahující rozpouštědla. Bělidla mohou produkt poškodit. Další informace o péči o produkt naleznete na produktu.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost produktu.

Textilní štítek



- Ruční praní.
- Nebělit.
- Nesušit v sušičce.
- Nežehlit.
- Nesušit chemicky.

Pokyny pro údržbu dřeva

Olejované dřevěné části omyjte vlažnou vodou a mýdlovým roztokem, abyste odstranili dřevěný prach a přebytečný olej.

Přírodní výrobky z tvrdého dřeva je třeba pravidelně ošetřovat olejem. Před opětovným olejováním povrch ošetřete jemným brusným papírem a vyčistěte jej podle výše uvedeného postupu. Poté postupujte podle pokynů k použití vašeho přípravku na údržbu.

Poškození způsobené nedostatečným olejováním není kryto zárukou. Změny barvy povrchu, šednutí a drobné praskliny jsou u přírodních produktů normální a nejsou důvodem k reklamaci. Pokud budete dodržovat pokyny pro údržbu, budete mít ze svého nového přírodního produktu dlouhou radost.

Nenakládejte dřevěný nábytek přímo na trávník. Vlhkost z půdy a trávy může vést k tvorbě plísní a poškození vlhkostí. Nábytek z tvrdého dřeva nesmí být trvale vystaven dešti. Pokud jste zakoupili olej s barevnými pigmenty, mohou se pigmenty z oleje vymýt. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za následky znečištěných povrchů.

6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Článek	100537
Rozměry (D x Š x V)	82 x 60 x 90 cm
Rozměry odnímatelné plošiny (D x Š x V)	70 x 47 x 8 cm
Průměr koleček	22 cm

7.0 ODSTRAŇOVÁNÍ

Na konci dlouhé životnosti produktu zlikvidujte cenné suroviny správným způsobem, aby bylo možné provést řádnou recyklaci. Pokud si nejste jisti, co máte dělat, místní společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo recyklační centra vám rádi pomohou.

INSTRUKCJA

Vážení zákazníci,

děkujeme vám za výběr našeho produktu. Nákup jednoho z našich značkových produktů je dobrá volba. Abychom splnili vysoké standardy kvality, jsou naše produkty pravidelně kontrolovány a vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY	20
2.0 OBECNÉ POKYNY	20
3.0 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM	21
4.0 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZPAKOWYWANIA	21
5.0 WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA KONSERWACJI I PIELĘGNACJI	21
6.0 TECHNICKE DANE	22
7.0 UTYLIZACJA	22

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCNOST: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte celý návod. Tento návod si prosím uschovejte pro budoucí použití. V případě předání produktu jinému uživateli předávejte také tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte montážní pokyny a bezpečnostní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál chraňte před dětmi!




MODIFIKACE PRODUKTU

Nikdy neprovádějte úpravy produktu! Úpravy vedou ke ztrátě záruky. Produkt se může stát nebezpečným.

2.0 OBECNÉ POKYNY

- Doporučujeme, aby montáž prováděly 1–2 osoby.



- Dbejte na to, abyste nejprve vložili a pouze lehce dotáhli šrouby ručně, aby se opřely a volně spojily prvky.
- Šrouby lze pevně utáhnout až poté, co budou všechny prvky spojeny. elementy zostaną ze sobą połączone. Dzięki późniejszym dokręceniu śrub można zrównoważyć niewielkie odchylenia między nawierconymi

otvory, které se mohou vyskytovat u ručně vyráběných produktů.

- Před použitím se ujistěte, že je výrobek zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice utažené, a pravidelně je kontrolujte.
- Šrouby neutahujte příliš.
- Chraňte výrobek před sluncem, deštěm a povětrnostními vlivy. Nepoužívaný výrobek zabezpečte a skladujte na suchém místě. Doporučujeme používat vhodný ochranný kryt.
- Neneseme odpovědnost za nepřímé škody způsobené nesprávnou údržbou a péčí.
- Zajistěte stabilní polohu. Používejte pouze na rovném, stabilním a odolném povrchu.
- Ujistěte se, že skládací funkce jsou správně zajištěny.
- Tip: K montáži je nutné použít vhodné nářadí.
- POZOR! Během montáže chraňte před malými dětmi, nebezpečí poranění!
- POZOR! Vyvarujte se přiblížení prstů a končetin k pohyblivým částem, nebezpečí zranění!

3.0 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM

Vozík je vhodný pro přepravu nádobí, lahví nebo potravin v interiéru i exteriéru. Přeprava osob není povolena.

Produkt používejte pouze v souladu s jeho určením. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené použitím v rozporu s určením. Jakékoli úpravy produktu mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Produkt je určen pouze pro domácí a nekomerční použití.

4.0 POKYNY PRO ROZBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte produkt. Po rozbalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a zda není poškozený. Pozdější reklamace nebudou akceptovány.

Při rozbalování se může uvolňovat mírný zápach.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

K čištění používejte hadřík a teplou vodu s mýdlem. Nepoužívejte čisticí nebo mycí prostředky obsahující rozpouštědla. Bělidla mohou produkt poškodit. Další pokyny týkající se péče jsou uvedeny na produktu.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a prodlužují dobu životnosti životnost produktu.

Textilní štítek



- Ruční praní.
- Nebělit.
- Nesušit v sušičce.
- Nežehlit.
- Nečistit chemicky.

Doporučení pro péči o dřevo

Olejované dřevěné části omyjte slabým roztokem vlažné vody a mýdla, abyste odstranili prach a případný přebytek oleje.

Výrobky z přírodního listnatého dřeva musí být pravidelně olejovány, aby se zachovala jejich kvalita. Před opětovným olejováním je třeba je přebrousit jemným brusným papírem a vyčistit výše popsaným způsobem. Poté proveďte údržbu podle pokynů pro daný produkt.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku neprovádění pravidelného olejování. Změny barvy na povrchu, šednutí a vznik drobných škrábanců u přírodních produktů jsou normálními procesy a nejsou důvodem k reklamaci. Dodržování pokynů pro údržbu zajišťuje dlouhodobou spokojenost s novým přírodním produktem.

Dřevěný nábytek neumísťujte přímo na trávník. Vlhkost z půdy a trávy může vést k rozvoji plísní a poškození způsobenému vlhkostí. Nábytek z tvrdého dřeva by neměl být trvale vystaven dešti. V případě zakoupení oleje s barvicími pigmenty mohou být pigmenty z oleje vyplaveny. Neneseme odpovědnost za následky znečištění povrchu.

6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Článek	100537
Rozměry (délka x šířka x výška)	82 x 60 x 90 cm
Rozměry odnímatelného podnosu (délka x šířka x výška)	70 x 47 x 8 cm
Průměr kol	22 cm

7.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé doby používání produktu je třeba cenné suroviny předat k odborné likvidaci, aby bylo možné je správně recyklovat. V případě pochybností o tom, jak postupovat, se můžete obrátit na místní subjekty zabývající se likvidací odpadů nebo zpracováním druhotných surovin.

MANUÁL S NÁVODEM

Vážení zákazníci, vážené zákaznice,

děkujeme Vám, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste učinili vynikající volbu. Abychom zajistili požadovanou vysokou úroveň kvality, jsou naše produkty pravidelně kontrolovány a samozřejmě splňují vysoké požadavky Evropské unie.

ÍNDICE

1.0 SYMBOLY	23
2.0 OBECNÉ POKYNY	23
3.0 PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ	24
4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ	24
5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A KONSERVACI	24
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	25
7.0 LIKVIDACE	25

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, ULOŽTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si pečlivě a úplně přečtěte návod k použití. Tento návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Pokud se někdy rozhodnete produkt převést na jinou osobu, ujistěte se, že je k němu přiložen tento návod.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!




ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny ruší platnost záruky. Výrobek se může stát nebezpečným nebo může ohrozit.

2.0 OBECNÉ POKYNY

- Pro montáž doporučujeme 1 až 2 osoby.



- Vezměte na vědomí, že šrouby je třeba nejprve vložit ručně a pouze lehce utáhnout, aby šroub zůstal pevně usazený a jednotlivé prvky byly pouze lehce spojeny.
- Šrouby lze utáhnout až poté, co jsou všechny prvky spojeny dohromady. Pozdějším utahnutím šroubů

mohou být kompenzovány malé odchylky v otvorech, které se mohou vyskytnout u ručně vyráběných produktů.

- Před použitím se ujistěte, že je tento výrobek zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a čepy dobře utažené, a tuto kontrolu provádějte pravidelně.
- Šrouby neutahujte příliš.
- Chraňte výrobek před sluncem, deštěm a nepříznivými povětrnostními podmínkami. Pokud výrobek nepoužíváte, uložte jej na suchém a chráněném místě. Doporučujeme použít vhodný ochranný kryt.
- Neneseme žádnou odpovědnost za následné škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí.
- Zajistěte bezpečnou základnu. Používejte pouze na rovném, pevném a stabilním povrchu.
- Ujistěte se, že jsou skládací funkce správně zajištěny.
- Poznámka: K montáži je nutné použít vhodný nástroj.
- POZOR! Během montáže držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, protože hrozí nebezpečí zranění!
- POZOR! Držte prsty a končetiny mimo pohyblivé části, hrozí nebezpečí přivření!

3.0 PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ

Servisní vozík je vhodný pro přepravu nádobí, lahví nebo potravin v interiéru i exteriéru. Přeprava osob není povolena.

Používejte výrobek pouze k účelu, ke kterému je určen. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním. Jakákoli úprava výrobku může mít negativní dopad na bezpečnost, způsobit rizika a zrušit záruku.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a zda není poškozený. Pozdější reklamace nebudou akceptovány.

Při rozbalování může na krátkou dobu vzniknout mírný zápach.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A KONSERVACI

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo detergenty obsahující rozpouštědla. Bělící prostředky mohou produkt poškodit. Další pokyny k údržbě najdete na produktu.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.

Textilní štítek



- Pratelné v ruce.
- Nepoužívejte bělidla.
- Nesušit v sušičce.
- Nežehlit.
- Nesušit chemicky.

Pokyny pro údržbu dřeva

Dřevěné části ošetřené olejem omyjte teplou vodou a jemným mýdlovým roztokem, abyste odstranili prach a případně přebytečný olej.

Výrobky z přírodního dřeva je třeba pravidelně olejovat, aby se zachovala jejich kvalita. Před opětovným olejováním povrch ošetřete jemným brusným papírem a očistěte, jak je popsáno výše. Poté ošetřete podle pokynů pro daný ošetřovací přípravek.

Škody způsobené nepravidelným olejováním nejsou kryty zárukou. Změny barvy povrchu, ztmavnutí a drobné praskliny jsou u přírodních výrobků běžné a nejsou důvodem k reklamaci. Pokud budete dodržovat pokyny pro údržbu, budete se ze svého nového přírodního výrobku těšit dlouhou dobu.

Nestavujte dřevěný nábytek přímo na trávník. Vlhkost půdy a trávníku může způsobit růst plísní a poškození vlhkostí. Dřevěný nábytek by neměl být trvale vystaven dešti. Pokud jste zakoupili olej s barevnými pigmenty, pigmenty se mohou z oleje uvolňovat. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky znečištění povrchů.








6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE





Článek	100537
Rozměry (D x Š x V)	82 x 60 x 90 cm
Rozměry odnímatelné desky (D x Š x V)	70 x 47 x 8 cm
Průměr kol	22 cm

7.0 LIKVIDACE


Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku zlikvidujte cenné suroviny vhodným způsobem, aby mohly být správně recyklovány. Pokud si nejste jisti, jak postupovat, místní společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo recyklační centra vám rádi pomohou.

SEZNAM DÍLŮ / PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / ELENCO DELLE PARTI / LISTA DE PIEZAS / LIJST VAN ONDERDELEN / LISTA CZĘŚCI / LISTA DE PEÇAS


	Č.	KS
	A	2
	B	2
	C	1
	D	1
	E	1
	F	1
	G	1
	H	1

	I	2
Šroub 6 x 30 mm 	P1	2
Vis 6 x 50 mm 	P2	8
LDS 34/24 x 5 mm 	P3	2
LDS 30/8 x 2 mm 	P4	2
LDW Ø22 x 23 mm 	P5	2
BL6 x 30 mm 	P6	2
BL6 x 40 mm 	P7	2
BL6 x 50 mm 	P8	2
TD6 x 13 mm 	P9	6
	P10	2


①



2



③



④





www.deubaservice.de

SERVISNÍ PORTÁL

DE

Pro jakýkoli druh servisu, reklamace a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na naše vyškolené zaměstnance.

EN

Pro jakýkoli druh servisu, reklamace a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na naše vyškolené zaměstnance.

FR

Pour tout type de service, réclamations et assistance technique, vous pouvez vous adresser en toute confiance à notre personnel qualifié.

IT

Pro jakýkoli druh služby, stížnosti a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na náš kvalifikovaný personál.

ES

Pro jakýkoli typ služby, stížnosti a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na náš kvalifikovaný personál.

NL

U nás se můžete obrátit na náš vyškolený personál pro jakýkoli druh služby, stížnosti a technickou podporu.

PL

Při servisu, reklamacích a technické podpoře se můžete spolehnout na naše vyškolené zaměstnance.

PT

Para qualquer tipo de serviço, reclamações e suporte técnico, pode contactar com confiança os nossos colaboradores qualificados.

Vyrobeno pro/
Odpovědná osoba v EU:

Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig, Německo
kontakt@deuba.info

Vyrobeno pro:

Deuba LTD
Wyatt Way, Thetford
Norfolk, IP24 1HB

Copyright by



Stav 2025/01 Rev7

Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu společnosti Deuba GmbH & Co. KG nesmí být tato příručka, ani její části, reprodukována v jakékoli formě nebo rozmnožována či zpracovávána pomocí elektronických, mechanických nebo chemických postupů. Změny v souladu s technickým pokrokem mohou být provedeny kdykoli bez předchozího oznámení. Příručka je pravidelně opravována. Za technické a tiskové chyby a jejich důsledky neneseme žádnou odpovědnost.