



BDA-108230-002 / 03.07.2023

Nákupní vozík se 2 koly

Číslo výrobku: 108230, 108231, 108232



NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových výrobků jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadovaný vysoký standard kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy odpovídají vysokým požadavkům Evropské unie.



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtěte návod. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud byste někdy produkt předávali dál, nezapomeňte předat i tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným, v nejhorším případě dokonce smrtelným.

OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím se ujistěte, že je tento produkt zcela sestaven.
- POZOR! Při montáži držte malé děti mimo dosah, nebezpečí zranění!
- Aby byla zachována kvalita a snížena náročnost údržby, doporučujeme chránit produkt před sluncem, deštěm a povětrnostními vlivy.
- Pokud nebudete produkt pravidelně ošetřovat a udržovat, výrazně se zkrátí jeho životnost. Za následné škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí nemůžeme převzít žádnou záruku.
- Nákupní vozík nesmí být používán k přepravě osob nebo zvířat.
- POZOR! Při skládání a rozkládání dávejte pozor na prsty. Nebezpečí skřípnutí!
- Na hladkých površích, jako jsou laminátové podlahy, parkety nebo dlažba, mohou kolečka ztratit přilnavost a sklouznout.
- POZOR! Nesedejte si na nákupní vozík a nestavte se na něj. Hrozí nebezpečí zranění!
- Vyhněte se výmolum a kontaktu s drsnými povrchy, vodou a olejem.
- Nepřepravujte žádné ostré, horké nebo špičaté předměty.



POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Nákupní vozík byl navržen pro přepravu předmětů s maximální hmotností 40 kg/56 l. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určeným účelem. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční využití.

POKyny K ROZBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.



ÚDRŽBA A PÉČE

Před prvním použitím očistěte výrobek houbou a teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla ani prací prostředky, např. bělidla, které by mohly výrobek poškodit. Další pokyny k údržbě naleznete případně na výrobku. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.

Tip na odstranění skvrn: Nejprve se pokuste skvrnu vyprat vlažnou mýdlovou vodou. Nepoužívejte tvrdé kartáče ani agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit vodoodpudivou ochrannou vrstvu polštáře nebo podložky.



LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádnému recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační podniky nebo sběrný surovin.

NÁVOD

Vážený zákazníku

děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste učinili správnou volbu. Naše produkty jsou pravidelně kontrolovány, aby splňovaly požadované vysoké standardy kvality a samozřejmě vždy odpovídaly přísným požadavkům Evropské unie.



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ INFORMACE. USCHOVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím produktu si prosím pečlivě a v celém rozsahu přečtěte návod. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Pokud budete produkt v budoucnu předávat dál, nezapomeňte přiložit i tento návod.



VAROVÁNÍ! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní informace a pokyny k instalaci, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ÚPRAVY VÝROBKU

Nikdy neprovádějte úpravy produktu! Úpravy vedou ke ztrátě záruky a produkt se může stát nebezpečným nebo v nejhorším případě dokonce smrtelným.

OBECNÉ POZNÁMKY

- Před použitím se ujistěte, že je tento produkt zcela smontován.
- **VAROVÁNÍ!** Během montáže držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, protože hrozí nebezpečí zranění!
- Aby byla zachována kvalita produktu a snížena náročnost údržby, doporučujeme chránit produkt před sluncem, deštěm a povětrnostními vlivy.
- Pokud nebudete výrobek pravidelně ošetřovat a udržovat, výrazně se zkrátí jeho životnost. Nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za následné škody způsobené nedostatečnou péčí a údržbou.
- Nákupní vozík nesmí být používán k přepravě osob nebo zvířat.
- **UPOZORNĚNÍ!** Při skládání a rozkládání dávejte pozor na prsty. Hrozí nebezpečí skřípnutí!
- Kola mohou ztratit přilnavost a klouzat po hladkých površích, jako jsou laminátové, parketové a dlažební podlahy.
- **UPOZORNĚNÍ!** Nesedejte si ani nestoupejte na nákupní vozík. Hrozí nebezpečí zranění!
- Vyhněte se výmolům a kontaktu s drsnými povrchy, vodou a olejem.
- Nepoužívejte vozík k přepravě špičatých, horkých nebo ostrých předmětů.



URČENÉ POUŽITÍ

Nákupní vozík je určen k přepravě předmětů o hmotnosti do 40 kg / 56 l. Používejte výrobek pouze k účelu, ke kterému je určen. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním. Jakákoli úprava výrobku může negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Vhodné pouze pro domácí použití; není určeno pro komerční použití.

POKyny PRO VYBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte produkt. Po rozbalení zkontrolujte, zda produkt není poškozen a zda je kompletní. Následné reklamace nebudou akceptovány.



POKyny PRO ÚDRŽBU A PÉČI

Před prvním použitím očistěte houbou a teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo detergenty obsahující rozpouštědla; látky jako bělidlo mohou výrobek poškodit. Další pokyny k péči najdete na výrobku. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.

Rady pro odstraňování skvrn: Skvrnu nejprve zkuste vyprat vlažnou mýdlovou vodou. Nepoužívejte tvrdé kartáče ani agresivní čisticí prostředky, které mohou poškodit vodoodpudivou ochrannou vrstvu polštáře nebo potahu.



LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti výrobku prosím zlikvidujte cenné suroviny správným způsobem, aby bylo možné provést vhodnou recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, místní společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo recyklační centra vám rádi pomohou.

UPOZORNĚNÍ K POUŽITÍ

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením některého z výrobků naší značky jste udělali správnou volbu. Naše výrobky podléhají pravidelným kontrolám a samozřejmě splňují přísné požadavky Evropské unie, aby Vám mohly nabídnout vysokou úroveň kvality, kterou Vám chceme poskytnout.



**PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ A DŮLEŽITÉ POZNÁMKY, KTERÉ OBSAHUJE.
. USCHOVEJTE JE PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ POUŽITÍ!**

Před prvním použitím si pečlivě a celé přečtěte návod k použití. Uschovejte jej, abyste se k němu mohli později vrátit. Pokud byste někdy měli produkt předat jiné osobě, nezapomeňte jí předat také návod k použití.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obal uchovávejte mimo dosah dětí!



ÚPRAVA VÝROBKU

Nikdy neprovádějte žádné úpravy produktu! Jakákoli úprava má za následek zrušení záruky a může v nejhorším případě způsobit, že používání produktu bude riskantní nebo dokonce nebezpečné.

OBECNÉ INFORMACE

- Před použitím se ujistěte, že je produkt správně smontován.
- POZOR! Během montáže držte malé děti mimo dosah: nebezpečí zranění!
- Doporučujeme chránit výrobek před sluncem, deštěm a jinými povětrnostními vlivy, aby se zachovala jeho kvalita a snížila se náročnost údržby.
- Životnost vašeho produktu se výrazně zkrátí, pokud jej nebudete pravidelně udržovat. Odmítáme jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nedostatečnou údržbou.
- Nákupní vozík nesmí být používán k přepravě osob nebo zvířat.
- POZOR! Při skládání a rozkládání dávejte pozor na prsty. Hrozí rozdrčení!
- Na hladkých površích, jako jsou laminátové podlahy, parketové podlahy nebo dlažba, mohou kola ztratit přilnavost a klouzat.
- POZOR! Nedoporučuje se sedět na nákupním vozíku ani se o něj opírat. Hrozí nebezpečí zranění!
- Vyhýbejte se výmolům a kontaktu s drsnými povrchy, vodou a olejem.
- Nepřepravujte ostré, horké nebo hranaté předměty.



POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM

Nákupní vozík byl navržen pro přepravu předmětů o maximální hmotnosti 40 kg/56 l. Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než pro které je určen. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním. Jakékoli úpravy výrobku mohou mít negativní dopad na bezpečnost, mohou způsobit rizika a vedou ke zrušení záruky.

**Tento výrobek byl navržen výhradně pro domácí použití, nikoli pro
komerční účely.**

POKYNY PRO VYBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte výrobek. Po vybalení výrobku zkontrolujte, zda není poškozený a zda je kompletní. Pozdě podané reklamace nebudou akceptovány.



POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

Před prvním použitím produkt očistěte houbou a teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo čisticí prostředky na bázi rozpouštědel, např. bělidlo. Mohlo by dojít k poškození výrobku. Další pokyny k údržbě naleznete na výrobku. Tento výrobek bude mít delší životnost a bude bezpečnější, pokud bude pravidelně čištěn, kontrolován a udržován.

Tip na odstranění skvrn: Nejprve se pokuste skvrny odstranit teplou vodou a mýdlem. Nepoužívejte tvrdé kartáče ani agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit vodoodpudivou vrstvu polštáře nebo podložky.



LIKVIDACE

Po dlouhých letech věrných služeb, když váš výrobek doslouží, prosím recyklujte jeho recyklovatelné suroviny tak, aby byly recyklovány v souladu s platnými předpisy. Pokud máte pochybnosti o tom, jak nejlépe postupovat, informujte se u společností, které se zabývají nakládáním s odpady ve vaší lokalitě, nebo u sběrných surovin v regionu.

ISTRUZIONI

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Zakoupením našeho produktu jste učinili vynikající volbu. Abychom splnili vysoké požadavky na kvalitu, jsou naše výrobky pravidelně kontrolovány a samozřejmě vždy splňují přísné požadavky Evropské unie.



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Před prvním použitím si pečlivě a úplně přečtěte návod. Tento návod uschovejte pro budoucí použití. V případě prodeje produktu třetí osobě se ujistěte, že jí předáte také tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Menší části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ÚPRAVY VÝROBKU

V žádném případě neprovádějte úpravy produktu! Jakékoli úpravy mohou vést ke ztrátě záruky a způsobit, že produkt nebude bezpečný nebo bude dokonce nebezpečný.

OBEČNÁ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím se ujistěte, že je produkt zcela smontován.
- POZOR! Během montáže držte děti mimo dosah: nebezpečí zranění!
- Aby byla zachována kvalita a snížena údržba, doporučujeme chránit výrobek před sluncem, deštěm a povětrnostními vlivy.
- Pokud nebudete výrobek pravidelně ošetřovat a udržovat, výrazně se zkrátí jeho životnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené nedostatečnou údržbou nebo ošetřováním.
- Nepoužívejte nákupní vozík k přepravě osob nebo zvířat.
- POZOR! Při otevírání a zavírání vozíku dávejte pozor na prsty. Nebezpečí přivření!
- Na hladkých površích, například laminátu, parketách nebo dlažbě, mohou kola ztratit přilnavost a sklouznout.
- POZOR! Nesedějte si na vozík a nevstupujte na něj. Nebezpečí zranění!
- Vyhýbejte se výmolům a kontaktu s drsnými povrchy, vodou a olejem.
- Nepřepravujte ostré, horké nebo řezné předměty.



POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Nákupní vozík je určen k přepravě předmětů o maximální hmotnosti 40 kg/56 l. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Pouze pro domácí použití, nevhodné pro komerční použití.

POKYNY PRO VYBALENÍ

Otevřete kartonový obal a vyjměte výrobek. Po vybalení výrobku zkontrolujte, zda je nepoškozený a bez vad. Pozdní reklamace nebudou akceptovány.



POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

Před prvním použitím očistěte výrobek houbou a teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla nebo detergenty, např. bělidla, protože mohou výrobek poškodit. Další pokyny pro péči jsou případně uvedeny na výrobku. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.

Tipy pro odstranění případných skvrn: Nejprve se pokuste skvrnu omýt teplou vodou a mýdlem. Nepoužívejte tvrdé kartáče ani agresivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit vodoodpudivou ochrannou vrstvu polštáře nebo potahu.



LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti výrobku zajistěte řádnou likvidaci cenných surovin, aby bylo možné je řádně recyklovat. V případě pochybností se obraťte na sběrná a likvidační centra ve vaší oblasti.

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážená zákaznice, vážený zákazník:

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste udělali správnou volbu. S cílem dosáhnout vynikajícího standardu kvality jsou naše výrobky pravidelně kontrolovány a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ. USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NÁVRATY!

Před prvním použitím produktu si pečlivě přečtěte návod k použití. Tento návod k použití si uschovejte pro případné pozdější použití. Pokud někdy tento produkt předáte třetí osobě, nezapomeňte jí předat také tento návod k použití.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste snížili riziko zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ÚPRAVY VÝROBKU

Za žádných okolností neprovádějte žádné úpravy tohoto produktu! Jakékoli úpravy by zrušily záruku na správnou funkci produktu a mohly by způsobit, že se produkt stane nebezpečným nebo v nejhorším případě dokonce smrtelným.

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím se ujistěte, že je produkt zcela smontován.
- POZOR! Během montáže držte malé děti v bezpečné vzdálenosti; nebezpečí úrazu!
- Aby byla zachována kvalita a snížena nutnost údržby, doporučujeme chránit výrobek před sluncem, deštěm a vlivem povětrnostních podmínek obecně.
- Pokud nebudete provádět pravidelnou údržbu a péči, výrazně se zkrátí životnost vašeho produktu. Nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí.
- Nákupní vozík nelze používat k přepravě osob nebo zvířat.
- POZOR! Při skládání a rozkládání vozíku dávejte pozor na prsty. Nebezpečí přivření!
- Kola nemusí na kluzkých površích, jako jsou laminátové podlahy, parkety nebo dlažba, pevně držet a mohou náhodně sklouznout.
- POZOR! Nesedejte si ani se neopírejte o nákupní vozík. Hrozí nebezpečí zranění!
- Vyhýbejte se výmolům a kontaktu s nerovnými povrchy, vodou a olejem.
- Nepřepravujte ostré, špičaté nebo horké předměty.



PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ

Nákupní vozík je určen k přepravě předmětů o maximální hmotnosti 40 kg/56 l. Výrobek smí být používán pouze k určenému účelu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku. Jakékoli úpravy výrobku mohou ohrozit bezpečnost nebo způsobit rizika a zruší platnost záruky.

Pouze pro domácí, nikoli komerční použití.

POKYNY PRO VYBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte produkt. Poté se ujistěte, že produkt není poškozený a je kompletní. Pozdější reklamace nebudou akceptovány.



POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

Před prvním použitím očistěte výrobek houbou a teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo látky obsahující rozpouštědla, jako je například bělidlo, protože by mohly výrobek poškodit. Další pokyny k péči najdete na samotném výrobku. Pravidelné čištění, údržba a kontroly zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.

Tip na odstranění skvrn: Nejprve se pokuste skvrnu omýt teplou vodou a mýdlem. Nepoužívejte tvrdé kartáče ani agresivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit vodoodpudivou ochrannou vrstvu polštáře nebo podložky.



LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti výrobku zlikvidujte cenné suroviny vhodným způsobem, aby mohly být recyklovány. V případě pochybností se obraťte na místní odpadové hospodářství nebo recyklační centra.

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám, že jste si vybrali produkt naší společnosti; zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadované vysoké standardy kvality, jsou naše výrobky pravidelně kontrolovány a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím si pečlivě přečtete celý návod k použití. Tento návod k použití uschovejte pro budoucí použití. Pokud někdy budete produkt předávat dál, nezapomeňte předat také tento návod k použití.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNY NA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky a mohou způsobit, že výrobek přestane být bezpečný nebo se v nejhorším případě stane dokonce nebezpečným.

OBECNÉ INFORMACE

- Před použitím se ujistěte, že je výrobek zcela smontován.
- POZOR! Během montáže držte malé děti mimo dosah, hrozí nebezpečí úrazu!
- A b y byla zachována optimální kvalita a omezena údržba, doporučujeme chránit výrobek před sluncem, deštěm a povětrnostními vlivy.
- Pokud nebudete provádět pravidelnou údržbu, výrazně se zkrátí životnost vašeho produktu. Nepřijímáme žádné reklamace za nepřímé škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí.
- Nákupní vozík nesmí být používán k přepravě osob nebo zvířat.
- POZOR! Při skládání a rozkládání dávejte pozor na prsty. Nebezpečí pohmoždění!
- Na kluzkých površích, jako je laminát, parkety nebo dlažba, mohou kola ztratit přilnavost a sklouznout.
- POZOR! Nesedejte si ani nestoupejte na nákupní vozík. Hrozí nebezpečí poranění!
- Vyhybte se výmolům a kontaktu s drsnými povrchy, vodou a olejem.
- Nepřepravujte špičaté, horké nebo ostré předměty.



URČENÉ POUŽITÍ

Nákupní vozík je určen k přepravě předmětů o maximální hmotnosti 40 kg/56 l. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Jakákoli změna výrobku může mít negativní vliv na bezpečnost, způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.



POKYNY K ÚDRŽBĚ

Před prvním použitím očistěte houbou a teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla ani prací prostředky, jako jsou bělidla, protože by mohly výrobek poškodit. Další pokyny pro údržbu najdete na výrobku. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.

Tip pro odstranění skvrn: Nejprve se pokuste skvrnu vyprat vlažnou mýdlovou vodou. Nepoužívejte tvrdé kartáče ani agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit vodoodpudivou ochrannou vrstvu polštáře nebo potahu.



LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti produktu zlikvidujte cenné suroviny správným způsobem, aby bylo možné provést řádnou recyklaci. Pokud si nejste jisti, co máte dělat, místní odpadové společnosti nebo recyklační centra vám rádi pomohou.

INSTRUKCJA

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit náš produkt. Rozhodnutím pro jeden z našich značkových produktů jste udělali správnou volbu. Abychom splnili vysoké standardy kvality, jsou naše výrobky pravidelně kontrolovány a vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím si pečlivě přečtete celý návod. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití. V případě předání produktu jinému uživateli mu předávejte také tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



MODIFIKACE VÝROBKU

Nikdy neprovádějte úpravy produktu! Úpravy vedou ke ztrátě záruky a produkt se může stát nefunkčním nebo v nejhorším případě dokonce nebezpečným.

OBECNÉ POKYNY

- Před použitím se ujistěte, že je produkt zcela smontován.
- **POZOR!** Malé děti by se neměly během montáže nacházet v blízkosti, hrozí nebezpečí zranění!
- Aby byla zachována kvalita a sníženy náklady na údržbu, doporučujeme chránit výrobek před sluncem, deštěm a jinými povětrnostními vlivy.
- Nedostatečná pravidelná údržba a péče výrazně snižuje životnost produktu. Neneseme odpovědnost za nepřímé škody způsobené nesprávnou údržbou a péčí.
- Nákupní vozík nesmí být používán k přepravě osob ani zvířat.
- **POZOR!** Při skládání a rozkládání dávejte pozor na prsty. Hrozí nebezpečí zmáčknutí!
- Na hladkých površích, jako jsou laminát, parkety nebo dlažba, mohou kolečka ztratit přilnavost a klouzat.
- **POZOR!** Nesedejte si ani nestoupejte na nákupní vozík. Hrozí nebezpečí zranění!
- Vyhýbejte se nerovnostem a kontaktu s drsnými povrchy, vodou a olejem.
- Nepřepravujte špičaté, horké ani ostré předměty.



POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM

Nákupní vozík je určen k přepravě předmětů o maximální hmotnosti 40 kg / 56 l. Používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití. Jakékoli úpravy produktu mohou negativně ovlivnit bezpečnost jeho používání, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Produkt je určen pouze pro domácí a nekomerční použití.

ROZPAKOVÁNÍ

Otevřete karton a vyjměte produkt. Po rozbalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nebudou akceptovány.



ÚDRŽBA A PÉČE

Před prvním použitím očistěte houbou a teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte čisticí nebo mycí prostředky obsahující rozpouštědla, např. bělidla, protože by mohly produkt poškodit. Další doporučení týkající se péče najdete na produktu. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost produktu.


Pokyny pro odstraňování skvrn: Nejprve se pokuste skvrnu smýt vlažnou vodou s mýdlem. Nepoužívejte tvrdé kartáče ani agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit voděodolnou vrstvu polštáře nebo podložky.




LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti produktu je třeba cenné suroviny řádně zlikvidovat, aby bylo možné je recyklovat. Pokud nevíte, jak to udělat, můžete se obrátit na místní subjekty zabývající se likvidací odpadu nebo zpracováním druhotných surovin.


**SEZNAM DÍLŮ / PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / ELENCO DELLE PARTI / LISTA DE PIEZAS
/ SEZNAM DÍLŮ / SEZNAM DÍLŮ**

	Č.	STK
	A	1
	B	1
	C	2
	D	2


①




②



③



④





www.deubaservice.de

SERVICEPORTAL

DE

Pro jakýkoli druh servisu, reklamace a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na naše vyškolené zaměstnance.

EN

Pro jakýkoli druh služby, reklamace a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na naše vyškolené zaměstnance.

FR

Pro jakýkoli druh služby, reklamace a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na náš kvalifikovaný personál.

IT

Per qualsiasi tipo di servizio, reclami e supporto tecnico, puoi rivolgerti con fiducia al nostro personale qualificato.

ES

Pro jakýkoli typ služby, stížnosti a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na náš vyškolený personál.

NL

Naši vyškolení zaměstnanci jsou vám k dispozici pro jakékoli služby, stížnosti a technickou podporu.

PL

Při servisu, reklamacích a technické podpoře se můžete spolehnout na naše vyškolené zaměstnance.

Vyrobeno pro:

Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig, Německo

Vyrobeno pro:

Deuba LTD
Wyatt Way, Thetford
Norfolk, IP24 1HB

DEUBA **XXL**

Copyright by



Stav 2022/08 Rev5

Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu společnosti Deuba GmbH & Co. KG nesmí být tato příručka, ani její části, reprodukována v jakékoli formě nebo kopírována či zpracovávána pomocí elektronických, mechanických nebo chemických postupů. Změny v rámci technického pokroku mohou být provedeny kdykoli bez předchozího oznámení. Příručka je pravidelně opravována. Za technické a tiskové chyby a jejich důsledky nepřebíráme žádnou odpovědnost.