


GSL12/012

Ocelový žebřík




SONGMICS
by SONGMICS

1



2

2




EN Symboly a jejich význam: Všechny akce označené symbolem X označují nesprávné použití!

DE Symbole a jejich význam: Všechny obrázky označené křížkem označují nesprávné použití!


FR Vysvětlení piktogramů: Obrázky s křížkem označují zakázané činnosti!

IT Simboli e significati: Tutte le azioni illustrate con una X indicano un uso improprio!


ES Symbol a význam: Zákazy označené křížkem na obrázcích jsou nesprávné.




EN Před použitím si přečtěte návod
DE Před použitím si přečtěte návod
FR Lisez la notice avant l'utilisation de l'échelle
IT Leggere le istruzioni prima dell'uso
ES Lea detenidamente las instrucciones antes del uso
NL Lees de handleiding voor gebruik.
SE Läs instruktionerna före användning
PL Przeczytaj instrukcje przed użytkowaniem
TR Kullanmadan önce talimatları okuyun
JP 使用前に取扱説明書をお読みください



EN Před použitím zkontrolujte konce
DE Před použitím zkontrolujte nohy žebříku
FR Contrôlez les pieds de l'échelle avant l'utilisation
IT Controllare le estremità prima dell'uso
ES Před použitím žebříku pečlivě zkontrolujte nohy
NL Před použitím zkontrolujte konce
SE Před použitím zkontrolujte konce
PL Przed użyciem sprawdź końcówki drabiny
TR Kullanmadan önce merdiveni kontrol edin
JP 使用前に端を確認してください



EN Před použitím žebřík vizuálně zkontrolujte
DE Před použitím proveďte vizuální kontrolu žebříku
FR Contrôlez visuellement l'échelle avant l'utilisation
IT Controllare visualmente la scala prima dell'uso
ES Hay que verificar la escalera visualmente antes del uso
NL Před použitím žebřík vizuálně zkontrolujte
SE Inspektera stegen visuellt före användning
PL Sprawdzić wizualnie drabinę przed użytkowaniem
TR Kullanmadan önce merdiveni görsel olarak kontrol edin
JP 使用前にははしごを目視で点検してください



EN Při přemísťování žebříku v blízkosti elektrických kabelů buďte opatrní, abyste se vyhnuli potenciálně smrtelnému úrazu elektrickým proudem
DE Při přepravě žebříků dbejte na nebezpečí elektrického proudu
FR Při přemísťování žebříku dávejte pozor na rizika elektrického proudu
IT Při přemísťování žebříku v blízkosti elektrických kabelů dbejte opatrnosti, abyste se vyhnuli možnému úrazu elektrickým proudem potenciálně fatální
ES Při přepravě žebříku dávejte pozor na zranění způsobená kabely
NL Při přemísťování žebříku v blízkosti elektrických kabelů buďte opatrní, abyste předešli možnému fatálnímu úrazu elektrickým proudem
SE Var försiktig när du flyttar stegen nära elkablar för att undvika potentiellt dödliga elektriska stötar
PL Zachowaj ostrożność podczas przesuwania drabiny blisko kabli zasilających, aby uniknąć potencjalnie śmiertelnego urazu elektrycznym prądem.
TR Aby se zabránilo smrtelnému úrazu elektrickým proudem, při přenášení žebříku v blízkosti elektrických kabelů buďte opatrní
JP 電力ケーブルに近づける際は、潜在的に致命的な感電を避けるために注意してください



EN Nepokoušejte se používat tento přístroj jako můstek
DE N''utilisez pas l'échelle comme pont
FR N'utilisez pas l'échelle comme pont
IT Non provare ad usare l'unità come ponte
ES No se deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas
NL Nepoužívejte toto zařízení jako most. Försök inte använda den här enheten som en bro.
SE Nie próbować używania tej jednostki jako mostu.
TR Üniteden köprü olarak yararlanmaya çalışmayın.
JP この商品を橋として使用しないでください


NL Symboly a jejich význam: Všechny činnosti označené písmenem X označují nesprávné použití!

SE Symboly a jejich význam: Všechny činnosti označené symbolem X znamenají nesprávné použití!


PL Symbole oraz ich znaczenie: Wszystkie działania oznaczone X wskazują na nieprawidłowe użytkowanie!

TR Symboly a jejich význam: Všechny akce označené X označují nesprávné použití!


JP シンボルとその意味: Xで示されるすべてのアクションは不適切な使用を示しています




EN Maximální nosnost: 150 kg
DE Maximální zatížení: 150 kg
FR Maximální užitečné zatížení: 150 kg
IT Maximální nosnost: 150 kg
ES Carga máxima: 150 kg
NL Maximaal draagvermogen: 150 kg
SE Maximal lastkapacitet: 150 kg
PL Maksymalna nośność: 150 kg
TR Maksimum yük kapasitesi: 150 kg
JP 最大積載能力: 150 kg




EN Používejte na rovném povrchu
DE Postavte na rovný povrch
FR Dresser sur une surface plane
IT Usare il prodotto su una superficie piana
ES Coloque la escalera verticalmente sobre una superficie estable y nivelada
NL Postavení na rovném povrchu
SE Använd på en plan yta
PL Używać na płaskiej powierzchni
TR Düz bir yüzeyde kullanın
JP 平らな地面で使用してください




EN Nepoužívejte tento žebřík, pokud je na podlaze kapalina
DE Nepoužívejte, pokud je na podlaze nečistota, například voda
FR Assurez-vous que le sol est exempt de souillures
IT Non utilizzare la scala su superfici bagnate
ES No permita utilizarla sobre el suelo que contiene líquidos
NL Gebruik deze ladder niet als er vloeistof op de grond ligt
SE Använd inte den här stegen när vätska finns på golvet
PL Nie używać tej drabiny, gdy na podłodze znajduje się ciecz
TR Zemin ıslak olduğunda bu merdiveni kullanmayın
JP 床に液体がある場合はこのはしごを使用しないでください



EN Neopírejte se o žebřík
DE Vyhnete se vyklánění do strany
FR Neopírejte se do strany
IT Non sporgersi dalla scala
ES No se debe inclinar lateralmente hacia un lado para efectuar un trabajo
NL Leun niet te ver buiten de ladder
SE Luta dig inte över frän stegen
PL Nie zwiśać z drabiny
TR Merdivenden sarkmayın
JP はしごから身を乗り出さないでください



EN Nestoupejte na žebřík
DE Nepoužívejte žebřík s rozkročenými nohami
FR Nestujte na vrcholu žebříku
IT Nestoupejte na žebřík
ES Nikdy nestujte rozkročený na žebříku
NL Nestújte rozkročený na žebříku
SE Nestoupejte na žebřík
PL Nie stawiać nóg po obu stronach drabiny
TR Merdivenin üzerine oturmayın
JP はしごをまたぐことはしないでください



EN Do not climb up or down with your back to the ladder

DE Nevystupujte ani nesestupujte s zády k žebříku

FR Montez et descendez face à l'échelle

IT Non salire o scendere la scala con la schiena rivolta verso l'alto

ES Při používání žebříku vždy stoupejte a sestupujte čelem k žebříku

NL Nevlézte ani nesestupujte po žebříku zády k němu

SE Klättra inte upp eller ner med ryggen mot stegen

PL Nikdy nevylezte nahoru ani dolů zády ke žebříku

TR Merdiveni sırtınız merdivene dönük olarak çıkmayın veya inmeyin

JP はしごに背を向けて上り下りしないでください



EN Nepoužívejte žebřík na měkkém nebo nestabilním povrchu

DE Nepoužívejte na nestabilním povrchu

FR Postavte na pevný povrch

IT Non usare la scala su terreni soffici o instabili

ES No coloque verticalmente la escalera en el suelo suave


NL Gebruik de ladder niet op een zachte of onstabiele ondergrond

SE Använd inte stegen på mjuk eller instabil mark

PL Nie używać drabiny na miękkim lub niestabilnym podłożu

TR Merdiveni yumuşak veya dengesiz zeminlerde kullanmayın

JP 軟らかい地面や不安定な地面での使用は避けてください



EN Používat smí vždy pouze jedna osoba.

DE Žebřík smí používat maximálně jedna osoba najednou, vyhněte se používání žebříku více osobami najednou

FR Pouze jeden utilisateur najednou

IT Utilizzare la scala una persona alla volta

ES No permita que mucha gente se encuentre en la escalera, sólo permite que una persona esté encima de la escalera


NL Er mag slechts één persoon de ladder tegelijk gebruiken

SE Endast en person får använda den åt gången

PL W tym samym momencie tylko jedna osoba może użytkować produkt

TR Aynı anda sadece bir kişi kullanabilir

JP 一度に1人しか使用できません



EN Nesestupujte z boku žebříku

DE Seitliches Wegsteigen von der Leiter ist unzulässig

FR Ne descendez pas par le côté d'une échelle

IT Non scendere dalla scala dal lato

ES Está prohibido que uno suba en un lugar por un lado de la escalera


NL Stap niet van de zijkant van de ladder af

SE Kliv inte av från sidan av stegen

PL Nikdy nesestupujte z boku žebříku

TR Merdivenin yan tarafından inmeyin

JP はしごの側面から降りないでください



EN Před použitím zkontrolujte, zda je žebřík zcela rozložený

DE Před použitím zkontrolujte, zda je žebřík zcela rozložený

FR Před použitím zkontrolujte, zda jsou sloupky žebříku dostatečně roztažené, aby byly lana napnutá.

IT Před použitím se ujistěte, že je žebřík zcela rozložený.

ES Před použitím se ujistěte, že je žebřík zcela rozložený.


NL Před použitím zkontrolujte, zda je žebřík zcela rozložený.

SE Před použitím zkontrolujte a ujistěte se, že je žebřík zcela rozložený.

PL Před použitím zkontrolujte a ujistěte se, že je žebřík zcela rozložený.

TR Před použitím se ujistěte, že je žebřík zcela rozložený, a zkontrolujte to

JP 使用前に確認してください、完全に展開されていることを確認してください



EN Do not wear high heels, sandals, or slippers when using this ladder

DE Při používání nenoste boty na podpatcích ani boty bez pásku přes patu

FR Ne noster botes sur des talons ni des sandales sans sangle

IT Non indossare scarpe con i tacchi, sandali o ciabatte per usare la scala

ES No debe utilizar la escalera llevándose los zapatos de tacón alto y chancletas

NL Draag geen hoge hakken, sandalen of slippers bij het gebruik van deze ladder

SE Använd inte höga klackar, sandaler eller tofflor när du använder den här stegen

PL Podczas używania drabiny nie nosić butów na obcasie, sandałów ani kapci

TR Bu merdiveni kullanırken topuklu ayakkabı, sandal veya terlik giymeyin

JP このはしごを使用する際はハイヒール、サンダル、スリッパを履かないでください

EN

Obecné pokyny

Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte výrobek v souladu s

ními. Tento návod si uschovejte a předávejte jej při převodu výrobku.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti všech variant a zvažovaných kroků. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Údržba a skladování

Skladujte zařízení v čistém a suchém prostředí. Na

žebřík neukládejte žádné předměty.

Žebřík pravidelně kontrolujte a udržíte, zejména pokud jej delší dobu nepoužíváte. Při mazání kloubů nedovolte, aby mazivo přišlo do styku s příčkami nebo bočními lištami.

Poznámky

1.1 Před použitím

Žebřík používejte pouze tehdy, pokud jste v dobré fyzické kondici. Používání výrobku v těhotenství, při léčbě léky nebo při konzumaci alkoholu či drog může představovat nebezpečí pro uživatele i ostatní osoby.

Před každým použitím zkontrolujte, zda je žebřík v dobrém stavu a je bezpečný pro použití.

Pravidelně kontrolujte stav žebříku, abyste zajistili jeho bezpečné používání.

1.2 Umístění žebříku

Žebřík musí být umístěn na rovném a pevném povrchu.

Žebřík uchovávejte mimo dosah dětí.

Při umístění nebo přemísťování žebříku buďte opatrní, abyste nezasáhli jiné osoby, zvířata ani předměty ve vašem okolí.

Nepřemisťujte žebřík, když jej někdo používá. Nikdy nepoužívejte žebřík, pokud je poškozený.

Nečistoty na žebříku (např. mokré barvy, oleje a maziva, sníh atd.) je nutné před použitím odstranit.

1.3 Používání žebříku

Kov vede elektřinu; nikdy nepoužívejte tento žebřík v blízkosti elektrického proudu. Žebřík nepoužívejte venku za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Maximální nosnost tohoto žebříku je 150 kg, což zahrnuje hmotnost uživatele, nářadí a materiálů.

Nepoužívejte před odemčenými dveřmi.

Na žebříku neskákejte ani se na něm náhle nepohybujte. Děti držte v bezpečné vzdálenosti od žebříku.

Při používání žebříku vždy noste protiskluzovou obuv, která vám dobře padne.

Nenoste volné oblečení, které by se mohlo zachytit o žebřík. Varování: Děti nesmějí tento žebřík používat.

DE

Úvod

Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a používejte výrobek správným způsobem.

Tento návod pečlivě uschovejte a při předání produktu třetí osobě jej předávejte spolu s ním.

Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti týkající se všech variant a možných montáží. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Údržba a skladování

Schůdek skladujte na suchém a čistém místě. Na schůdku neskladujte

žádné jiné materiály.

Schůdek pravidelně kontrolujte a udržujte. Zejména po delší době nepoužívání.

Pokud nanášíte mazivo, dbejte na to, aby se mazivo nedostalo na příčky nebo nosníky schůdku.

Upozornění

1.1 Před použitím

Šlapadlo používejte pouze, pokud jste zdravotně způsobilí. Určité zdravotní stavy, jako např. těhotenství,

Užívání léků a zneužívání alkoholu a drog může při používání schůdku vést ke zvýšenému ohrožení bezpečnosti a zdraví vás i dalších osob.

Před každým použitím zkontrolujte, zda není schůdek poškozený, zda je plně funkční a zda je jeho používání bezpečné.

Je nutné pravidelně kontrolovat bezpečnost používání schůdku. Nikdy nepoužívejte schůdek v poškozeném stavu.

Nečistoty na schůdku (např. mokré barvy, oleje a maziva, sněh atd.) je třeba odstranit.

1.2 Umístění schůdku

Šlapátko musí být umístěno na rovném, vodorovném a nepohyblivém podkladu.

Schůdek uchovávejte mimo dosah dětí.

Při instalaci a pohybu schůdku dbejte na to, abyste se vyhnuli kolizím s osobami, zvířaty nebo předměty.

Šlapadlo nesmí být přemísťováno, pokud se na něm nachází osoba.

1.3 Používání schůdku

Krokovací schůdek z kovu vede elektrický proud. Vyhněte se práci pod elektrickým napětím.

Nepoužívejte krokovací schůdek venku za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Celková hmotnost osoby a přinesených předmětů nesmí přesáhnout 150 kg.

Nastupovací schůdek neumísťujte před nezamčené dveře.

Vyhněte se skákání nebo prudkým pohybům na schůdku. Dbejte na to, aby si děti nikdy nehrály v blízkosti schůdku.

Při používání schůdku vždy noste vhodnou a bezpečnou obuv.

Vyhněte se nošení volného oblečení, které by se mohlo zachytit o schůdek.

Varování: Nikdy nedovolte dětem, aby šlapadlo používaly!

FR

Úvod

Přečtěte si pozorně tyto pokyny a používejte výrobek podle tohoto návodu k použití.

Uschovejte tyto pokyny. Pokud chcete tento výrobek darovat třetí osobě, přiložte k němu povinně tento návod k použití.

Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti týkající se jednotlivých variant nebo možných montáží. Pokud potřebujete další informace nebo narazíte na problémy, které nejsou v těchto pokynech podrobně popsány, kontaktujte nás.

Skladování a údržba

Skladujte žebřík na místě chráněném před vlhkostí.

Po uložení na žebřík nepokládejte žádné předměty, pokud jej nepoužíváte.

Žebřík je třeba pravidelně kontrolovat a udržovat. Zejména po delší době nepoužívání.

Na schody, příčky ani objímky nenanášejte mazivo.

Poznámky

1.1 Před použitím žebříku

Při používání žebříku musíte být velmi opatrní. Na žebřík můžete vystoupit, pouze pokud jste plně při svých fyzických silách. Některé zdravotní stavy, jako je konzumace alkoholu a drog nebo užívání léků, které mohou způsobit ospalost, mohou ohrozit bezpečnost uživatele žebříku. Žebřík nepoužívejte během těhotenství.

Před každým použitím zkontrolujte stav žebříku, abyste se ujistili, že všechny jeho části jsou funkční.

Je nezbytné žebřík pravidelně kontrolovat.

Poškozené žebříky se v žádném případě nesmějí používat.

Odstraňte veškeré nečistoty, jako je mokrá barva, olej nebo sněh, které se nahromadily na povrchu žebříku.

1.2 Instalace žebříku

Žebřík musí být postaven na rovném, vodorovném a stabilním povrchu. Žebřík

musí být instalován mimo dosah dětí.

Lorsque vous déposez ou déplacez l’escabeau , faites attention aux personnes, aux animaux et aux objets.

Nepřemísťujte žebřík, pokud na něm někdo stojí.

1.3 Používání žebříku

Identifikujte všechna rizika související s elektrickým zařízením v pracovní oblasti. Vyhněte se práci pod napětím.

Nepoužívejte žebřík venku za špatných povětrnostních podmínek. Maximální nosnost je 150 kg.

Zamkněte dveře a okna v pracovní oblasti. Nepoužívejte žebřík před nezamčenými dveřmi nebo okny.

Neskákejte na žebříku. Nepohybujte se na žebříku prudce. Nenechávejte děti

hrát si v pracovní oblasti.

Při používání žebříku noste vhodnou obuv. Při používání žebříku nenoste

volné oblečení. Pozor: Děti nesmějí žebřík používat.

IT

Obecné pokyny

Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte výrobek správným způsobem.

Tento návod si prosím uschovejte a předávejte jej při změně majitele produktu.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti o všech variantách a fázích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Údržba a skladování

Uchovávejte zařízení v čistém a suchém prostředí. Nenechávejte

na žebříku žádné předměty.

Pravidelně kontrolujte žebřík a v případě potřeby proveďte údržbu, zejména po delší době nepoužívání.

Při údržbě spojů nedovolte, aby se mazivo dostalo do kontaktu s příčkami nebo bočními kolejnicemi.

Poznámky

1.1 Před použitím

Žebřík používejte pouze v dobrém zdravotním stavu. Používání produktu během těhotenství, během léčby léky nebo po požití alkoholu nebo drog může způsobit újmu uživateli i ostatním osobám.

Před každým použitím zkontrolujte, zda je žebřík v dobrém stavu. Pravidelně kontrolujte stav žebříku, abyste zajistili jeho bezpečné používání. Nepoužívejte žebřík, pokud je poškozený.

Před použitím je nutné z žebříku odstranit veškeré znečišťující látky (např. čerstvé barvy, oleje, maziva atd.).

1.2 Umístění žebříku

Žebřík musí být umístěn na pevném a rovném povrchu. Žebřík udržujte

mimo dosah dětí.

Při umístění nebo přemísťování žebříku buďte opatrní, abyste nezasáhli osoby, zvířata nebo předměty v okolí.

Nepřemísťujte žebřík, když jej někdo používá.

1.3 Používání žebříku

Kov je vodič elektřiny; nepoužívejte žebřík v blízkosti zdroje elektrického proudu.

Nelezte po žebříku venku za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Maximální nosnost žebříku je 150 kg, včetně hmotnosti osoby, která jej používá, a případného nářadí a materiálu.

Nepoužívejte před nezamčenými dveřmi.

Neskákejte a nedělejte na žebříku prudké pohyby. Držte

děti daleko od žebříku.

Při používání žebříku noste protiskluzovou obuv, která dobře sedí.

Nenoste volné oblečení, které by se mohlo zachytit o žebřík.

Upozornění: Děti nesmějí žebřík používat.

O návodu

Prosím, pečlivě si přečtete pokyny a dodržujte správné používání produktu.

Tento návod pečlivě uschovejte a v případě prodeje jej přiložte k produktu.

Tento návod nemusí obsahovat všechny podrobnosti jednotlivých kroků montáže. Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, kontaktujte nás.

Skladování a údržba

Schody udržujte na suchém místě.

Je zakázáno pokládat na žebřík cizí předměty.

Žebřík je nutné pravidelně kontrolovat a udržovat, zejména po delší době nepoužívání.

Při používání oleje je třeba dbát na to, aby se olej nevylil na tyče žebříku.

Poznámky

11 Před použitím

Uživatel musí být v dobré fyzické kondici. Žebřík nesmí používat těhotné ženy, osoby užívající léky a osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.

Před použitím žebřík zkontrolujte, abyste se ujistili, že jsou všechny jeho součásti v dobrém stavu.

Žebřík je třeba pravidelně kontrolovat, aby se předešlo možným závadám při používání nebo přepravě.

Nepoužívejte poškozené nebo vadné žebříky.

Žebříky musí být čisté, bez nečistot (jako je mokrá barva, olej, sníh atd.).

12 Umístění žebříku

Žebřík musí být umístěn na rovném a pevném povrchu. Žebřík

udržujte mimo dosah dětí.

Při umístění a přemísťování žebříku mějte na paměti riziko kolize.

Nepřemisťujte žebřík, když na něm někdo stojí.

13 Používání žebříku

Kovové žebříky se nesmějí používat v podmínkách vysokého napětí.

Nepovolujte jejich používání venku.

Celková hmotnost uživatele a nářadí nesmí překročit 150 kg. Neumísťujte

žebřík před otevřené dveře.

Nesazte se na žebříku skákat nebo se prudce pohybovat.

Nedovolte dětem, aby si hrály v blízkosti žebříku.

Při používání žebříku noste vhodnou obuv.

Je zakázáno nosit dlouhé oděvy, aby se předešlo nepříjemnostem při používání. Varování:

Nedovolte dětem používat žebřík.

Algemene Richtlijnen

Přečtete si prosím návod k použití a produkt používejte podle něj.

Návod si prosím uschovejte a při prodeji jej přiložte.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny varianty a kroky. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Údržba a skladování

Skladujte žebřík v čistém a suchém prostředí. Na žebřík

neukládejte žádné předměty.

Žebřík pravidelně kontrolujte a udržujte, zejména pokud nebyl delší dobu používán.

Při mazání pantů nedovolte, aby mazivo přišlo do styku s klouby nebo bočními lištami.

Vysvětlení

11 Před použitím

Žebřík používejte pouze, pokud jste v dobré fyzické kondici. Používání produktu během těhotenství, při lékařském ošetření nebo pod vlivem alkoholu či drog může představovat nebezpečí pro uživatele i ostatní osoby.

Před každým použitím zkontrolujte, zda je žebřík v dobrém stavu a zda je jeho použití bezpečné. Pravidelně kontrolujte stav žebříku, abyste zajistili jeho bezpečné používání.

12 Umístění žebříku

Žebřík musí být umístěn na rovném a pevném povrchu. Žebřík udržujte

mimo dosah dětí.

Při umístění nebo přemísťování žebříku buďte opatrní, abyste se nedotkli jiných osob, zvířat nebo předmětů ve svém okolí.

Nepřemisťujte žebřík, pokud jej někdo používá. Nikdy nepoužívejte žebřík, pokud je poškozený.

Nečistoty na žebříku (např. mokrá barva, olej a maziva, sníh atd.) je třeba před použitím odstranit.

13 Používání žebříku

Kov vede elektřinu; nikdy nepoužívejte tento žebřík v blízkosti elektrického proudu.

Nepoužívejte žebřík venku za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Maximální nosnost tohoto žebříku je 150 kg, včetně hmotnosti uživatele, nářadí a materiálů.

Nepoužívejte žebřík u otevřených dveří.

Když stojíte na žebříku, neskákejte a nedělejte žádné náhlé

pohyby. Děti držte v bezpečné vzdálenosti od žebříku.

Vždy noste protiskluzovou obuv, která je vhodná pro používání žebříku.

Nenoste volné oblečení, které by se mohlo zachytit o žebřík.

Varování: děti nesmějí tento žebřík používat.

Obecné pokyny

Pečlivě si přečtete následující pokyny a produkt používejte v souladu s nimi.

Tento návod k použití si prosím uschovejte a předávejte jej při převodu produktu.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti ve všech variantách a zvažovaných krocích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Údržba a skladování

Skladujte zařízení v čistém a suchém

prostředí. Na žebřík neukládejte žádné

předměty.

Žebřík pravidelně kontrolujte a udržujte, zejména pokud nebyl delší dobu používán.

Při mazání spojů nedovolte, aby mazivo přišlo do styku se schody nebo bočními tyčemi.

Poznámky

11 Před použitím

Žebřík používejte pouze tehdy, pokud jste v dobrém fyzickém stavu. Používání produktu během těhotenství, při léčbě léky nebo při konzumaci alkoholu či drog může představovat nebezpečí pro uživatele i ostatní osoby.

Před každým použitím zkontrolujte, zda je žebřík v dobrém stavu a je bezpečný. Žebřík pravidelně kontrolujte, abyste zajistili jeho bezpečné používání.

12 Umístění žebříku

Žebřík musí být umístěn na rovném a pevném povrchu.

Žebřík uchovávejte mimo dosah dětí.

Při umístění nebo přemísťování žebříku buďte opatrní, abyste nepoškodili jiné osoby, zvířata a předměty ve svém okolí.

Nepřemisťujte žebřík, když jej někdo používá. Nikdy nepoužívejte žebřík, pokud je poškozený.

Nečistoty na žebříku (např. mokrá barva, oleje a maziva, sníh atd.) musí být před použitím odstraněny.

13 Používání žebříku

Kov vede elektřinu; nikdy nepoužívejte tento žebřík v blízkosti elektrického

proudu. Nepoužívejte žebřík venku za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Maximální nosnost tohoto žebříku je 150 kg, což zahrnuje hmotnost uživatele, nářadí a materiálů.

Nepoužívejte před nezamčenými dveřmi.

Neskákejte a nedělejte náhlé pohyby, když stojíte na

žebříku. Držte děti mimo dosah žebříku.

Při používání žebříku vždy noste protiskluzovou obuv, která dobře sedí.

Nepoužívejte volné oblečení, které by se mohlo zachytit o žebřík.

Varování: Děti nesmějí tento žebřík používat.

OGólne Porady

Prosím, pečlivě si přečtete tyto pokyny a produkt používejte správným způsobem.

Tento návod uschovejte a při převodu vlastnictví předávejte spolu s výrobkem.

Toto shrnutí nemusí obsahovat všechny podrobnosti každé verze a zahrnuté kroky. Pokud potřebujete více informací nebo pomoc, kontaktujte nás.

Údržba a skladování

Tento přístroj skladujte v čistém a suchém prostředí. Na žebřík

nepokládejte žádné předměty.

Žebřík pravidelně kontrolujte a udržujte, zejména pokud nebyl delší dobu používán.

Při mazání spojů nedovolte, aby mazivo přišlo do styku s příčkami nebo boční lištou.

Záznamy

11 Před použitím

Žebřík používejte pouze v případě, že jste v dobrém zdravotním stavu. Používání produktu těhotnými ženami, osobami v léčbě nebo pod vlivem alkoholu či drog může představovat nebezpečí pro uživatele i ostatní osoby.

Před každým použitím zkontrolujte a ujistěte se, že je žebřík v dobrém stavu a bezpečný pro použití.

Pravidelně kontrolujte stav žebříku, abyste zajistili jeho bezpečné používání.

12 Umístění žebříku

Žebřík musí být umístěn na rovném a pevném povrchu. Žebřík

udržujte mimo dosah dětí.

Při umísťování nebo přesouvání žebříku buďte opatrní, abyste se vyhnuli nárazu do jiných osob, zvířat a jakýchkoli předmětů ve vašem okolí.

Nepřemisťujte žebřík, když jej někdo používá. Nikdy nepoužívejte žebřík, pokud je poškozený.

Nečistoty na žebříku (např. mokrá barva, olej a maziva, sněh atd.) musí být před použitím odstraněny.

13 Používání žebříku

K ov vede elektřinu; nikdy nepoužívejte žebřík v blízkosti elektrického proudu.

Nepoužívejte žebřík venku za špatných povětrnostních podmínek.

Maximální nosnost tohoto žebříku je 150 kg, včetně hmotnosti uživatele, nástrojů a materiálů.

Nepoužívejte před nezavřenými dveřmi.

Neskákejte ani se prudce nepohybujte, když jste na žebříku. Držte děti daleko od žebříku.

Při používání žebříku vždy noste vhodnou protiskluzovou obuv. Nenoste volné oblečení, které by se mohlo zachytit o žebřík.

Varování: Děti nesmějí tento žebřík používat.

TR

Obecná pravidla

Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte výrobek podle pokynů.

Tento návod si prosím uschovejte a při předání výrobku jej předejte druhé straně.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny varianty a kroky, které je třeba vzít v úvahu. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Údržba a skladování

Uchovávejte jednotku v čistém a suchém prostředí. Na

žebřík neukládejte žádné předměty.

Zejména pokud žebřík delší dobu nepoužíváte, pravidelně jej kontrolujte a provádějte jeho údržbu.

Při mazání spojů nedovolte, aby mazivo přišlo do styku se schody nebo bočními lištami.

Poznámky

11 Před použitím

Žebřík používejte pouze v případě, že jste v dobrém fyzickém stavu. Používání produktu během těhotenství, při léčbě léky nebo při konzumaci alkoholu či drog může představovat nebezpečí pro uživatele i ostatní osoby.

Před každým použitím se ujistěte, že je žebřík v dobrém stavu a bezpečný. Pro zajištění bezpečného používání pravidelně kontrolujte stav žebříku.

12 Umístění žebříku

Žebřík musí být umístěn na rovném a pevném povrchu. Žebřík

prosím uložte na místě, které není přístupné dětem.

Při umístění nebo přemisťování žebříku dávejte pozor, abyste nenarazili do lidí, zvířat nebo předmětů ve vašem okolí.

Při používání žebříku jej nepřemisťujte. Pokud je žebřík poškozený, nikdy jej nepoužívejte.

Nečistoty na žebříku (mokrě barvy, oleje a maziva, sněh atd.) je třeba před použitím očistit.

13 Používání žebříku

Kov vede elektřinu; tento žebřík nikdy nepoužívejte v blízkosti elektrického proudu.

Za nepříznivých povětrnostních podmínek žebřík nepoužívejte venku.

Maximální nosnost tohoto žebříku je 150 kg, včetně hmotnosti uživatele, nástrojů a materiálů.

Nepoužívejte před nezamčenými dveřmi.

Na schodech neskákejte ani se náhle nepohybujte. Děti držte mimo schody.

Při používání schodů vždy noste boty, které vám dobře padnou a nekloužou. Nenoste

volné oblečení, které by se mohlo zachytit o schody.

Upozornění: Děti nesmějí tyto schody používat.

JP

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Tento návod k použití obsahuje bezpečnostní pokyny a informace o používání, které vám pomohou bezpečně používat tento produkt. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití a ujistěte se, že jste jeho obsahu porozuměli. Pokud tento výrobek půjčujete třetí osobě, přidejte také tento návod k použití a použijte jej, aby si jej před použitím pečlivě přečetla. Po přečtení navod jej pečlivě uložte na místě, kde bude mít uživatel kdykoli k dispozici.

Bezpečnostní varování!

Děti nesmějí tento žebřík používat.

Upozornění pro používání

Produkt skladujte v čistém a suchém prostředí.

Na žebřík neukládejte žádné předměty.

Zejména pokud žebřík delší dobu nepoužíváte, pravidelně jej kontrolujte a provádějte údržbu. Při mazání kloubů dbajte na to, aby mazivo nepřišlo do styku s našlapnými plochami a bočními lištami.

Žebřík používejte pouze v případě, že jste v dobrém zdravotním stavu. Používání výrobku během těhotenství, při léčbě léky, po požití alkoholu nebo drog může dojit k ohrožení uživatele nebo jiných osob.

Před použitím se ujistěte, že je žebřík v dobrém stavu a lze jej bezpečně používat. Pravidelně kontrolujte stav žebříku, abyste zajistili jeho bezpečné používání.

Žebřík umístěte na rovný a pevný povrch.

Lihu skladujte mimo dosah dětí.

Při umístění nebo přemisťování žebříku dávejte pozor, abyste nenarazili do jiných osob, zvířat a okolních předmětů.

Pokud někdo žebřík používá, nepřemisťujte jej. Nikdy nepoužívejte poškozený žebřík.

Před použitím odstraňte žebříku nečistoty (vlhkou barvu, olej, maziva, sněh atd.)

Kov je elektricky vodivý, proto tento žebřík nepoužívejte v blízkosti elektrického proudu. Za

špatného počasí žebřík nepoužívejte venku.

Maximální nosnost tohoto žebříku je 150 kg, včetně hmotnosti uživatele, nástrojů a materiálů.

Nepoužívejte jej před nezamčenými dveřmi.

Při používání žebříku neskákejte a nedělejte náhlé pohyby. Držte děti v bezpečné vzdálenosti od žebříku. Při používání žebříku vždy noste vhodnou obuv s protiskluzovou podrážkou.

Vyhnete se volnému oblečení, které by se mohlo zachytit o žebřík.

Údržba

Pokud zjistíte znečištění, otřete jej měkkým hadříkem. Nepoužívejte silné čisticí prostředky.

Prodejce: ZIELJP Co., Ltd. 531-00G2 3-chome-G-ban 13, Nagara-naka, Kita-ku, Osaka

TEL: 06-71G1-1020 E-mail: info_jp@SongmicS.jp

SONGMICS
by SONGMICS HOME

2025.04.03-V5