



LBT218

Sada barových stolů




VASAGLE
by SONGMICS HOME


A × 2




B × 2




C × 2




D × 4




E × 1



F × 1




G × 4




H × 4



1 × 20




2 × 24




3 × 4




4 × 4





5 × 1




6 × 1






× 2


Potřebné nástroje:





1




× 2



2




3



1		× 8
3		× 4



4





× 2

2		× 8
---	---	-----

5




6





WARNING/WARNHINWEISE/AVERTISSEMENTS/ATTENZIONE/ADVERTENCIA WAARSCHUWING/VARNING/OSTRZEŻENIE/UYARI



EN

- Děti zemřely v důsledku převrácení nábytku.
- Nábytek VŽDY zajistěte pomocí kotvícího zařízení.
- NIKDY nedovolte dětem, aby stály, lezly nebo se zavěšovaly na zásuvky, dveře nebo police.
- NIKDY neotvírejte více než jednu zásuvku najednou.
- Těžké předměty ukládejte níže.
- NIKDY na tento nábytek neumísťujte televizor.

DE

- Při převrácení nábytku hrozí dětem nebezpečí smrti.
- Nábytek VŽDY zajistěte proti převrácení.
- Děti NESMÍ stát, lézt ani se opírat o zásuvky, dvířka a police.
- NIKDY neotvírejte více než jednu zásuvku najednou.
- Těžké předměty ukládejte úplně dolů.
- NIKDY neumísťujte televizor na tento kus nábytku.

FR

- Pevrácení nábytku může být pro děti smrtelné.
- VŽDY připevněte nábytek pomocí zařízení proti převrácení.
- NIKDY nenechávejte děti stát, lézt nebo se držet zásuvek, dveří nebo polic.
- NIKDY neotvírejte více než jednu zásuvku najednou.
- Těžké předměty ukládejte dolů.
- NIKDY neumísťujte televizor na tento nábytek.

IT

- Pevrácení nábytku může být pro děti smrtelné.
- VŽDY zajistěte nábytek pomocí kotvícího zařízení.
- NIKDY nedovolte dětem, aby stály, lezly nebo se zavěšovaly na zásuvky, dvířka nebo police.
- NEOTEVÍREJTE nikdy více než jednu zásuvku najednou.
- Těžké předměty ukládejte do spodních zásuvek.
- NIKDY neumísťujte televizor na tento nábytek.

ES

- Pevrácení nábytku může být pro děti smrtelné.
- Televizor VŽDY zajistěte pomocí kotvícího zařízení nebo jej připevněte na zeď.
- NIKDY nedovolte dětem, aby stály, lezly nebo se zavěšovaly na zásuvky, dvířka nebo police.
- NIKDY neotvírejte více než jednu zásuvku najednou.
- Těžké předměty ukládejte dolů.
- NIKDY neumísťujte televizor na tento nábytek.



NL

- Pevrácený nábytek může být pro děti smrtelný.
- Nábytek VŽDY zajistěte pomocí zajišťovacího zařízení.
- NIKDY nenechávejte děti stát, lézt nebo viset na zásuvkách, dveřích nebo policích.
- NEOTEVÍREJTE nikdy více než jednu zásuvku najednou.
- Těžké předměty ukládejte dolů.
- NIKDY na tento kus nábytku neumísťujte televizor.

SE

- Nebezpečí nábytku může být pro děti smrtelné.
- VŽDY zajistěte nábytek pomocí kotvícího systému.
- NIKDY nenechávejte děti stát, lézt nebo viset na zásuvkách, dveřích nebo policích.
- NEOTEVÍREJTE nikdy více než jednu zásuvku najednou.
- Těžké předměty umísťujte nížko.
- NIKDY neumísťujte televizor na tento nábytek.

PL

- Nakloněné nábytek může být smrtelným nebezpečím pro děti.
- VŽDY zajistěte nábytek kotevním zařízením.
- NIKDY nedovolte dětem, aby stály, lezly nebo se zavěšovaly na zásuvky, dvířka a police.
- NIKDY neotvírejte více než jednu zásuvku najednou.
- Těžké předměty ukládejte dolů.
- NIKDY neumísťujte televizor na tento nábytek.

TR

- Pevrácení nábytku může být pro děti smrtelné.
- Nábytek VŽDY upevněte pomocí upevňovacího zařízení.
- Dětem NIKDY nedovolte, aby stály, lezly nebo se zavěšovaly na zásuvky, dveře nebo police.
- NIKDY neotvírejte více zásuvek najednou.
- Těžké předměty ukládejte dolů.
- Na tento nábytek NIKDY nekládejte televizi.

EN

Varování

Děti nesmějí produkt sestavovat. Během sestavování udržujte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může mít fatální následky.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.

Výrobek by měl být připevněn ke zdi pomocí přiložené sady proti převrácení, aby se zabránilo úrazům způsobeným náhodným převrácením.

Přečtěte si pozorně návod k montáži a výrobek používejte v souladu s ním.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou vadné nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás. Neoprávněné změny a úpravy mohou mít vliv na bezpečnost.

DE

Varování

Děti nesmí produkt sestavovat. Během montáže uchovávejte všechny malé části mimo dosah dětí. Požití nebo vdechnutí může být smrtelné.

Děti nesmějí na výrobek lézt ani si s ním hrát, aby nedošlo k vážným zraněním v důsledku převrácení.

Produkt upevněte k zdi pomocí přiložené ochrany proti převrácení, aby se zabránilo jeho převrácení.

Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a používejte výrobek správným způsobem.

Pokud po vybalení zjistíte, že jedna nebo více částí je poškozená a/nebo chybí, okamžitě přerušte montáž a kontaktujte nás. Nedoporučujeme používat výrobek k jiným účelům, než je popsáno, ani jej upravovat, protože by mohlo dojít ke zranění.

FR

Upozornění

Děti nesmějí produkt montovat. Během montáže uchovávejte všechny malé části mimo dosah dětí, protože v případě požití nebo vdechnutí mohou být smrtelné.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážným zraněním způsobeným převrácením.

Výrobek musí být připevněn ke zdi pomocí přiložené sady proti převrácení, aby se zabránilo zranění způsobenému náhodným převrácením.

Pečlivě si přečtěte montážní pokyny a produkt používejte správným způsobem.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás. Jakékoli neoprávněné změny nebo úpravy mohou mít vliv na bezpečnost.

IT

Upozornění

Děti nesmí produkt sestavovat. Během sestavování udržujte všechny malé součásti mimo dosah dětí, protože jejich požití nebo vdechnutí může mít fatální následky.

Dětem je zakázáno lézt nebo si hrát na výrobku, aby nedošlo k vážným zraněním způsobeným převrácením.

Produkt musí být připevněn ke zdi pomocí přiložené sady proti převrácení, aby se zabránilo zranění způsobenému náhodným převrácením.

Pečlivě si přečtěte montážní pokyny a produkt používejte správným způsobem.

Pokud po vybalení zjistíte vadné nebo chybějící díly, okamžitě přerušte montáž a kontaktujte nás. Neoprávněné úpravy a změny mohou ohrozit bezpečnost.

ES

Upozornění

Děti nesmějí produkt montovat. Během montáže udržujte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich požití nebo vdechnutí může být smrtelné.

Dětem je zakázáno lézt na výrobek nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážným zraněním způsobeným převrácením.

Produkt musí být připevněn ke zdi pomocí přiloženého upevňovacího zařízení, aby se zabránilo zranění způsobenému náhodným převrácením.

Pečlivě si přečtěte montážní pokyny a produkt používejte v souladu s nimi.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některá součást je vadná nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás. Neoprávněné změny a úpravy mohou mít vliv na bezpečnost.

NL

Varování

Děti nesmí produkt montovat. Během montáže udržujte malé součásti mimo dosah dětí, aby nedošlo k úrazu v důsledku spolknutí nebo vdechnutí.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si s ním hrát, aby nedošlo k úrazu.

Produkt musí být připevněn ke zdi pomocí upevňovacích bodů. Tím se zabrání poškození během používání.

Přečtěte si návod k použití a postupujte podle pokynů.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé součásti chybí nebo jsou vadné, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás. Neoprávněné změny a úpravy mohou mít vliv na bezpečnost.

SE

Varování

Děti nesmí produkt montovat. Během montáže uchovávejte všechny malé části mimo dosah dětí, protože při požití nebo vdechnutí mohou být životu nebezpečné.

Dětem je zakázáno lézt nebo si hrát na produktu, aby se zabránilo vážnému zranění způsobenému převrácením.

Produkt musí být připevněn ke zdi pomocí přiložené sady proti převrácení, aby se zabránilo zranění osob v důsledku neúmyslného převrácení.

Pečlivě si přečtěte následující pokyny a postupujte podle nich při používání produktu.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás. Neoprávněné změny a úpravy mohou mít vliv na bezpečnost.

PL

Varování

Děti nesmějí produkt skládat. Během skládání držte všechny malé předměty mimo dosah dětí, protože by mohly být smrtelné v případě spolknutí nebo vdechnutí.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k úrazu v důsledku převrácení.

Tento výrobek by měl být připevněn ke zdi pomocí přiložených protipádových upevňovacích prvků, aby se zabránilo zranění způsobenému náhodným převrácením.

Prosím, pečlivě si přečtěte tyto pokyny a produkt používejte správným způsobem.

Pokud po rozbalení zjistíte vadné nebo chybějící díly, okamžitě přerušte montáž a kontaktujte nás. Neoprávněné změny nebo úpravy mohou mít vliv na bezpečnost.

TR

Upozornění

Děti nesmějí provádět montáž výrobku. Během montáže uložte všechny malé části mimo dosah dětí, protože při požití nebo vdechnutí mohou být smrtelné.

Aby se zabránilo vážným zraněním v důsledku převrácení, nesmí děti na výrobek lézt ani si na něm hrát.

Aby se zabránilo úrazům způsobeným náhodným převrácením, musí být výrobek připevněn ke zdi pomocí sady proti převrácení, která je součástí balení.

Pečlivě si přečtěte následující pokyny a používejte výrobek podle pokynů.

Pokud po otevření balení zjistíte jakékoli vadné nebo chybějící díly, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás. Neoprávněné změny a úpravy mohou ohrozit bezpečnost.

JP

Bezpečnostní varování

Malé součásti, jako jsou šrouby, mohou způsobit vážné nehody, jako je udusení, pokud je dítě omylně spolkne. Proto provádějte montáž mimo dosah dětí.

Natentový výrobek nezávislejší na něj.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme připevnit bezpečnostní šroub proti převrácení ke zdi. Převrácení tohoto výrobku může způsobit zranění nebo smrtelné poranění, proto buďte opatrní.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a ujistěte se, že jste jeho obsah porozuměli.

Před sestavením se ujistěte, že jsou k dispozici všechny součásti a sestavte výrobek podle pokynů v tomto návodu. Nesprávné nebo nevhodné sestavení může vést k nehodám, poškození nebo deformaci výrobku.

Prodejce: ZIEL J.P Co. 531-00G2 3-13 Nagara-naka, Kita-ku, Osaka

TEL: 06-71G1-1020 E-mail: info_jp@SongmicS.jp

