

LPT01BU

Instruction Manual(EN)

Bedienungsanleitung(DE)

Mode d'emploi(FR)


Manuale di istruzioni(IT)

Manual de instrucciones(ES)

Návod k použití(NL)

Návod k použití(SE)


Návod k použití(PL)




1




2



3



4



5



6



EN Warnings:

1. Keep away from heat sources.
2. This product must be assembled by adults, and children shall use it under adults' supervision.
3. This product is intended for children between 3 and 14 years old. Toddlers under 3 are not allowed to use this product.

ES Advertencias:

1. Mantenga el producto alejado de fuentes de calor.
2. El producto debe ser montado por adultos, y los niños lo utiliza bajo la supervisión de adultos.
3. El producto está destinado a los niños de 3 a 14 años. Los niños menores de 3 años no pueden usarlo.

DE Warnhinweise:

1. Halten Sie das Produkt von Zündquellen bzw. offenem Feuer fern.
2. Muss von Erwachsenen montiert werden, und lassen Sie Ihre Kinder nur unter Aufsicht das Zelt benutzen.
3. Es wird empfohlen, dass Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren das Zelt verwenden. Es ist für Kinder unter 3 Jahren verboten.

NL Varování:

1. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.
2. Tento výrobek musí být sestaven dospělými osobami a děti jej mohou používat pouze pod dohledem dospělých.
3. Tento výrobek je určen pro děti ve věku od 3 do 14 let. Děti mladší 3 let tento výrobek nesmějí používat.

FR Avertissements:

1. Tenir le produit à l'écart des sources de chaleur.
2. Le produit doit être assemblé par des adultes et les enfants doivent l'utiliser sous la supervision d'adultes.
3. Le produit est destiné aux enfants de 3 à 14 ans. Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas autorisés à utiliser ce produit.

SE Varování:

1. Skladujte odděleně od zdrojů tepla.
2. Tento výrobek musí být sestaven dospělou osobou a děti jej mohou používat pouze pod dohledem dospělých.
3. Tento výrobek je určen pro děti ve věku od 3 do 14 let. Děti mladší 3 let tento výrobek nesmějí používat.

IT Avvertenze:

1. Tenere lontano da fonti di calore.
2. Questo prodotto deve essere assemblato da adulti, e i bambini devono utilizzarlo sotto la supervisione degli adulti.
3. Questo prodotto è destinato a bambini dai 3 ai 14 anni. I bambini sotto i 3 anni non possono utilizzare questo prodotto.

PL Upozornění:

1. Trzymać z dala od źródeł ciepła.
2. Tento výrobek musí být sestaven dospělými osobami a děti jej musí používat pod dohledem dospělých.
3. Tento výrobek je určen pro děti ve věku od 3 do 14 let. Děti mladší 3 let nesmějí tento výrobek používat.

