


OBN034/134

Kancelářská židle



SONGMICS
by SONGMICS HOME


A × 1




B × 1



C × 1



D × 1



D1 × 5



D2 × 1




E × 5




F × 1




G × 1



H × 1




S103 × 4




M8 × 20 mm

S104 × 6




M6 × 30 mm

S117 × 4



M8 × 30 mm

S119 × 5






M6 × 15 mm

S208 × 6




S401 × 1








ujistěte se, že osa kola je zcela zasunuta.




2




3




4




5




6








7



8







EN

Prosím, nesedejte si na přední část sedáku, abyste se nevyklonili, a sedněte si úplně na konec židle. Při vstávání ze sedu se prosím opřete o područky židle.

DE

Aby se zabránilo převrácení kancelářské židle a pádu uživatele, nesedejte si prosím na okraj židle. Při sezení byste měli zabírat celou plochu sedáku. Při vstávání se opřete o područky.

FR

Aby se zabránilo převrácení židle a pádu uživatele, je zakázáno sedět na okraji sedáku. Využijte prosím celou plochu sedáku a při vstávání se opřete o područky.

IT

Aby se zabránilo převrácení židle a pádu uživatele, je zakázáno sedět na přední části sedadla. Měl by využít celou hloubku sedadla, opřít se o sedadlo a vstát s pomocí područek.

ES

Aby se zabránilo převrácení židle a pádu uživatele, nesmíte sedět na přední části sedáku, ale posadit se hluboko do sedáku. Při vstávání se opřete o područky.

NL

Aby se zabránilo sklouznutí, nesedejte si na přední část sedadla, ale posadte se úplně na konec sedadla. Při vstávání ze sedu se přidržte opěrek sedadla.

SE

Nesedejte si na přední část sedáku, aby se židle nepřevrátila, a sedněte si úplně na konec sedáku. Při vstávání ze sedu se přidržte opěrek židle.

PL

Proszę nie opierać się na przodzie siedzenia, aby uniknąć wywrócenia oraz siadać całkowicie do samego końca siedzenia. Podczas wstawania z pozycji siedzącej, proszę przytrzymać się ramion krzesła.

TR

Lütfen koltuğun ön tarafına tünemekten kaçınınız ve düşmeyi önlemek için tamamen sandalyenin ucuna oturun. Oturur pozisyonundan kalkarken lütfen sandalyenin kollarını sıkın.

Obecné Pokyny



Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a použijte produkt v souladu s nimi.

Tento návod si uschovejte a při převodu produktu jej předávejte dále.

Tento souhm nemusí obsahovat všechny podrobnosti všech variant a zvažovaných kroků.

Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Varování



Židli používejte správným způsobem. Nesprávné použití, jako je použití jako lezecké pomůcky nebo sezení na područkách, není povoleno. Děti musí být při používání produktu pod dohledem dospělé osoby.

Neoprávněné změny a úpravy mohou mít vliv na bezpečnost.

Během montáže uchovávejte malé části mimo dosah dětí. Při požití nebo vdechnutí může dojít k smrtelnému nebezpečí.

Aby se předešlo možnému nebezpečí udušení, uchovávejte všechny součásti a obaly (fólie, plastové sáčky a pěna atd.) mimo dosah kojenců a dětí.

Poznámky



Před montáží zkontrolujte, zda jsou všechny součásti nepoškozené, a přísně dodržujte pokyny. Nesprávná montáž nebo poškozené součásti mohou způsobit zranění.

Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud některá součást chybí nebo je poškozená.

Při montáži područek správně umístěte šrouby do otvorů a poté je postupně utáhněte.

Kulatý knoflík pod sedadlem slouží k nastavení napětí sklonu opěradla a přizpůsobení vašemu tělu a osobním preferencím. Ujistěte se, že máte dostatečné napětí, abyste při naklonění dozadu nespadli.

Výrobek je určen pro vnitřní použití jednou osobou.

Maximální statická nosnost je 150 kg (330 lbs), područky unesou až 68 kg (150 lbs).

Aby nedošlo k poškození, nepřetěžujte područky.

Poznámka: Kancelářskou židli umístěte na rovný povrch a zajistěte, aby základna byla v plném kontaktu se zemí. Nesedějte si pouze na okraj židle. Při vstávání se pevně držte područek. Nebezpečné činnosti, jako je hraní si nebo předklánění se na sedadle, mohou vést k ztrátě rovnováhy.

Kolečka této kancelářské židle jsou vhodná pro téměř všechny druhy podlah, na laminátové a parketové podlahy použijte ochrannou podložku.

Demontáž nebo výměnu válce s automatickým návratem mohou provádět pouze

profesionální technici. Nikdy nestoupejte na židli ani ji nepoužívejte jako žebřík

nebo nástroj k lezení.

Vyhňte se přímému vystavení silnému slunečnímu záření. Chraňte výrobek před

ostrými předměty. Pravidelně kontrolujte pevnost spojů. V případě potřeby utáhněte

šrouby. Upozorňujeme, že každý typ šroubů má náhradní šroub.

Při provádění běžné údržby zkontrolujte polohu, ve které dochází k vrzání, a zkuste nanést mazivo mezi kovové části, aby se problém zmínil.



Úvod



Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte produkt správným způsobem.

Tyto pokyny si dobře uschovejte a při předání produktu třetí osobě je předávejte spolu s ním.

Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti týkající se všech variant a možných montáží. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás prosím.

Varování



Otočnou židli používejte pouze k určenému účelu. Při nesprávném použití, např. jako pomůcka pro výstup nebo sezení na područkách, hrozí nebezpečí úrazu. Děti by měly otočnou židli používat pouze pod dohledem dospělých.

Změna nebo přestavba otočné židle má negativní vliv na bezpečnost produktu. Nebezpečí úrazu!

Během montáže držte děti mimo pracovní prostor. Součástí dodávky je velké množství šroubů a dalších drobných dílů. Ty mohou být při požití nebo vdechnutí životu nebezpečné.

Uchovávejte obalové materiály (fólie, plastové sáčky, polystyren atd.) pouze na místech, která nejsou přístupná dětem, zejména kojencům! Balení často skrývá nebezpečí, které není na první pohled patrné (např. nebezpečí udušení).

Pokyny



Před montáží se ujistěte, že jsou všechny díly v pořádku. Otočnou židli montujte pouze podle pokynů v tomto návodu. Nesprávná montáž může vést k úrazu.

Poškozené díly mohou ohrozit bezpečnost a funkčnost židle. Pokud jsou některé díly poškozené nebo chybí, nejprve nás kontaktujte a nezačínajte s montáží.

Při montáži područek nejprve neutahujte šrouby. Až po nasazení všech šroubů je utáhněte.

Aby opěradlo poskytovalo dostatečnou oporu a zabránilo pádu dozadu, je nutné nastavit pružnost opěradla podle vaší osobní hmotnosti otočením kolečka pod sedákem.

Tato otočná židle je určena výhradně jako sedací nábytek pro soukromé použití maximálně jednou osobou v interiéru!

Maximální statická nosnost otočné židle je 150 kg. Područky jsou vhodné pro opření a odlehčení až do maximální hmotnosti 68 kg.

Abyste zabránili poškození područek, neměli byste se při vstávání opírat celou svou tělesnou silou o boční područku.

Upozornění: Aby se zabránilo převrácení kancelářské židle a pádu uživatele, židle by měla být při sezení na rovné podlaze a všech pět koleček by se neměla odlepovat od podlahy. Nesedějte si na okraj židle, při sezení by měla být obsazena celá sedací plocha, při vstávání se opřete o područky. Abyste neztratili rovnováhu, vyhněte se při sezení na židli nebezpečným pohybům, např. předklonu horní části těla atd.

Tato otočná židle je dodávána s kolečky, která jsou vhodná pro použití na téměř všech podlahových krytinách. Na laminátových a parketových podlahách použijte prosím navíc podlahovou ochrannou rohož.

Plynová pružina nesmí být zahřívána ani otevírána. Výměnu a opravy v oblasti plynové pružiny a prvku pro nastavení výšky sedáku smí provádět pouze proškolený personál.

Nikdy na otočnou židli nestoupejte, nepoužívejte ji jako žebřík nebo pomůcku pro lezení.

Otočná židle by měla být chráněna před silným slunečním zářením. Obecně se vyhýbejte jakémukoli kontaktu otočné židle s ostrými nebo špičatými předměty.

Použité šrouby jsou opatřeny pojistkami závitů, přesto prosím pravidelně kontrolujte a dotahujte všechny šroubové spoje.

Náhradní šrouby každého typu jsou součástí dodávky, prosím, uschovejte je na bezpečném místě.

Pokud otočná židle vrzá/skřípe, zkontrolujte, kde je vrzání slyšet. Poté zkuste na tato místa nanést trochu oleje, aby se tento problém zmínil.

Úvod



Lisez attentivement ces instructions et utilisez votre produit d'après ce mode d'emploi.

Ušchovejte tyto pokyny. Pokud chcete tento výrobek darovat třetí osobě, přiložte k němu povinně tento návod k použití.

Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti týkající se jednotlivých variant nebo možných montáží. Pokud potřebujete další informace nebo narazíte na problémy, které nejsou v těchto pokynech podrobně popsány, kontaktujte nás.

Upozornění



Používejte židli správným způsobem a nepoužívejte ji jako žebřík nebo lezecké nářadí. V opačném případě může dojít k úrazům. Používání židle dětmi musí být pod dohledem dospělé osoby.

Židli neupravujte ani neopravujte, aby nedošlo k riziku zranění.

Nenechávejte děti hrát si v pracovní oblasti během montáže a seřizování. Příslušenství (šrouby nebo jiné malé části) mohou být spolknuty nebo vdechnuty, což může mít smrtelné následky.

Aby se předešlo neznámému nebezpečí (např. udušení), uchovávejte všechny součásti a obaly (fólie, plastové sáčky, polystyren atd.) mimo dosah dětí.

ové poznámky



Před montáží se ujistěte, že jsou všechny díly nepoškozené, a produkt namontujte v souladu s tímto návodem k použití. Nesprávná montáž může způsobit zranění. Poškozené díly mohou mít negativní vliv na funkčnost a bezpečnost produktu.

Nepoužívejte výrobek, pokud jsou některé díly poškozené nebo chybí.

Díly správně umístěte a seřídte, poté postupně utáhněte všechny šrouby.

Opěradlo lze podle potřeby nastavit pomocí otočného tlačítka pod sedadlem. Aby se zabránilo převrácení, nedoporučuje se s ním nadměrně pohybovat dozadu.

Tento výrobek je určen pouze pro jednu osobu a pro použití v uzavřených prostorách.

Maximální statické zatížení sedadla je 150 kg a maximální nosnost područky je 68 kg.

Při vstávání se neopírejte o područky, aby nedošlo k jejich poškození.

Aby se zabránilo převrácení, používejte křeslo na rovné podlaze. Je zakázáno sedět na okraji, sedněte si prosím na celé křeslo a udržujte všech 5 koleček po celou dobu v kontaktu s podlahou. Doporučujeme vám vstávat za pomoci područek. Když sedíte v křesle, jsou zakázány nebezpečné činnosti, jako je hraní si nebo zvedání předmětů v předklonu. V opačném případě riskujete ztratit rovnováhu.

Kolečka tohoto modelu kancelářské židle jsou vhodná téměř pro všechny podlahy, pro laminátové a masivní parkety použijte ochrannou podložku.

Neohřívejte ani nerozebírejte plynový zvedák. Údržbu smí provádět pouze profesionální technici.

Nikdy nestoupejte na křeslo ani jej nepoužívejte jako žebřík nebo nástroj k lezení.

Vyvarujte se vystavení slunečnímu záření a poškrábání tvrdými a ostrými předměty.

I když používáte šrouby proti uvolnění, ujistěte se, že jsou šrouby během používání dobře utažené. V případě potřeby je utáhněte.

Zkuste namazat třecí část, když je hrubá.

Linee guida obecné



Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte produkt správným způsobem.

Tento návod si prosím uschovejte a předávejte jej při změně majitele produktu.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti o všech variantách a fázích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Upozornění



Používejte židli správným způsobem. Nesprávné používání může způsobit nebezpečí. Například je zakázáno stát na sedadle nebo sedět na područkách. Výrobek není doporučen pro děti. Pokud je to nutné, děti musí používat židli pod dohledem rodičů.

Úpravy mohou ovlivnit bezpečnostní vlastnosti výrobku. Upozorňujeme na nebezpečí zranění!

Děti nesmějí být v blízkosti montážního pracoviště, protože se zde nachází mnoho malých součástek, jako jsou šroubky, jejichž spolknutí nebo vdechnutí může být smrtelné.

Uchovávejte obaly (fólie, plastové sáčky, pěnové desky atd.) mimo dosah dětí, abyste předešli nepředvídatelnému nebezpečí (udusení nebo spolknutí).

Poznámka



Před montáží produktu zkontrolujte, zda jsou všechny díly a součásti produktu nepoškozené, a postupujte podle montážního návodu. Nesprávná montáž může způsobit zranění. Poškození dílů může ovlivnit funkčnost nebo bezpečnost.

Nepoužívejte výrobek, pokud jsou některé díly chybějící nebo poškozené.

Při montáži područek dbejte na to, abyste všechny šrouby zasunuli do odpovídajících otvorů a poté je jeden po druhém zašroubovali.

Knoflík pod sedákem slouží k nastavení napětí sklonu opěradla. Abyste zabránili pádu, neopírejte se o opěradlo silou.

Kancelářská židle je určena pouze pro použití jednou osobou v

interiéru. Maximální nosnost sedáku je 150 kg, nosnost područek

je 68 kg.

Aby nedošlo k poškození židle, neopírejte se o jednu opěrku rukou.

UPOZORNĚNÍ: Aby se židle nepřevrátila, používejte ji prosím na rovné podlaze. Je zakázáno sedět na přední hraně sedáku, sedněte si prosím na celou plochu sedáku a dbejte na to, aby všech 5 koleček po celou dobu přiléhala k podlaze. Při vstávání ze židle doporučujeme uchopit opěrky rukou. Při sezení na židli jsou zakázány nebezpečné činnosti, jako je hraní si nebo ohýbání se dolů za účelem uchopení předmětu. V opačném případě hrozí ztráta rovnováhy.

Kolečka v balení tohoto modelu židle jsou vhodná pro téměř všechny typy podlah. Použijte ochranný koberec na parketové a celkové podlahy.

Je zakázáno rozebírat nebo zahřívat plynový píst. Opravy a seřizování plynového pístového mechanismu musí provádět profesionální technici.

Nikdy nestoupejte na židli ani ji nepoužívejte jako nástroj k lezení.

Nevystavujte výrobek slunečnímu záření, aby se nezkrátila jeho životnost; zabraňte kontaktu potahu z umělé kůže s ostrými předměty.

Pravidelně kontrolujte pevnost šroubů a v případě potřeby je dotáhněte. Pro každý

typ šroubů je k dispozici náhradní sada, prosím vezměte na vědomí.

Pokud se objeví hluk, zkontrolujte polohu tření, můžete zkusit nanést mazivo mezi kovové části, aby se problém zmínil.



Acerca del manualu



Prosím, pečlivě si přečtete pokyny a dodržujte správné používání produktu.

Prosím, uchovejte tento návod a v případě prodeje jej přiložte k produktu.

Tento návod nemusí obsahovat všechny podrobnosti jednotlivých kroků montáže.

Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, kontaktujte nás.

Upozornění



Židli musíte používat správným způsobem. Je zakázáno její nesprávné používání, například jako žebřík nebo se posadit na područky, protože by mohlo dojít ke zranění. Děti by měly být pod dohledem dospělé osoby.

Změna nebo úprava židle může ovlivnit bezpečnostní vlastnosti. Může existovat riziko zranění.

Vzhledem k přítomnosti mnoha malých dílů se šrouby je třeba při montáži výrobku držet děti v bezpečné vzdálenosti, aby nedošlo k úrazu v důsledku spolknutí některého z dílů.

Uchovávejte obalový materiál (membrány, plastové sáčky, pěnové výplně atd.) mimo dosah dětí, zejména kojenců, aby nedošlo k neznámým nebezpečím (např. udušení).

Poznámky



Před montáží se ujistěte, že jsou všechny díly nepoškozené, a sestavte židličku přesně podle pokynů. Nesprávná montáž může způsobit riziko úrazu. Poškozené díly mohou ovlivnit funkčnost nebo bezpečnost.

Nepoužívejte výrobek, pokud jsou některé díly vadné nebo poškozené. Pro montáž područek nejprve vyrovnejte všechny šrouby a poté je utáhněte.

Pod sedadlem se nachází kulaté zařízení pro nastavení napětí sklonu opěradla, aby se zabránilo pádu při naklonění dozadu.

Kancelářská židle je určena pouze pro vnitřní použití pro osobní potřebu.

Židle unese staticky až 150 kg a područky 68 kg.

Při vstávání nesmíte přenášet váhu těla na područky, jinak dojde při dlouhodobém používání k jejich poškození.

Poznámka: Aby se zabránilo pádu, musí být židle umístěna vodorovně na rovné podlaze. Při sezení se neposadte na přední část sedáku, ale posadte se hluboko do sedáku a udržujte kolečka přiléhající k podlaze. Doporučujeme vstávat ze židle za pomoci područek. Když sedíte na židli, jsou zakázány nebezpečné činnosti, jako je hraní si nebo sbírání předmětů v předklonu. V opačném případě můžete ztratit rovnováhu.

Kolečka tohoto modelu židle jsou vhodná pro téměř všechny typy podlah, na laminátové a masivní parkety použijte ochranný koberec.

Nenechte demontovat nebo zahřívat plynovou pružinu. Opravy a údržbu plynové pružiny a nastavovacích dílů mohou provádět pouze profesionální technici.

Nikdy nestoupejte na židli ani ji nepoužívejte jako žebřík nebo lezecké nářadí.

Nevystavujte židli slunečnímu záření a nepoškozujte ji ostrými předměty.

Používáme šrouby s pojistkou proti uvolnění, ale i tak je nutné během používání kontrolovat, zda jsou šrouby dobře utažené. V případě potřeby je znovu utáhněte.

Každý typ šroubů má jeden náhradní. Uchovejte je na bezpečném místě.

Pokud se ozývají zvuky, zkontrolujte třecí část a zkuste nanést mazivo mezi kovové části, aby se problém zmínil.



Algemene Richtlijnen



Přečtěte si prosím návod k použití a produkt používejte podle něj.

Ušchovejte návod k použití a přiložte jej k prodeji.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny varianty a kroky. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Varování



Používejte židli správným způsobem. Nesprávné použití, jako je používání jako lezecké nářadí nebo sezení na opěrce rukou, není povoleno. Děti by měly výrobek používat pod dohledem rodičů.

Neoprávněné změny a úpravy mohou ovlivnit bezpečnost.

Při sestavování udržujte malé části mimo dosah dětí. Jejich požití může mít fatální následky.

Aby se předešlo možnému nebezpečí udušení, uchovávejte všechny součásti a obaly mimo dosah kojenců a dětí.

Vysvětlení



Před montáží zkontrolujte, zda jsou všechny součásti nepoškozené, a přísně dodržujte pokyny. Nesprávná montáž nebo poškozená součást mohou způsobit zranění.

Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud některá součást chybí nebo je poškozená.

Při montáži loketní opěrky vložte šrouby správným způsobem do otvorů a poté je postupně utáhněte.

Kulatý knoflík pod sedákem slouží k nastavení tuhosti opěradla podle vaší postavy a osobních preferencí. Zajistěte dostatečnou tuhost, abyste při opření dozadu nespadli.

Výrobek je určen pro použití v interiéru jednou osobou.

Maximální statická nosnost je 150 kg, područky unesou až 68 kg.

Aby nedošlo k poškození, nepřenatěžujte područky.

Pozor: Umístěte kancelářskou židli na rovný povrch a udržujte podnož v plném kontaktu se zemí. Nesedějte si pouze na okraj židle. Při vstávání se pevně držte područek. Nebezpečné činnosti, jako je hraní si nebo ohýbání se na židli, mohou vést k ztrátě rovnováhy.

Kolečka této kancelářské židle jsou vhodná pro téměř všechny typy podlah, pro laminátové a parketové podlahy použijte ochrannou podložku.

Demontáž nebo výměnu válce s automatickým návratem mohou provádět pouze profesionální technici. Nikdy nestoupejte na opěrku a nepoužívejte ji jako žebřík nebo prolézačku.

Vyhnete se přímému vystavení silnému slunečnímu záření. Uchovávejte výrobek mimo dosah ostrých předmětů.

Pravidelně kontrolujte pevnost spojů. V případě potřeby utáhněte šrouby.

Pro některé šrouby jsou k dispozici náhradní šrouby.

Při provádění běžné údržby zkontrolujte místo, kde dochází k pískání, a zkuste mezi kovové části nanést mazivo, aby se problém zmírnil.



Obecné riktlinjer



Var god läs följande instruktioner noggrant och använd produkten därefter.

Tento návod k použití si prosím uschovejte a předávejte jej při převodu produktu.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti ve všech variantách a zvažovaných krocích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.



Varování

Používejte židli správným způsobem. Nesprávné použití, jako je použití jako lezecké pomůcky nebo sezení na područce, není povoleno. Děti musí být při používání výrobku pod dohledem dospělé osoby.

Neoprávněné změny a úpravy mohou mít vliv na bezpečnost.

Během montáže udržujte malé části mimo dosah dětí. Mohou být životu nebezpečné, pokud jsou spolknuty nebo vdechnuty.

Všechny díly a obaly (fólie, plastové sáčky a pěna atd.) uchovávejte mimo dosah kojenců a dětí, aby nedošlo k potenciálnímu riziku udušení.

Poznámky



Před montáží zkontrolujte, zda jsou všechny součásti nepoškozené, a pečlivě dodržujte pokyny. Nesprávná montáž nebo poškozená součást představují riziko úrazu.

Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud některá součást chybí nebo je poškozená.

Při montáži područky vložte šrouby správně do otvorů a postupně je utahujte.

Kulatý knoflík pod sedadlem slouží k nastavení napětí opěradla a přizpůsobení ho vašemu tělu a osobním preferencím. Ujistěte se, že máte dostatečné napětí, abyste při naklonění dozadu nespadli.

Produkt je určen pro vnitřní použití jednou osobou.

Maximální statická nosnost je 150 kg, područky unesou až 68 kg. Nepřetěžujte područky, abyste předešli poškození.

Poznámka: Umístěte kancelářskou židli na rovný povrch a udržujte základnu v plném kontaktu s podkladem. Nesedějte si pouze na okraj židle. Při vstávání se pevně držte opěrek rukou. Nebezpečné činnosti, jako je hraní si nebo naklánění se dopředu na sedadle, mohou vést k ztrátě rovnováhy.

Kolečka této kancelářské židle jsou vhodná pro téměř všechny druhy podlah, na laminátové a parketové podlahy použijte ochrannou podložku.

Automatický vratný válec smí demontovat nebo vyměnit pouze profesionální

technik. Nikdy nestoupejte na židli ani ji nepoužívejte jako žebřík nebo lezecké nářadí.

Vyhnete se přímému vystavení silnému slunečnímu záření. Chraňte výrobek před ostrými předměty.

Pravidelně kontrolujte, zda jsou spoje správně utažené. V případě potřeby dotáhněte šrouby.

Upozorňujeme, že každý typ šroubu má náhradní šroub.

Při provádění běžné údržby zkontrolujte polohu, ve které dochází ke skřípání, a zkuste problém vyřešit nanesením maziva mezi kovové části.



Obecné Porady



Prosím, pečlivě si přečtěte tyto pokyny a produkt používejte správným způsobem.

Tyto pokyny si uschovejte a při převodu vlastnictví předávejte spolu s produktem.

Shrnutí nemusí obsahovat všechny podrobnosti každé verze a zahrnuté kroky. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Upozornění



Proszę poprawnie korzystać z krzesła. Nieprawidłowe użytkowanie, takie jak używanie go jako narzędzia do wspinania się lub siedzenie na podłokietniku jest niedozwolone. Podczas používání produktu musí být děti pod dohledem dospělé osoby.

Neoprávněné změny nebo úpravy mohou mít vliv na bezpečnost.

Během skládání držte malé části mimo dosah dětí. Požití nebo vdechnutí může být smrtelné.

Aby se předešlo potenciálnímu nebezpečí udušení, držte všechny části a obaly (fólie, plastové sáčky, pěnu atd.) mimo dosah kojenců a dětí.

Zápisy



Před sestavením zkontrolujte, zda jsou všechny součásti nepoškozené, a přísně dodržujte pokyny. Nesprávné sestavení nebo poškozené součásti představují riziko úrazu.

Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud chybí některá součást nebo je poškozená.

Kulatý knoflík pod sedadlem slouží k nastavení napětí sklonu opěradla a přizpůsobení vašemu tělu a osobním preferencím. Ujistěte se, že máte dostatečné napětí, abyste při naklánění v tomto směru nespadli dozadu.

Produkt je určen pro vnitřní použití jednou osobou. Maximální statická nosnost je

150 kg a područka vydrží až 68 kg. Nepřetěžujte područku, aby nedošlo k jejímu

poškození.

Poznámka: Umístěte kancelářskou židli na rovnou plochu a udržujte její základnu v plném kontaktu s podlahou. Nesedejte si pouze na okraj židle. Při vstávání se pevně držte područek. Nebezpečné činnosti, jako je hraní si nebo naklánění se na sedadle, mohou vést ke ztrátě rovnováhy.

Kolečka této kancelářské židle jsou vhodná pro téměř všechny typy podlah. Na laminátových nebo parketových podlahách použijte ochranné podložky.

Demontáž nebo výměnu samonávratného válce mohou provádět pouze vyškolení technici.

Nikdy nestoupejte na židli ani ji nepoužívejte jako žebřík nebo nástroj k lezení.

Vyhňte se přímému slunečnímu záření.
Uchovávejte výrobek mimo dosah ostrých předmětů.

Pravidelně kontrolujte pevnost spojů. V případě potřeby je utáhněte. Upozorňujeme, že

každý typ šroubu má náhradní šroub.

Při běžné údržbě zkontrolujte místa, kde dochází ke skřípání, a zkuste nanést mazivo mezi kovové části, aby se problém zmínil.



Genel kurallar



Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü belirtildiği şekilde kullanın.

Uschovejte prosím tento návod a při předání produktu jej předejte druhé straně.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny varianty a kroky, které je třeba vzít v úvahu. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Upozornění



Používejte židli správným způsobem. Nesmí být používána nesprávným způsobem, například jako lezecké zařízení, ani se na ni nesmí sedat. Při používání produktu musí být děti pod dohledem dospělé osoby.

Neoprávněné úpravy a změny mohou ohrozit bezpečnost.

Během montáže uložte malé části mimo dosah dětí. V případě spolknutí nebo vdechnutí může dojít k smrtelnému nebezpečí.

Aby se zabránilo udušení, uchovávejte všechny součásti a obaly (např. fólie, plastové sáčky a pěnu) mimo dosah kojenců a dětí.

Poznámky



Před montáží zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v pořádku, a přesně dodržujte pokyny. Nesprávná montáž nebo poškozená součást mohou způsobit zranění.

V žádném případě nepoužívejte vadný nebo poškozený výrobek.

Při montáži opěrky rukou vložte šrouby správně do otvorů a pomalu je utáhněte.

Kulatý mechanismus pod sedadlem nastavuje napětí opěradla tak, aby vyhovovalo vašemu tělu a osobním preferencím. Při opírání se dozadu se ujistěte, že máte dostatečné napětí, aby nedošlo k pádu dozadu.

Produkt je určen pro použití v interiéru pro jednu osobu.

Maximální statická nosnost židle je 150 kg, područky unesou až 68 kg. Aby nedošlo k poškození, vyhněte se nadměrnému zatížení područek.

Poznámka: Ujistěte se, že je kancelářská židle rovná a že její základna je v úplném kontaktu s podlahou. Nesedějte si pouze na okraj židle. Při stání se pevně držte područek. Nebezpečné pohyby, jako je sedání nebo naklánění se na židli, mohou způsobit nestabilní polohu.

Kolečka této kancelářské židle jsou vhodná pro téměř všechny typy podlah; laminátové a parketové podlahy by však měly být chráněny ochrannou rohoží.

Automatický otočný válec smí demontovat nebo vyměnit pouze kvalifikovaný technik.

Nikdy nevystupujte na židli, nepoužívejte ji jako schody nebo lezecké zařízení.

Vyhněte se vystavování výrobku přímému slunečnímu záření. Mezi výrobkem a ostrými předměty udržujte bezpečnou vzdálenost.

Pravidelně kontrolujte pevnost spojů. Utáhněte šrouby podle potřeby. Nezapomeňte, že každý typ šroubu je dodáván s náhradním šroubem.

Pro rutinní údržbu zkontrolujte polohu skřípání a zkuste problém vyřešit nanesením maziva mezi kovové části.

