


AIYAPLAY

IN230600198V02_UK_DE_FR_ES_PT_IT

3B0-011V80



EN: **VAROVÁNÍ:** Vhodné pro děti od 3 let; maximální hmotnost: 0,5 kg/krabice.

DE: **ACHTUNG:** Geeignet für Kinder im Alter von 3+ Jahren; Max. Gewicht: 0,5 kg/box. FR:

ATTENTION: Convient aux enfants de 3+ ans; Poids maximum: 0,5 kg/boîte.

ES: **UPOZORNĚNÍ:** Vhodné pro děti od 3 let; Maximální hmotnost: 0,5 kg/krabice. PT:

UPOZORNĚNÍ: Vhodné pro děti od 3 let; Maximální hmotnost: 0,5 kg/krabice. IT:

UPOZORNĚNÍ: Vhodné pro děti od 3 let; Maximální hmotnost: 0,5 kg/krabice.

EN_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

FR_DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED.

ES_DŮLEŽITÉ, PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE.

PT_DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

DE_DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCI.

IT_DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ REFERENCI A

POZORNĚ SI JE PROSÍM PŘEČTĚTE.

DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI.

VAROVÁNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze způsobilá dospělá osoba.
3. Během montáže by se děti měly držet v bezpečné vzdálenosti od výrobku, aby nedošlo k úrazu.
4. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Umístěte jej na rovnou a čistou podlahu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně spojeny.
6. NEUMÍSŤUJTE tento výrobek do blízkosti okna, protože by jej dítě mohlo použít jako schůdek a vypadnout z okna.
7. Dbejte na riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla v blízkosti výrobku.
8. NEUMÍSŤUJTE tento výrobek do blízkosti okna, kde by se dítě mohlo uškrtit šňůrami od žaluzií nebo záclon.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedadlo, pokud je některá jeho část poškozená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní prvky musí být vždy řádně utaženy.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou správně utažené.

ÚDRŽBA A PÉČE

- A. Všechny pokyny a součásti týkající se tohoto výrobku uschovejte pro budoucí použití.
- B. Dřevo: pravidelně utírejte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. Nepoužívejte žádné abrazivní nebo kyselé produkty. Nikdy nepoužívejte čisticí rozpouštědla. Pouze profesionální čištění.

DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NÁVRATNÉ NÁVRATNÉ NÁVRATNÉ NÁVRATNÉ NÁVRATNÉ NÁVRATNÉ NÁVRATNÉ NÁVRATNÉ NÁVRATNÉ NÁVRATNÉ NÁVRATNÉ NÁVR

POZOR:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba s příslušnými znalostmi.
3. Během montáže musí být děti drženy mimo dosah výrobku z důvodu možného nebezpečí zranění.
4. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Položte na rovnou a čistou podlahu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně spojeny.
6. NEUMÍSŤUJTE tento výrobek v blízkosti okna; dítě by jej mohlo použít jako schůdek a vypadnout z okna.
7. Uvědomte si riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla v blízkosti výrobku.
8. NEUMÍSŤUJTE tento výrobek v blízkosti okna, kde by šňůry od žaluzií nebo záclon mohly dítě uškrtit.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedačku, pokud je některá její část poškozená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní doplňky musí být vždy správně utaženy.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou správně utažené.

ÚDRŽBA A SERVIS

- A. Uschovejte všechny pokyny a díly týkající se tohoto výrobku pro případné pozdější použití.
- B. Dřevo: Pravidelně odstraňujte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. Zakázat používání abrazivních a kyselých produktů. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla.



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

POZOR:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze kompetentní dospělá osoba.
3. Během montáže by děti neměly mít k produktu přístup, protože hrozí nebezpečí zranění.
4. Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Umístěte jej na rovnou a čistou podlahu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části dobře spojeny.
6. Tento výrobek NESMÍ být umístěn v blízkosti okna, protože by jej dítě mohlo použít jako schůdek a vypadnout z okna.
7. Uvědomte si nebezpečí otevřeného ohně a jiných silných zdrojů tepla v blízkosti výrobku.
8. Tento výrobek NEUMÍSŤUJTE do blízkosti okna, kde by šňůry od žaluzií nebo záclon mohly dítě uškrtit.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedačku, pokud je některá její část zlomená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní díly musí být vždy správně utaženy.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou správně utažené.

ÚDRŽBA A PÉČE

- A. Všechny pokyny a díly týkající se tohoto výrobku uschovejte pro pozdější použití.
- B. Dřevo: Pravidelně utírejte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. V žádném případě nepoužívejte abrazivní a žíravé čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla.

DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

UPOZORNĚNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ — Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Sestavení musí provádět výhradně dospělá osoba.
3. Během montáže musí být děti drženy v bezpečné vzdálenosti od výrobku z důvodu možného rizika zranění.
4. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Umístěte na rovný a čistý povrch, před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně spojeny.
6. Neskladujte výrobek v blízkosti okna, protože by jej dítě mohlo použít jako schůdek a spadnout z okna.
7. Dávejte pozor na riziko požáru a jiných zdrojů silného tepla v blízkosti výrobku.
8. NEUMÍSŤUJTE výrobek v blízkosti okna, kde by šňůry od záclon nebo rolet mohly dítě uškrtit.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedačku, pokud je některá její část poškozená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní součásti musí být vždy správně utaženy.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou správně utažené.

ÚDRŽBA A PÉČE

- A. Uschovejte všechny pokyny a součásti týkající se tohoto výrobku pro budoucí použití.
- B. Dřevo: pravidelně utírejte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. Nepoužívejte abrazivní nebo kyselé prostředky. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla.

DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NÁVRATY.

UPOZORNĚNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ: Obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze způsobilá dospělá osoba.
3. Během montáže musí být děti drženy v bezpečné vzdálenosti od výrobku z důvodu možného rizika zranění.
4. Produkt musí být používán pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Umístěte jej na rovnou a čistou podlahu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně spojeny.
6. NEUMÍSŤUJTE tento výrobek do blízkosti oken, jinak by jej děti mohly použít jako schůdek a vypadnout z okna.
7. Vezměte v úvahu riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů intenzivního tepla v blízkosti produktu.
8. NEUMÍSŤUJTE tento výrobek do blízkosti oken, protože šňůry od žaluzií nebo záclon mohou děti uškrtit.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedačku, pokud je některá její část poškozená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní doplňky musí být vždy dobře utažené.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou správně utažené.

ÚDRŽBA A PÉČE

- A. Uschovejte všechny pokyny a součásti související s tímto výrobkem pro budoucí použití.
- B. Dřevo: pravidelně odstraňujte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. Nepoužívejte abrazivní nebo kyselé čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte čisticí rozpouštědla. Čištění smí provádět pouze profesionál.

DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NÁVRATNÉ POUŽITÍ.









UPOZORNĚNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ: Obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
3. Během montáže musí být děti drženy v bezpečné vzdálenosti od výrobku z důvodu možného rizika zranění.
4. Produkt musí být používán pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Umístěte jej na rovnou a čistou podlahu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně připojeny.
6. NEUMÍSŤUJTE tento výrobek do blízkosti oken, jinak by jej děti mohly použít jako schůdek a spadnout z okna.
7. Buďte si vědomi rizika otevřeného ohně a jiných zdrojů intenzivního tepla v blízkosti výrobku.
8. NEUMÍSŤUJTE tento výrobek do blízkosti oken, protože šňůry od žaluzií nebo záclon mohou děti uškrtit.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedačku, pokud je některá její část poškozená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní příslušenství musí být vždy řádně utažené.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, aby byly správně utažené.



ÚDRŽBA A PÉČE







- A. Všechny pokyny a součásti související s tímto výrobkem uchovejte pro budoucí použití.
- B. Dřevo: Pravidelně utírejte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. Nepoužívejte žádné drátěnky ani kyselé čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte čisticí rozpouštědla. Používejte pouze profesionální čisticí prostředky.







PARTS

	A x 2		B x 2		C x 4		D x 1
	E x 1		F x 1		G x 1		H x 1
	I x 2		J x 2		K x 2		L x 2
	M x 2		N x2		O x1		P x 1
	Q x 2		R x2				

HARDWARE


	S x 2		T x14 +1 (náhradní)		U x14 +1 (náhradní)
	V x12 +1 (náhradní)		W x16 +1 (náhradní)		X x 3
					Y x 8 +1 (náhradní)






T*1
U*1
W*1

13




V*2

14




15

16



X2





17

V*2


18

T*2
U*2
W*2




V*8


19



20



21





Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:



0044-800 -240 -4004



enquiries@mhstar.co.uk

ADRESA DOVOZCE:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden Lane South

Perivale, UB6 7RH

VYROBENO V ČINĚ



Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Dovozce/výrobce/REP:

Španělsko Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyk,
Španělsko.

B66295775

atencioncliente@aosom.es TEL:

931294512

VYROBENO V ČINĚ



Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na
naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující:



0033-1-84166106



aosom @m hfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP: MH

France

2, rue Maurice Hartmann 92130

Issy-les-Moulineaux Francie

Vyrobeno v Číně



V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na
naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující:



0034-931294512



info@aosom.pt.

DOVOZCE:

SPANISH AOSOM, S.L

C.R0C GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYA TEL:

931294512 (PO-PÁ OD 7:30 DO 16:30) INFO@A0S0M.PT

WWW.A0S0M.PT



Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím
na naše centrum zákaznických služeb.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service los a osom.de

Dovozce/výrobce/REP: MH

Handel GmbH Wendenstraße

309

D-20537 Hamburk

Německo

VYROBENO V ČINĚ



V případě pochybností se prosím obraťte
nostro centro assistenza clienti.

Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:



0 03 9 -0249471447



clienti@aosom.it

DOVOZCE/Výrobce/REP: AOSOM

Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

VYROBENO V ČINĚ

