

ČESKÝ NÁVOD



Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas

Zahradní úložný box s vnitřní plachtou

Číslo výrobku: 101835



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtěte návod. Návod si uschovejte pro případné pozdější použití. Pokud budete produkt někdy předávat dál, nezapomeňte předat i tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným nebo v nejhorším případě dokonce smrtelným.

OBECNÉ UPOZORNĚNÍ Tokrahome

- Pro montáž doporučujeme 1–2 osoby.
- Vezměte prosím na vědomí, že šrouby se nejprve vkládají ručně a utahují se pouze lehce, aby šroub držel a volně spojoval prvky


Pokyny pro péči o dřevo

Před montáží olejované dřevěné díly omyjte vlažnou vodou a mýdlovým roztokem, aby se odstranil dřevěný prach a případný přebytečný olej. Poté olejujte podle pokynů na obalu přípravku na údržbu.

Před opětovným olejováním ošetřete jemným smirkovým papírem a vyčistěte podle výše uvedeného postupu. Poté znovu ošetřete podle pokynů k použití vašeho přípravku na údržbu.

Poškození způsobené nepravidelným olejováním není kryto zárukou. Barevné změny povrchu, šednutí a malé praskliny jsou u přírodních produktů normální a nejsou důvodem k reklamaci. Pokud budete dodržovat pokyny pro péči, budete mít ze svého nového přírodního produktu dlouhou radost.

Dřevěný nábytek neumísťujte přímo na trávnik nebo na povrchy s otevřenými póry. Vlhkost ze země a trávy může i přes olejování vést k tvorbě plísní nebo podobným jevům a poškodit váš nábytek. Nábytek z tvrdého dřeva by neměl být trvale vystaven dešti. Pokud jste zakoupili olej s barevnými pigmenty, může se stát, že pigmenty z oleje vyperou. Za následky nebereme zodpovědnost.



- Šrouby smí být pevně utaženy až poté, co jsou všechny prvky spojeny dohromady. Dodatečným utažením šroubů lze vyrovnat malé odchylky vrtaných otvorů nebo svarů, které mohou u ručně vyráběných produktů vzniknout.
- Před použitím se ujistěte, že je tento produkt zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a čepy utažené, a pravidelně to kontrolujte. Šrouby nepřetahujte.

- Aby byla zachována kvalita a snížena náročnost údržby, doporučujeme chránit výrobek před sluncem, deštěm a povětrnostními vlivy. Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej na suchém a chráněném místě.
- Za následné škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí nemůžeme převzít žádnou záruku.
- Dbejte na bezpečný postoj, používejte pouze na rovném, pevném a nosném podkladu.
- POZOR! Držte prsty a končetiny daleko od pohyblivých částí, nebezpečí skřípnutí!
- POZOR! Při montáži držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, nebezpečí zranění!

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Box na polštáře je určen pro vnitřní i venkovní použití. Slouží výhradně k ukládání sedáků, polštářů a dalších zahradních doplňků nebo zařízení. Nestoupejte na výrobek.

Produkt používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určeným účelem. Jakékoli úpravy produktu mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční využití.

POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

Při vybalování může krátkodobě dojít k mírnému zápachu.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky ani prací prostředky obsahující rozpouštědla. Bělidla mohou výrobek poškodit. Další pokyny k údržbě naleznete případně na výrobku.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost produktu.





TECHNICKÉ ÚDAJE

Článek	101835
Rozměry (D x Š x V)	115 x 50 x 59 cm
Objem	205 l

LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádnému recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační podniky nebo sběrný surovin.


SEZNAM DÍLŮ

	Č.	STK
	T-A	1
	T-B	1
	T-C	1
Left  Right 	T-D	2
	T-E	2
	T-F	6
	T-G	1


		Č.	KS
M4 x 15 mm		T-1	16
M4 x 30 mm		T-2	12
60 x 40 x 1,5 mm		T-3	2
M6 x 60 mm		T-4	12
		T-5	2
6 x 13 x 1 mm		T-6	4
		T-7	1

POSTUP SESTAVENÍ


1




2



③



④



 **Tokrahome**
Domov, zahrada, volný čas