


AIYAPLAY

IN230600198V02_UK_DE_FR_ES_PT_IT

3B0-011V80



EN: **VAROVÁNÍ:** Vhodné pro děti od 3 let; maximální hmotnost: 0,5 kg/krabice.

DE: **ACHTUNG:** Geeignet für Kinder im Alter von 3+ Jahren; Max. Gewicht: 0,5 kg/box.

FR: **ATTENTION:** Convient aux enfants de 3+ ans; Poids maximum: 0,5 kg/boîte.

ES: **UPOZORNĚNÍ:** Vhodné pro děti od 3 let; Maximální hmotnost: 0,5 kg/krabice. PT:

UPOZORNĚNÍ: Vhodné pro děti od 3 let; Maximální hmotnost: 0,5 kg/krabice. IT:

UPOZORNĚNÍ: Vhodné pro děti od 3 let; Maximální hmotnost: 0,5 kg/krabice.

EN_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

FR_DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED.

ES_DŮLEŽITÉ, PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCIE.

PT_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCIE: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

DE_DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCIE.

IT_DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ REFERENCIE A
POZORNĚ SI JE PROSÍM PŘEČTĚTE.

DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI.









VAROVÁNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze způsobilá dospělá osoba.
3. Během montáže by se děti měly držet v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nedošlo k úrazu.
4. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Umístěte jej na rovnou a čistou podlahu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně spojeny.
6. NEUMÍSTUJTE tento výrobek do blízkosti okna, protože by jej dítě mohlo použít jako schůdek a vypadnout z okna.
7. Dbejte na riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla v blízkosti výrobku.
8. NEUMÍSTUJTE tento výrobek do blízkosti okna, kde by se dítě mohlo uškrtit šňůrami od žaluzií nebo záclon.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedadlo, pokud je některá jeho část poškozená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní prvky musí být vždy řádně utaženy.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou správně utažené.



ÚDRŽBA A PÉČE







- A. Všechny pokyny a součásti týkající se tohoto výrobku uschovejte pro budoucí použití.
- B. Dřevo: pravidelně utírejte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. Nepoužívejte žádné abrazivní nebo kyselé produkty. Nikdy nepoužívejte čisticí rozpouštědla. Pouze profesionální čištění.

PARTS

	A _{x 2}		B _{x 2}		C _{x 4}		D _{x 1}
	E _{x 1}		F _{x 1}		G _{x 1}		H _{x 1}
	I _{x 2}		J _{x 2}		K _{x 2}		L _{x 2}
	M _{x 2}		N _{x2}		O _{x1}		P _{x 1}
	Q _{x 2}		R _{x2}				


HARDWARE

	S _{x 2}		T _{x14} +1 (náhradní)		U _{x14} +1 (náhradní)
	V _{x12} +1 (náhradní)		W _{x16} +1 (náhradní)		X _{x 3}
					Y _{x 8} +1 (náhradní)




T*1
U*1
W*1

07




08




T*2
U*2
W*2

09




X*3

10




Y*8
S*2

11




T*1
U*1
W*1

12




T*1
U*1
W*1

13




V*2

14




15

16



X2





17

V*2


18

T*2
U*2
W*2




V*8

19



20



21

