


Relaxační masážní lehátko



www.tokrahome.cz

CZ

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Abyste se mohli z produktu těšit co nejdéle a abyste si s ním zajistili bezpečnou manipulaci, bezpodmínečně dodržujte tento návod k montáži. Uschovejte si tuto příručku pro budoucí použití.

INSTRUKCE

POZOR! Dbejte na bezpečnostní a montážní pokyny, aby se předešlo riziku poranění resp. poškození produktu.



Jen pro domácí ne komerční použití!

Důležité: Pozorně si přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je k přečtení na později. Pokud v budoucnu dáte tento produkt někomu jinému, prosím nezapomeňte předat i tento návod.

Malé části a plastové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení!

Zkontrolujte všechny prvky, součásti a díly, zda nejsou poškozeny. I přes pečlivé kontroly se může stát, že i ten nejlepší produkt se během přepravy poškodí. V případě poškození nás prosím kontaktujte. Chybné díly mohou ohrozit vaše zdraví.




Výrobek nikdy neupravujte! Změny anulují záruku.

K čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, nebo bělidla.

Všeobecné bezpečnostní pokyny


- **POZOR!** Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržení upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění. Veškerá varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.
- Před použitím zkontrolujte, zda napájení odpovídá napájení uvedenému na typovém štítku zařízení.
- Zabraňte jakémukoli neúmyslnému spuštění. Nedovolte, aby se do spotřebiče dostala voda nebo jiné tekutiny. Nevystavujte jej dešti.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozená zástrčka, síťový kabel nebo jiné součásti.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musíte jej nechat vyměnit v autorizovaném servisním středisku nebo podobně kvalifikované osobě, aby se předešlo nebezpečí. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy se nepokoušejte opravit spotřebič sami.
- Nikdy nezapojujte ani neodpojujte síťovou zástrčku, když máte mokré ruce. Při vytahování zástrčky ze zásuvky netáhejte za kabel. Místo toho držte zástrčku.
- Ujistěte se, že síťový kabel není stlačený, ohnutý, poškozený ostrými hranami, nebo mechanicky namáhaný. Zabraňte nadměrnému tepelnému namáhání síťového kabelu extrémnímu teplu nebo chladu.
- Neupravujte síťový kabel. V opačném případě může dojít k poškození síťového kabelu. Poškozený síťový kabel může způsobit smrtelný úraz elektrickým proudem.
- Toto zařízení není určeno k používání osobami (dospělými a dětmi) s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením, nebo s nedostatkem zkušeností, a/nebo znalostí o používání, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo od této osoby nedostaly pokyny o tom, jak k použití. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
- Tento výrobek by se měl používat pouze na pevném a rovném podkladu.




DIEL	ZNAČENIE	POČET KS.
	CO-A	1
	CO-B	1
	CO-C	2
	CO-D	1
	CO-E	2
 M8x70	CO-F	7
 M8x30	CO-G	2
 M6x25	CO-H	8
 M4x14	CO-I	8
	CO-J	7
	CO-K	1
	CO-L	1
	CO-M	1
	CO-N	4

Pozor! Aby ste mohli našroubovať šrouby potrebné pre montáž zadnej časti, musíte otvoriť kryt pomocou suchých zipů špeciálne nainštalovaných pre tento účel.


- Utáhněte všechny šrouby.




4



5



6



www.outrahome.cz

LIKVIDACE

Pokyny k likvidaci

Prosím, seznamte se s pokyny a normami pro správnou likvidaci obalů platnými ve vašem regionu. Obal může částečně sestávat z plastových sáčků - v této souvislosti dbejte zvláštní opatrnosti, aby na ně nedosáhly děti. Hrozí nebezpečí udušení!

Likvidace odpadních zařízení

Zařízení musí být zlikvidováno v souladu s pravidly a předpisy místní likvidace odpadů.

Význam symbolu „smetného koše“



Chraňte naše životní prostředí. Elektrické spotřebiče nepatří do komunálního odpadu. Využijte určená sběrná místa pro likvidaci elektrických zařízení a předejte svá elektrická a elektronická zařízení, která již nepoužíváte. Pomůžete tak zajistit, že potenciální vlivy nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví budou minimalizovány.

Přispějte tedy k recyklaci a jiným formám zhodnocování odpadních elektrických a elektronických zařízení. Informace o místech, kde můžete zařízení zlikvidovat, naleznete u místních orgánů nebo místní samosprávy.